
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome


HF3463



PHILIPS



1


D1
D2
D3
D4
D
SNOOZE / SCREEN BRIGHTNESS CONTROL
E
B
C
F
PHILIPS
A
G
I
H
ALARM
RADIO
QUICK CHECK
G1
G2
G3
G4
G5
H1
H2
H3
20:59
SET
87.50 Mhz
08:00
FM
SET
H8
H7
H6
H5
H4
87.50 Mhz or 18
H9
H10
08:00 or 08
H11
H12

HF3463

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
The Philips Wake-up Light helps you wake up more pleasantly. The light intensity of the lamp gradually increases to the set level in the 30 minutes before the set wake-up time. The light increases the production of energy hormones and prepares your body for waking up in a very natural way. It also makes you feel more energetic. To make waking up an even more pleasant experience, you can use natural wake-up sounds or the FM radio. The appliance can also be used as a reading lamp.

Light and the biological clock

Exposure to light regulates the biological clock that controls the body's sleep-wake rhythm. The level of the hormone melatonin rises in the evening, preparing our body for sleep. The light in the morning stimulates the production of the hormone cortisol, which makes us awake and alert. Optimally, the sleep-wake rhythm is in sync with the rhythm of our daily life. This is often not the case in modern life, as we often have to wake up when it is still dark.

The effects of the Wake-up Light

The Philips Wake-up Light gently prepares your body for waking up during the last half hour of sleep. In the early morning hours our eyes are more sensitive to light than when we are awake. During that period the relatively low light levels of a simulated natural sunrise elevate the cortisol level shortly after awakening. People who use the Wake-up Light wake up more easily, have a better overall mood in the morning and feel more energetic. Starting the day with the Wake-Up Light may have a positive effect on your productivity and concentration. Because the sensitivity to light differs per person, you can set the light intensity of your Wake-up Light to a level that matches your light sensitivity for an optimal start of the day.
For more information about the Wake-up Light, see www.philips.com.

General description (Fig. 1)

A Base
B Vents
C Lamp housing
D Top control panel
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button
2 ☼☀ button (light on/off)
3 ⏻ button (light and sound on/off)
4 🔇 button (sound off)
E 100W lamp
F Lamp replacement hatch
G Bottom control panel
1 Light adjustment wheel ☼ (turn to set light intensity)
2 ALARM button
3 RADIO button
4 QUICK CHECK button
5 Volume control wheel 🔈 (turn to set volume)
H Display section
1 ▲ button
2 Time indication
3 SET ⏲ button (to set clock time)
4 SET ⏰ button (to set alarm time)
5 Gentle beep symbol
6 Natural forest sound symbol
7 Radio symbol

8 ▼ button
9 Radio frequency indication
10 Light level indication (visible when light level is adjusted)
11 Alarm time indication
12 Sound level indication (visible when sound level is adjusted)
I Reset button

Important

- Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
- This appliance is double insulated according to Class II (Fig. 2).

Danger

- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 3).

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- The appliance is suitable for mains voltages of 230V and a frequency of 50Hz.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Regularly remove dust from the inside of the appliance with a dry cloth, as accumulated dust close to a powerful lamp presents a potential fire hazard. See chapter 'Cleaning and maintenance' for more details.
- This appliance is only intended for indoor use (Fig. 4).

Caution

- Do not drop the appliance or expose it to heavy shocks.
- Place the appliance on a stable, level and non slippery surface.
- Make sure there is at least 15cm free space around it and 40cm above it to prevent overheating. (Fig. 5)
- Do not use the appliance at room temperatures lower than 10°C or higher than 35°C.
- Make sure the vents in the base and on top of the appliance remain open during use.
- Let the appliance cool down for approx. 15 minutes before you clean or store it.
- Never use the appliance when the lamp housing is damaged, broken or missing.
- Consult your doctor before you start using the appliance if you have suffered from or are suffering from a serious depression.
- Do not use this appliance as a means to reduce your hours of sleep. The purpose of this appliance is to help you wake up more easily. It does not diminish your need for sleep.
- Always replace the lamp with a Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamp. Do not use an energy saving lamp or an electronic energy saving lamp.
- The appliance has no on/off switch. To disconnect the appliance from the mains, remove the plug from the wall socket.
- This appliance is only intended for household use, including similar use like in hotels.

General

- The appliance has been fitted with an automatic protection against overheating. If the appliance is insufficiently cooled (e.g. because the vents are covered), the appliance switches off

automatically. Remove the cause of overheating, unplug the appliance and let it cool down for approx. 20 minutes. Then switch the appliance back on by plugging it in again.
- This appliance allows you to choose the light intensity level you want to wake up to (see section 'Setting the light intensity level' in chapter 'Using the appliance').
- If you often wake up too early or with a headache, reduce the light level.
- If you share a bedroom with someone else, this person may unintentionally wake up from the light of the appliance, even though this person is further removed from the appliance. This phenomenon is the result of differences in light sensitivity between people.
- If you start having trouble waking up again, this is possibly due to a decrease in the lamp's light output that occurs after some time. In that case, you can increase the light level or replace the lamp.
- If the appliance is used in an industrial area and/or near a power station, it may occur that, under certain circumstances, the lamp goes off after it has come on. This does not have an adverse or harmful effect on the safe functioning of the appliance the next time it is used.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Preparing for use

Screw the lamp into the appliance before you use the appliance for the first time.

Installation

1. Before first use, open the hatch in the back of the appliance (see chapter 'Replacement') and screw the lamp into the lamp holder.

Note: You find the lamp in a cardboard box inside the appliance.

2. Place the appliance at 40-50cm from your head, for example on a bedside table (Fig. 6).

3. Put the plug in the wall socket.
- The time on the display starts flashing and arrows appear above and below the time to indicate that the clock time has to be set (Fig. 7).

Note: If the display does not light up after you have plugged in the appliance, press the reset button on the bottom of the appliance.

Setting the clock time

1. Use the ▼ and the ▲ buttons to set the time.

2. Hold the button down longer to put the time forward or backward more quickly.

Note: After you have set the time for the first time, you have to press the 'set time' button before you can adjust the time again. The time on the display starts flashing and arrows appear above and below the time to indicate that the clock time can be set.

3. When you have set the correct time, press the 'set time' button to confirm the time (Fig. 8).
- The time on the display stops flashing and the arrows disappear.

Note: If you do not confirm the time, the flashing stops and the arrows disappear after 10 seconds. This indicates that the time has been set.

The appliance is now ready for use.

Using the appliance

Setting the alarm

When you set the alarm, you choose the light intensity level, the type of sound and the sound level. The alarm is set when the light ring round the ALARM button is on. The light intensity slowly increases to the chosen level during the last 30 minutes before the set alarm time. The sound slowly increases in 90 seconds to the chosen level after the set alarm time.

Setting the alarm time

1. Press the alarm time button (⏰) to set the alarm. (Fig. 9)
   - The alarm time starts flashing and two arrows appear above and below the alarm time (Fig. 10).
2. Use the ▲ and the ▼ buttons to set the alarm time, i.e. the time at which you wish to get up. (Fig. 11)
3. Press the button longer to put the time forward or backward more quickly.
4. Press the alarm time button (⏰) again to confirm the alarm time. (Fig. 9)
   - The arrows disappear and the alarm time stops flashing.

Note: If you do not confirm the alarm time, the flashing stops after 10 seconds. This means that the alarm time has been set.

Setting the sound and the sound level

1. Press the ALARM button (Fig. 12).
   - The light ring round the ALARM button goes on (Fig. 13).
   - The first sound symbol (radio) flashes for 3 seconds and the sound can be heard.
2. Press the ALARM button again if you want to select another wake-up sound. When you have found the sound you want to use, do not press the ALARM button again (Fig. 12).
   - After 3 seconds, the symbol of the sound selected stops flashing to indicate that it has been selected.
   - The alarm has been set and continues to work until you switch off the alarm function. When you do this, the sound symbol disappears from the display and the light ring round the ALARM button goes out. See also section 'Switching the alarm on or off'.
3. Turn the volume control wheel 🔈 to set the sound level. (Fig. 14)
   - The 🔈 appears on the display. (Fig. 15)
4. If you want no sound at wake-up time, select level 0.

Setting the light intensity level

1. Use the light adjustment wheel ☼ to set the light intensity level. (Fig. 16)
   - The ☼ appears on the display.

Tip: When you use the appliance for the first time, set the light intensity to 20. The moment you wake up, check which light intensity level the appliance has reached by slightly turning the light adjustment wheel ☼. When you do this, the current alarm light intensity level appears on the display. Set the alarm light intensity to this level for the next day.

2. If you do not want the light to go on at wake-up time, select light intensity level 0.

Quick alarm check

1. Press the QUICK CHECK button to start an accelerated wake-up alarm test (Fig. 17).
   - The light ring round the QUICK CHECK button goes on (Fig. 18).

- During the first 50 seconds of the test, you see a rapid increase of the light intensity to the selected level. During the last 40 seconds, you hear the selected sound gradually increase to the selected level.

2 Press the QUICK CHECK button again to stop the test (Fig. 17).

- The light ring round the QUICK CHECK button goes out.

Note: The appliance continues to run the accelerated wake-up alarm test until you press the QUICK CHECK button again.

Switching the alarm on or off

The light ring round the ALARM button is on when the alarm is on. At the set time, the wake-up sound is played and the lamp has reached the selected light intensity level.

1 Press the ⏻ button to switch off the light and the wake-up sound. (Fig. 19)

- The light ring round the ALARM button continues to burn. The alarm function is still active and the wake-up alarm will go off at the set time and with the set sound and light intensity the next day (Fig. 13).

2 Press the 🔇 button if you want to switch off the sound when the alarm goes off. (Fig. 20)

3 Press the ☼ button if you want to switch off the lamp when the alarm goes off. (Fig. 21)

4 If you want to switch off the alarm function altogether, press the ALARM button one or more times until there is no sound symbol on the display and the light ring round the ALARM button goes out.

Snoozing

1 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button to switch off the sound for 9 minutes when the alarm has gone off (Fig. 22).

The lamp continues to burn at the selected intensity level. After 9 minutes, the wake-up sound is automatically played again.

2 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button longer to dim the light.

Note: You can only do this once. After you release the button, it functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button again.

Note: You can only use the snooze function within 15 minutes after the alarm starts to go off. After those 15 minutes, the button no longer functions as SNOOZE button and only functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button.

Adjusting the light intensity during the wake-up phase

1 Turn the light adjustment wheel ☼ to select a higher or lower light intensity. (Fig. 16)

The lamp burns at the selected intensity during the rest of the wake-up phase.

Adjusting the brightness of the display

1 Press the SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button to adjust the brightness of the display (Fig. 22).

Press the button again to set the brightness to another level. There are three levels.

Note: This button cannot be used to adjust the display brightness when the alarm goes off and during snoozing.

⏻ button

1 When the alarm goes off at the set wake-up time, press the ⏻ button to switch off the wake-up alarm light and sound.

Note: The alarm function remains active and the light ring round the alarm button continues to burn.

2 When you have switched on the reading lamp and/or the radio, press the ⏻ button to switch off the reading lamp and/or the radio.

When you press the ⏻ button again, only the light goes on.

Note: When the alarm function is active, pressing the ⏻ button does not affect the alarm settings.

Reading lamp

1 Press the ☼☀ button to switch the lamp on or off. (Fig. 21)

2 Turn the light adjustment wheel ☼ upwards or downwards to increase or decrease the light intensity level. (Fig. 16)

- The light level indication on the display ☼ shows the light intensity level (00 to 20). (Fig. 23)

Tip: We advise you to set the light intensity to 20 (maximum level) for reading. If this light level is not strong enough, switch on an extra lamp.

Note: The light intensity level you select is automatically set as the light intensity level for the alarm as well.

If necessary, do not forget to set the light intensity level back to the wake-up level!

Radio

1 Press the RADIO button to switch on the radio (Fig. 24).

- The light ring round the button goes on (Fig. 25).

2 Use the ▲ and the ▼ buttons to select the frequency of your favorite station. (Fig. 26)

You can choose FM stations.

Note: To scan radio frequencies automatically, press and hold the the ▲ or the ▼button for approx. 2 seconds.

3 Press the RADIO button to switch off the radio (Fig. 24).

Power failure

To make sure the alarm goes off at the set time after a short power failure, the appliance has been provided with a backup system. This system has a self-charging battery that does not have to be replaced. The system remembers the time for a few minutes.

- After a long power failure, the display shows an incorrect clock time and the alarm time is 00.00. Set the correct clock time (see chapter 'Preparing for use') and the correct alarm time (see chapter 'Using the appliance') (Fig. 7).

Reset

1 If the appliance does not respond well, remove the plug from the wall socket and then reinsert it. If this does not help, press the reset button on the bottom of the appliance to reset the display to the factory default settings (Fig. 27).

Cleaning and maintenance

Always unplug the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you start cleaning it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Regularly remove dust from the inside of the appliance with a dry cloth, as accumulated dust close to a powerful lamp presents a potential fire hazard.

1 Clean the outside of the appliance with a damp cloth.

2 Clean the inside of the appliance with a dry cloth.

- Open the lamp replacement hatch by first pushing the rib at the bottom inwards (1) and then upwards with some force (2) (Fig. 28).
- Tilt the lamp replacement hatch outwards as far as it goes (Fig. 29).
- Do not let water run into the appliance or spill water onto the appliance (Fig. 3).

Replacement

Except for the lamp, the appliance does not contain any serviceable parts.
The lamp has to be replaced when it stops burning or when the light output decreases (also see chapter 'Important'). You must replace the lamp with a Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamp. Only this lamp provides the correct light intensity.

Replacing the lamp

1 Unplug the appliance.

2 Let the appliance cool down for approx. 15 minutes.

3 To open the lamp replacement hatch, first push the rib at the bottom inwards (1) and then slide the hatch upwards with some force (2) (Fig. 28).

4 Tilt the lamp replacement hatch outwards as far as it goes (Fig. 29).

5 Unscrew the old lamp (1) and remove it from the lamp holder (2) (Fig. 30).

6 Screw a new lamp in the lamp holder.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 31).

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Guarantee restrictions

The international guarantee does not cover the lamp.

Specifications

Rated voltage	230V	
Rated frequency	50Hz	
Rated input	100W	
Insulation class	II	
Ingress of water	IPX0	
Operating conditions	Temperature	from +10°C to +35°C
	Relative humidity	from 30% to 90%
Storage conditions	Temperature	from -20°C to +50°C
	Relative humidity	from 30% to 90% (no condensation)

Circuit diagrams, parts lists and other technical descriptions will be provided on request.
Take measures to prevent the occurrence of electromagnetic interference or other types of interference between this appliance and other appliances.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	Perhaps you have not inserted the plug properly into the wall socket. Put the plug properly into the wall socket.
	Perhaps there is a power failure. Check if the power supply works by connecting another appliance.
	Perhaps the mains cord is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
	Perhaps the appliance overheated and the overheating protection switched off the appliance. Remove the cause of overheating (e.g. a towel that blocks one or more vents) and unplug the appliance. Wait approx. 20 minutes and then put the plug back into the wall socket.
The appliance becomes hot during use.	This is normal, as the appliance is heated up by the light of the lamp.
The appliance does not respond when I try to set different functions.	Press the Reset button in the bottom of the appliance or remove the plug from the wall socket and reinsert it. The appliance is then reset to the factory default settings.
The light does not go on when the alarm goes off.	Perhaps you set the light intensity level too low. Turn the light intensity wheel ☀ to a higher light intensity level.

Problem	Solution
	Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button.
	Perhaps the lamp is defective. Replace the lamp (see chapter 'Replacement').
The lamp does not work.	Perhaps you did not screw in the lamp before first use. Screw in the lamp (see chapter 'Replacement')
	Perhaps you set the light intensity level too low. Turn the light intensity wheel ☀ to a higher light intensity level.
	Perhaps the lamp is defective. Replace the lamp (see chapter 'Replacement').
I cannot switch on the lamp again immediately after I switched it off.	You have to wait 3 seconds for the lamp to dim. During this time, the ⏻ button does not work.
I do not hear a sound when the alarm goes off.	Perhaps you set the sound level too low. Turn the volume control wheel 🔈 to a higher sound level.
	Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button.
	If you selected the radio as alarm sound, the radio may be defective. Press the radio button after you switch off the alarm to check if the radio works. If it does not work, contact the Philips Consumer Care Centre in your country.
The radio does not work.	Perhaps the external antenna is not properly positioned. Change the position of the external antenna.
The radio produces a crackling sound.	Perhaps the broadcast signal is weak. Search for the correct signal (see chapter 'Using the appliance').
The alarm went off yesterday, but it did not go off today.	Perhaps you switched off the alarm function by pressing the ALARM button. Set the alarm for the next day and switch off the wake-up alarm sound and light the next day by pressing the ⏻ button (see chapter 'Using the appliance').
	Perhaps you set the sound and/or light level to a too low setting. Set a higher sound and/or light level.
	Perhaps there has been a power failure that outlasted the capacity of the backup system. After a long power failure, the display shows an incorrect clock time and the alarm time is 00.00. Set the correct clock time (see chapter 'Preparing for use') and the correct alarm time (see chapter 'Using the appliance').
The light wakes me too early/too late.	Perhaps the light intensity level you have set is not appropriate for you. Try a lower light intensity level if you wake up too early or a higher light intensity level if you wake up too late. If light intensity level 20 is not high enough, move the appliance closer to the bed.

Problem	Solution
	Perhaps you woke up too late because the appliance is at a lower level than your head. Make sure the appliance is located at such a height that the light is not blocked by your bed, duvet or pillow. Also make sure the appliance is not placed too far away.
The SNOOZE button does not function.	The snooze function can only be used within 15 minutes after the alarm starts to go off. After those 15 minutes, the button no longer functions as SNOOZE button and only functions as SCREEN BRIGHTNESS CONTROL button.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
Med Philips Wake-up Light får du en mere behagelig opvågning. Lampens lysintensitet stiger gradvist til det indstillede niveau i løbet af 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyset fremmer produktionen af energihormoner og forbereder din krop på at vågne på en meget naturlig måde. Det får dig også til at føle dig mere energifyldt. Du kan gøre opvågningen endnu mere behagelig ved at bruge naturlige vækkelyde eller FM-radio. Apparatet kan også bruges som læselampe.

Lys og det biologiske ur

Lys regulerer det biologiske ur, der kontrollerer kroppens søvn/vågen-rytme. Niveauet af hormonet melatonin stiger om aftenen og forbereder vores krop på søvn. Lyset om morgenen stimulerer udskillelsen af hormonet cortisol, der gør os vågne og friske. Det optimale er en søvn/vågen-rytme, der er synkron med vores dagligdag. Dette er dog ofte ikke tilfældet med moderne livsførelse, hvor vi ofte er nødt til vågne op, mens det stadig er mørkt.

Virkningerne ved Wake-up Light

Philips Wake-up Light forbereder blidt din krop på at vågne op i løbet af den sidste halve times søvn. I de tidlige morgentimer er øjnene mere følsomme over for skarpt lys, end når vi er vågne. I den periode øger det forholdsvist lave lysniveau fra simuleret daggry cortisolniveauet, kort efter du er vågnet. Personer, der bruger Wake-up Light, vågner nemmere op, er generelt i bedre humør om morgenen og har mere energi. Når du begynder dagen med Wake-up Light, oplever du muligvis også en positiv indvirkning på din produktivitet og koncentration. Eftersom lysfølsomheden er forskellig fra person til person, kan du indstille lysintensiteten på Wake-up Light til et niveau, der passer til din egen lysfølsomhed, så du får en optimal start på dagen.
Du finder flere oplysninger om Wake-up Light på www.philips.com.

Generel beskrivelse (fig. 1)

A Basisenhed
B Ventilationshuller
C Lampekabinet
D Øvre kontrolpanel
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knap
2 ☼☀ knap (lys on/off)
3 ⏻ knap (lys og lyd on/off)
4 🔇 knap (lyd off)
E 100 W pære
F Dæksel når pæren skal udskiftes
G Nedre kontrolpanel
1 Hjul til lysjustering ☼ (drej på hjulet for at indstille lysstyrken)
2 ALARM knap
3 RADIO-knap
4 QUICK CHECK knap
5 Lydstyrkehjul 🔈 (drej på hjulet for at indstille lydstyrken)
H Display-sektion
1 ▲ knap
2 Timer indikation
3 ⏲ knap (til indstilling af klokkeslæt)
4 ⏰ knap (til indstilling af vækketidspunkt)
5 Symbol for behageligt bip-signal
6 Symbol for lyden af skov
7 Radiosymbol

8 ▼ knap
9 Indikator for radiofrekvens
10 Indikator for lysniveau (synlig, når lysniveauet justeres)
11 Indikator for vækketidspunkt
12 Indikator for lydniveau (synlig, når lydniveauet justeres)
I Reset-knap (nulstilling)

Vigtigt

- Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
- Dette apparat er dobbeltisoleret i henhold til Klasse II (fig. 2).

Fare

- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i badeværelset eller i nærheden af en bruser eller swimmingpool).
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

Advarsel

- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Apparatet kan tilsluttes en netspænding på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Fjern jævnligt støv fra apparatets inderside med en tør klud, da støvansamlinger tæt på en kraftig pære kan udgøre en potentiel brandfare. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" for nærmere oplysninger.
- Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug (fig. 4).

Forsigtig

- Tab ikke apparatet, og udsæt det ikke for voldsomme stød.
- Anbring apparatet på et stabilt, vandret og skridsikkert underlag.
- Sørg for, at der er mindst 40 cm luft over lampen og 15 cm rundt om den for at undgå overophedning. (fig. 5)
- Undlad at anvende apparatet, hvis rumtemperaturen er under 10 °C eller højere end 35 °C.
- Sørg for, at ventilationshullerne i basisenheden og oven på apparatet ikke er tildækkede under brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 15 minutter, før du rengør det eller stiller det væk.
- Brug aldrig apparatet, hvis lampekabinettet er beskadiget, gået i stykker eller mangler.
- Kontakt din læge, før du begynder at bruge apparatet, hvis du har lidt af eller lider af en alvorlig depression.
- Brug ikke apparatet som et middel til at reducere dit søvnbehov. Formålet med apparatet er at lette opvågningen. Det reducerer ikke søvnbehovet.
- Udskift altid pæren med en Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 pære. Brug ikke energisparepære eller en elektronisk energisparepære.
- Apparatet har ingen on/off (tænd/sluk)-kontakt. Træk stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til lysnettet.
- Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug, herunder lignende brug f.eks. på hoteller.

Generelt

- Apparatet er forsynet med en automatisk beskyttelse mod overophedning. Hvis apparatet ikke afkøles tilstrækkeligt (f.eks. hvis ventilationshullerne er tildækkede), vil apparatet slukke automatisk. Fjern årsagen til overophedningen, træk stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af i ca. 20 minutter. Tænd derefter apparatet igen ved at sætte stikket tilbage i stikkontakten.
- Apparatet giver dig mulighed for at vælge, hvilken lysstyrke du ønsker at vågne op til (se afsnittet "Indstilling af niveau for lysintensitet" i kapitlet "Sådan bruges apparatet").
- Hvis du vågner for tidligt eller med hovedpine, skal du reducere lysniveauet.
- Hvis du deler soveværelse med andre, kan vedkommende blive vækket utilsigtet, selvom han/hun ligger længere væk fra apparatet. Dette fænomen skyldes, at mennesker ikke nødvendigvis har samme lysfølsomhed.
- Hvis du begynder at have problemer med at vågne, kan det skyldes en reduktion i pærens lysproduktion, hvilket forekommer efter et stykke tid. I dette tilfælde kan du enten øge lysniveauet eller udskifte pæren.
- Hvis apparatet bruges i et industriområde og/eller i nærheden af et el-værk, kan det under særlige omstændigheder ske, at pæren slukker, efter den er blevet tændt. Dette har ingen betydning for apparatets sikkerhedsfunktion, næste gang det anvendes.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Klargøring

Skru pæren ind i lampen, før du tager apparatet i brug første gang.

Installation

1 Før produktet anvendes første gang, skal du åbne dækslet på apparatets bagside (se kapitlet "Udskiftning") og skrue pæren i fatningen.

Bemærk: Du kan finde pæren i en papæske inden i apparatet.

2 Placér apparatet 40-50 cm fra dit ansigt, f.eks. på et natbord (fig. 6).

3 Sæt stikket i stikkontakten.
- Klokkeslættet i displayet begynder at blinke, og pilene over og under klokkeslættet indikerer, at det skal indstilles (fig. 7).

Bemærk: Hvis displayet ikke lyser, når du har sat stikket i stikkontakten, skal du trykke på reset-knappen i bunden af apparatet.

Indstilling af klokkeslæt

1 Brug knapperne ▼ og ▲ til indstilling af klokkeslæt.

2 Hold knappen nede for hurtigere frem- eller tilbageindstilling.

Bemærk: Når først klokkeslættet har været indstillet første gang, skal du trykke på knappen til indstilling af tid, før klokkeslættet kan indstilles igen. Klokkeslættet i displayet begynder at blinke, og de to pile over og under klokkeslættet indikerer, at klokkeslættet kan indstilles.

3 Når du har indstillet det rigtige klokkeslæt, skal du bekræfte det ved at trykke på knappen til indstilling af tid (fig. 8).
- Klokkeslættet i displayet holder op med at blinke, og pilene forsvinder.

Bemærk: Hvis du ikke bekræfter det indstillede klokkeslæt, holder det automatisk op med at blinke, og pilene forsvinder efter 10 sekunder. Dette betyder at tiden er indstillet.
Apparatet er nu klar til brug.

Sådan bruges apparatet

Indstilling af alarmen

Når alarmen indstilles, skal du vælge lysintensitet, lydtype og lydniveau. Alarmen er indstillet, når den lysende ring omkring ALARM-knappen er tændt. Lysintensiteten øges langsomt til det valgte niveau i løbet af de sidste 30 minutter før det indstillede vækketidspunkt. Lyden øges langsomt til det valgte niveau i løbet af 90 sekunder efter det indstillede vækketidspunkt.

Indstilling af vækketidspunkt

1 Tryk på knappen for alarmtidspunkt (⏱) til indstilling af vækketidspunkt. (fig. 9)
- Alarmtidspunktet begynder at blinke, og to pile vises over og under alarmtidspunktet (fig. 10).

2 Brug knapperne ▲ og ▼ til at indstille alarmtidspunktet, dvs. det tidspunkt du ønsker at blive vækket. (fig. 11)

3 Hold knappen nede for hurtigere frem- og tilbageindstilling.

4 Tryk på knappen for alarmtidspunkt (⏱) igen for at bekræfte alarmtidspunktet (fig. 9)
- Pilene forsvinder, og alarmtidspunktet holder op med at blinke.

Bemærk: Hvis alarmtidspunktet ikke bekræftes, holder det op med at blinke efter 10 sekunder. Det betyder, at alarmtidspunktet er indstillet.

Indstilling af vækkelyd og lydniveau

1 Tryk på ALARM knappen (fig. 12).
- Den lysende ring omkring knappen ALARM tændes (fig. 13).
- Det første lydsymbol (radio) blinker i tre sekunder, og lyden kan høres.

2 Tryk på ALARM knappen igen for valg af anden vækkelyd. Når den ønskede lyd er fundet, skal der ikke trykkes på ALARM knappen igen (fig. 12).
- Efter 3 sekunder, holder symbolet for den valgte lyd op med at blinke, hvilket indikerer, at det er valgt.
- Alarmen er indstillet og fortsætter med at være aktiv, indtil du slukker alarmfunktionen. Når du gør det, forsvinder lydsymbolet fra displayet, og den lysende ring omkring knappen ALARM slukkes. Se også afsnittet “Sådan tændes og slukkes alarmen”.

3 Drej lydstyrke-hjulet 🔈 for at indstille lydniveauet. (fig. 14)
- 🔈 vises i displayet. (fig. 15)

4 Ønsker du ingen vækkelyd, vælges niveau 0.

Indstilling af niveau for lysintensitet

1 Brug hjulet til lysjustering ☼ for at indstille niveauet for lysintensitet. (fig. 16)
- ☼ vises i displayet.

Tip: Når du bruger apparatet for første gang, skal du indstille lysintensitetsniveauet til 20. Det øjeblik, du vågner op, skal du kontrollere det lysintensitetsniveau, som apparatet har nået, ved at dreje let på lysjusteringshjulet ☼. Når du gør dette, vises det aktuelle lysintensitetsniveau for alarmen på displayet. Indstil alarmens lysintensitetsniveau til dette niveau for næste dag.

2 Hvis lyset ikke skal aktiveres ved vækning, vælges 0.

Hurtig alarm kontrol

1 Tryk på knappen QUICK CHECK for at starte en hurtig kontrol af vækkealarmen (fig. 17).
- Den lysende ring omkring knappen QUICK CHECK tændes (fig. 18).
- I de første 50 sekunder af testen, ses en hurtig forøgelse af lysintensiteten til det valgte niveau. I de sidste 40 sekunder, høres den valgte lyd, der gradvist øges til det valgte niveau.

2 Tryk på QUICK CHECK igen for at stoppe testen (fig. 17).
- Den lysende ring omkring QUICK CHECK slukkes.

Bemærk: Apparatet fortsætter med at køre den accelererede test af vækkealarmen, indtil der igen trykkes på knappen QUICK CHECK.

Tænd og sluk for alarmen

Den lysende ring omkring ALARM-knappen lyser, når alarmen er tændt. På det indstillede tidspunkt afspilles vækkelyden, og pæren er nået op på det valgte lysintensitetsniveau.

1 Tryk på knappen ⏻ for at slukke lys og vækkelyd. (fig. 19)
- Lyset omkring ALARM knappen fortsætter med at lyse. Alarmfunktionen er stadig aktiv, og vækkealarmen vil gå i gang næste dag på det indstillede tidspunkt og med den indstillede lyd og lysintensitet (fig. 13).

2 Tryk på knappen 🔇 , hvis lyden skal slukkes, når alarmen går i gang. (fig. 20)

3 Tryk på knappen ☀✕ , hvis lyset skal slukkes, når alarmen går i gang. (fig. 21)

4 Hvis hele alarmfunktionen skal slukkes, skal du trykke på ALARM knappen en eller flere gange, indtil lydsymbolet i displayet er forsvundet, og den lysende ring omkring ALARM knappen er slukket.

Snooze-funktion

1 Tryk på SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL knappen for at deaktivere lyden i 9 minutter, efter alarmen er gået i gang (fig. 22).

Pæren fortsætter med at lyse på det valgte lysintensitetsniveau. Efter 9 minutter afspilles vækkelyden automatisk igen.

2 Hold SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL knappen nede i lidt længere tid for at dæmpe lyset.

Bemærk: Dette kan kun gøres en gang. Når knappen slippes, vil den igen fungere som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Bemærk: Snooze-funktionen kan kun bruges i 15 minutter, efter alarmen er aktiveret. Efter de 15 minutter fungerer knappen ikke længere som SNOOZE-knap, men kun som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knap.

Justering af lysintensiteten i opvågningsfasen

1 Drej på hjulet til lysjustering ☀ for at vælge en højere eller lavere lysintensitet. (fig. 16)

Pæren lyser ved den valgte intensitet under resten af vækkefasen.

Sådan justeres displayets lysstyrke

1 Tryk på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL for at justere lysstyrken i displayet (fig. 22).

Tryk på knappen igen for at indstille lysstyrken til et andet niveau. Der er tre niveauer.

Bemærk: Denne knap kan ikke bruges til at justere displayets lysstyrke, når alarmen er i gang, og når snooze-funktionen bruges.

⏻ knap

1 Når alarmen aktiveres på det indstillede vækketidspunkt, trykkes der på knappen ⏻ for at slukke vækkealarmens lys og lyd.

Bemærk: Alarmfunktionen forbliver aktiv, og lyset omkring knappen ALARM lyser fortsat.

2 Når du vil slukke for læselampen og/eller radioen, trykker du blot på knappen ⏻.
Når der trykkes på ⏻ knappen igen, er det kun lyset, der tændes.

Bemærk: Når alarmfunktionen er aktiv, påvirker det ikke indstillingerne, hvis der trykkes på ⏻ knappen.

Læselampe

1 Tryk på ☼☀ knappen, for at tænde eller slukke for lampen. (fig. 21)

2 Drej hjulet til lysjustering ☼ op eller ned for at øge eller reducere lysintensiteten. (fig. 16)
- Indikatoren til lysniveauet i displayet ☼ viser lysintensitetsniveauet (00 til 20). (fig. 23)

Tip: Vi anbefaler at indstille lysintensiteten til 20 (højeste niveau) til læsning. Giver dette ikke nok lys, må du tænde en ekstra lampe.

Bemærk: Den valgte lysintensitet indstilles også automatisk som lysintensitetsniveau for alarmen.

Husk om nødvendigt at stille lysintensiteten tilbage til opvågningsniveau!

Radio

1 Radioen tændes ved tryk på RADIO knappen (fig. 24).
- Den lysende ring omkring knappen tændes (fig. 25).

2 Brug knapperne ▲og ▼ for at vælge frekvens. (fig. 26)
Der kan vælges FM-kanaler.

Bemærk: Hvis du vil søge efter radiofrekvenser automatisk, skal du trykke på knappen ▲ eller▼ og holde den nede i ca. 2 sekunder.

3 Radioen slukkes ved tryk på RADIO knappen (fig. 24).

Strømsvigt

For at sikre at alarmen går i gang efter et kortere strømsvigt, er apparatet udstyret med et backup-system med selvopladende batteri, der ikke skal udskiftes. Systemet husker klokkeslættet i nogle få minutter.
- Efter længerevarende strømsvigt viser displayet et forkert klokkeslæt og alarmtidspunktet er 00.00. Indstil det rigtige klokkeslæt (se afsnittet “Klargøring”) og det rigtige alarmtidspunkt (se afsnittet “Sådan bruges apparatet”) (fig. 7).

Nulstilling

1 Hvis apparatet ikke reagerer, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen. Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på reset-knappen nederst på apparatet for at nulstille displayet til fabriksindstillingerne (fig. 27).

Rengøring og vedligeholdelse

Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af i ca. 15 minutter, før det rengøres.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Fjern jævnligt støv fra apparatets inderside med en tør klud, da støvansamlinger tæt på en kraftig lampe kan udgøre en potentiel brandfare.

1 Apparatet rengøres udvendigt med en fugtig klud.

2 Apparatet rengøres indvendigt med en tør klud.

- Åbn pærens udskiftningsdæksel ved først at trykke nederste del af dækslet ind (1) og derefter trykke opad med lidt kraft (2) (fig. 28).
- Vip udskiftningsdækslet så langt ud som muligt (fig. 29).
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet, og at der ikke spildes vand på det (fig. 3).

Udskiftning

Udover pæren er der ingen andre dele i apparatet, der skal udskiftes.
Pæren skal skiftes, når den holder op med at lyse, eller når lysproduktionen nedsættes (se også kapitlet "Vigtigt"). Du skal erstatte pæren med en Philips 100 W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 pære. Kun denne pære er i stand til at give den rette lysintensitet.

Udskiftning af pæren

1 Tag stikket ud af stikkontakten.

2 Lad apparatet køle af i ca. 15 minutter.

3 For at åbne dækslet, når pæren skal udskiftes, skal du først skubbe ribben i bunden indad (1) og derefter skyde dækslet opad med lidt kraft (2) (fig. 28).

4 Vip udskiftningsdækslet så langt ud som muligt (fig. 29).

5 Skru den gamle pære ud (1), og fjern den fra soklen (2) (fig. 30).

6 Skru en ny pære i.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 31).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen **www.philips.com** eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Pæren er ikke omfattet af den internationale garanti.

Specifikationer

Nominel spænding	230 V	
Nominel frekvens	50 Hz	
Nominel indgang	100 W	
Isoleringsklasse	II	
Vandindtrængen	IPX0	
Driftsforhold	Temperatur	fra +10 °C til +35 °C
	Relativ fugtighed	fra 30 % til 90 %

Opbevaringsbetingelser	Temperatur	fra -20 °C til +50 °C
	Relativ fugtighed	fra 30% til 90% (ingen kondensation)

Kredsløbsdiagrammer, reservedelslister og andre tekniske beskrivelser fremsendes efter anmodning. Tag forholdsregler for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser eller andre typer interferens mellem dette og andre apparater.

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Stikket sidder muligvis ikke ordentligt i stikkontakten. Sæt stikket ordentligt i stikkontakten.
	Der kan være strømafbrydelse. Kontrollér strømforsyningen ved at tilslutte et andet apparat.
	Netledningen kan være beskadiget. Er dette tilfældet, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips værksted eller af tilsvarende kvalificerede fagfolk for at undgå enhver risiko.
	Måske er apparatet overophedet, så overophedningssikringen har slukket for det. Fjern årsagen til overophedningen (f.eks. et håndklæde, der dækker et eller flere ventilationshuller) og træk stikket ud af stikkontakten. Vent i ca. 20 minutter, inden du sætter stikket tilbage i stikkontakten.
Apparatet bliver varmt under brug.	Dette er normalt, da apparatet opvarmes af pærens lys.
Apparatet reagerer ikke, når jeg forsøger at indstille de forskellige funktioner.	Tryk på reset-knappen i bunden af apparatet eller tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Apparatet nulstilles derved til fabriksindstillingerne.
Lampen tændes ikke, når alarmen går i gang.	Du har muligvis indstillet lysstyrken for lavt. Drej lysintensitetsknappen ☼ hen til et højere lysintensitetsniveau.
	Du er måske kommet til at slukke alarmfunktionen ved at trykke på ALARM knappen.
	Pæren kan være defekt. Udskift pæren (se afsnittet "Udskiftning").
Lampen virker ikke.	Du har muligvis ikke skruet pæren i, før du tog apparatet i brug første gang. Skru pæren i (se afsnittet "Udskiftning")
	Du har muligvis indstillet lysstyrken for lavt. Drej lysintensitetsknappen ☼ hen til et højere lysintensitetsniveau.
	Pæren kan være defekt. Udskift pæren (se afsnittet "Udskiftning").

Problem	Løsning
Pæren kan ikke tændes umiddelbart efter, at den er blevet slukket.	Der går 3 sekunder, mens pæren dæmpes. I dette tidsrum fungerer ⏻ knappen ikke.
Jeg hører ingen lyd, når alarmen går i gang.	Lydniveauet er muligvis indstillet for lavt. Drej lydstyrkehjulet 🔈til et højere lydniveau.
	Du er måske kommet til at slukke alarmfunktionen ved at trykke på ALARM knappen.
	Hvis du har valgt radio som alarmlyd, er radioen muligvis defekt. Tryk på radioknappen, når du har slukket for alarmen, for at kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Radioen virker ikke.	Den udvendige antenne står muligvis forkert. Skift position for den udvendige antenne.
Der kommer en knasende lyd fra radioen .	Måske er sendesignalet svagt. Søg efter det rigtige signal (se afsnittet “Sådan bruges apparatet”).
Alarmen gik i gang i går men ikke i dag.	Du er måske kommet til at slukke alarmfunktionen ved at trykke på ALARM knappen. Indstil alarmen til næste dag, og sluk for lyd og lys til vækkealarmen den næste dag, ved at trykke på ⏻ knappen (se afsnittet “Sådan bruges apparatet”).
	Lyd- og/eller lysniveauet er muligvis indstillet for lavt. Indstil et højere lyd- og/eller lysniveau.
	Der har muligvis været en strømafbrydelse, der har varet for længe i forhold til backup-systemets kapacitet. Efter et længerevarende strømsvigt viser displayet et forkert klokkeslæt og alarmtidspunktet er 00:00. Indstil det rigtige klokkeslæt (se afsnittet “Klargøring”) og det rigtige alarmtidspunkt (se afsnittet “Sådan bruges apparatet”).
Lyset vækker mig for tidligt eller for sent.	Måske er lysintensitetsniveauet ikke indstillet optimalt for dig. Prøv at indstille lysintensitetsniveauet til en lavere indstilling, hvis du vågner for tidligt, eller en højere indstilling, hvis du vågner for sent. Hvis lysintensitetsniveauet 20 ikke er højt nok, skal du flytte apparatet tættere på sengen.
	Måske er du vågnet for sent, fordi apparatet er placeret under hovedhøjde. Kontroller, at apparatet er placeret i en højde, hvor din seng, dyne eller pude ikke spærrer for lyset. Kontroller også, at apparatet ikke står for langt væk.
SNOOZE-knappen virker ikke.	Snooze-funktionen kan kun bruges i 15 minutter efter, at alarmen er gået i gang. Efter de 15 minutter fungerer knappen ikke længere som SNOOZE-knap, men kun som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (lysstyrken i displayet).

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Das Philips Wake-up Light macht das Aufwachen angenehmer. Die Lichtintensität der Lampe steigt in den letzten 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit allmählich auf die eingestellte Helligkeit an. Das Licht steigert die Produktion von Energiehormonen und bereitet Ihren Körper ganz natürlich auf das Aufwachen vor, sodass Sie sich beim Aufstehen viel munterer fühlen. Um das Aufwachen noch angenehmer zu machen, können Sie außerdem natürliche Weckgeräusche oder das UKW-Radio nutzen. Das Gerät eignet sich auch als Leselampe.

Licht und die “biologische Uhr”

Licht beeinflusst die biologische Uhr, die den Rhythmus unserer Schlaf- und Wachphasen steuert. Durch einen Anstieg des Schlafhormons Melatonin am Abend wird der Körper auf den Schlaf vorbereitet. Das Licht am Morgen stimuliert die Produktion des Wachhormons Cortisol, sodass wir munter in den Tag starten können. Im Optimalfall stimmt der Schlaf-Wach-Rhythmus mit unserem normalen Tagesablauf überein. Heute ist dies allerdings häufig nicht der Fall, da wir oft aufstehen müssen, wenn es noch dunkel ist.

Die Wirkung des Wake-up Lights

Das Philips Wake-up Light bereitet Ihren Körper während der letzten halben Stunde des Schlafs langsam auf das Aufwachen vor. In den frühen Morgenstunden sind unsere Augen lichtempfindlicher als während der Wachphase am Tag. In dieser Phase erhöht schon die relativ geringe Lichtintensität eines simulierten Sonnenaufgangs die Cortisolwerte kurz nach dem Aufwachen. Mithilfe des Wake-up Lights werden Sie leichter wach und fühlen sich wohler und energiegeladener. Der Start in den Tag mit dem Wake-Up Light kann eine positive Wirkung auf Ihre Produktivität und Konzentration haben. Da die Lichtempfindlichkeit bei jedem Menschen unterschiedlich ist, können Sie die Lichtintensität Ihres Wake-up Lights so einstellen, dass sie Ihrer Lichtempfindlichkeit für einen optimalen Start in den Tag am besten entspricht.
Weitere Informationen zum Wake-up Light finden Sie unter www.philips.com.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

A Aufheizsockel
B Lüftungsschlitze
C Lampengehäuse
D Oberes Bedienfeld
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-Taste
2 ☀✳ -Taste (Licht an/aus)
3 ⏻ -Taste (Licht und Ton an/aus)
4 🔇 -Taste (Ton aus)
E 100-W-Lampe
F Klappe zum Ersetzen der Lampe
G Unteres Bedienfeld
1 Lichtregler ☀ (zum Einstellen der Lichtintensität)
2 ALARM-Taste
3 RADIO-Taste
4 QUICK CHECK-Taste
5 Lautstärkeregler 🔉 (zum Einstellen der Lautstärke)
H Display
1 ▲ -Taste
2 Zeitanzeige
3 ⏱ -Taste (zum Einstellen der Uhrzeit)
4 ⏰ -Taste (zum Einstellen der Weckzeit)

5 Symbol für sanftes Tonsignal
6 Symbol für Naturgeräusche im Wald
7 Radiosymbol
8 ▼ -Taste
9 Frequenzanzeige des Radios
10 Lichtintensitätsanzeige (wird angezeigt, wenn die Lichtintensität angepasst wird)
11 Weckzeitanzeige
12 Lautstärkenanzeige (wird angezeigt, wenn der Geräuschpegel angepasst wird)
I Rückstelltaste

Wichtig

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
- Dieses Gerät ist nach Klasse II zweifach isoliert (Abb. 2).

Gefahr

- Wasser und Strom sind eine gefährliche Kombination! Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. im Badezimmer, in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 3).

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät ist für eine Stromspannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz ausgelegt.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigen Sie das Geräteinnere regelmäßig mit einem trockenen Tuch, da Staub in der Nähe einer leistungsstarken Lampe eine potentielle Brandgefahr darstellt (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haus vorgesehen (Abb. 4).

Achtung

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen schweren Stößen aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
- Halten Sie um das Gerät herum mindestens 15 cm und über dem Gerät mindestens 40 cm Platz frei, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Abb. 5)
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Zimmertemperaturen unter 10° C oder über 35° C.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze in der Gerätebasis und auf der Oberseite des Geräts während des Betriebs nicht abgedeckt sind.
- Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn das Lampengehäuse beschädigt oder zerbrochen ist oder fehlt.
- Wenn Sie schon einmal eine schwere Depression hatten oder im Moment daran leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, um Ihre Schlafzeit zu verkürzen. Der Zweck dieses Geräts ist es, Ihnen das Aufwachen zu erleichtern. Es verringert jedoch nicht Ihren Schlafbedarf.

- Ersetzen Sie die Lampe ausschließlich durch Philips Originallampen vom Typ E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung. Verwenden Sie keine Energiesparlampen oder elektronische Energiesparlampen.
- Das Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und ähnliche Bereiche, wie Hotels geeignet.

Allgemeines

- Das Gerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird es nicht ausreichend gekühlt (z. B. weil die Lüftungsschlitze abgedeckt sind), schaltet es sich automatisch aus. Beseitigen Sie die Überhitzungsursache, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es für etwa 20 Minuten abkühlen. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein, indem Sie es an die Steckdose anschließen.
- Sie können die Lichtintensität, mit der Sie geweckt werden möchten, am Gerät einstellen (siehe Abschnitt "Die Lichtintensität einstellen" im Kapitel "Das Gerät benutzen").
- Wenn Sie häufig zu zeitig oder mit Kopfschmerzen aufwachen, verringern Sie die Lichtintensität.
- Wenn eine weitere Person im Zimmer schläft, kann diese Person unbeabsichtigt durch das Wake-up Light geweckt werden, obwohl sie weiter vom Gerät entfernt ist. Das liegt daran, dass Menschen unterschiedlich auf eine bestimmte Lichtintensität reagieren.
- Sollten Sie erneut Probleme beim Aufwachen haben, kann dies an einem Leistungsverlust der Lampe liegen, der nach einiger Zeit auftritt. In diesem Fall sollten Sie die Lichtintensität erhöhen oder die Lampe ersetzen.
- Wenn das Gerät in einem Industriegebiet oder in der Nähe eines Kraftwerks benutzt wird, kann die Lampe ggf. ausgehen, nachdem sie eingeschaltet wurde. Das hat keine negativen oder schädlichen Auswirkungen auf die sichere Funktionsweise des Geräts bei einer erneuten Benutzung.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Für den Gebrauch vorbereiten

Schrauben Sie vor dem ersten Gebrauch die Lampe in das Gerät.

Installation

1 Öffnen Sie vor der ersten Benutzung die Klappe an der Rückseite des Geräts (siehe Kapitel „Ersatz") und schrauben Sie die Lampe in die Halterung.

Hinweis: Sie finden die Lampe in einem Pappkarton im Gerät.

2 Stellen Sie das Gerät ca. 40 bis 50 cm von Ihrem Kopf entfernt auf (z. B. auf dem Nachttisch) (Abb. 6).

3 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

◗ Die Zeitanzeige im Display beginnt zu blinken, und Pfeile ober- und unterhalb der Zeitanzeige signalisieren, dass die Uhrzeit eingestellt werden muss (Abb. 7).

Hinweis: Leuchtet das Display nicht auf, nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, drücken Sie die RESET-Taste auf der Unterseite des Geräts.

Die Uhrzeit einstellen

1 Stellen Sie die Uhrzeit mithilfe der Tasten ▼ und ▲ ein.

2 Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit schneller vor- oder zurücklaufen zu lassen.

Hinweis: Nachdem Sie zum ersten Mal die Zeit eingestellt haben, müssen Sie die Taste 'Set Time' drücken, bevor Sie die Zeit erneut einstellen können. Die Uhrzeit im Display blinkt, und Pfeile unter- und oberhalb der Anzeige signalisieren, dass die Uhrzeit eingestellt werden kann.

3 Wenn Sie die korrekte Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Set Time' (Abb. 8).
- Die im Display angezeigte Zeit hört dann auf zu blinken, und die Pfeile verschwinden.

Hinweis: Wenn Sie die eingestellte Zeit nicht bestätigen, hört nach ungefähr 10 Sekunden die Anzeige auf zu blinken, und die Pfeile verschwinden. Damit wird angezeigt, dass die Zeit eingestellt wurde.
Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Das Gerät benutzen

Den Wecker einstellen

Beim Einstellen der Weckzeit legen Sie die Lichtintensität, das Weckgeräusch und die Lautstärke fest. Die Weckzeit ist eingestellt, wenn der Ring um die ALARM-Taste leuchtet. In den 30 Minuten vor der eingestellten Weckzeit steigert sich die Lichtintensität langsam auf das gewählte Niveau. Ist die eingestellte Weckzeit erreicht, steigt der Geräuschpegel innerhalb von 90 Sekunden langsam auf die gewählte Lautstärke an.

Die Weckzeit einstellen

1 Drücken Sie die Weckzeittaste (⏱), um die Weckzeit einzustellen. (Abb. 9)
- Die Weckzeitanzeige beginnt zu blinken, und zwei Pfeile erscheinen ober- und unterhalb der Weckzeit (Abb. 10).

2 Stellen Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼, die Weckzeit ein, d. h. die Zeit, zu der Sie aufstehen möchten. (Abb. 11)

3 Halten Sie die Taste gedrückt, um die Zeit schneller vor- oder zurücklaufen zu lassen.

4 Drücken Sie die Weckzeittaste (⏱) erneut, um die gewählte Weckzeit zu bestätigen. (Abb. 9)
- Die Pfeile verschwinden, und die Weckzeitanzeige hört auf zu blinken.

Hinweis: Wenn Sie die Weckzeit nicht bestätigen, hört nach ungefähr 10 Sekunden die Anzeige auf zu blinken. Damit wird angezeigt, dass die Weckzeit eingestellt wurde.

Geräusch und Lautstärke einstellen

1 Drücken Sie die ALARM-Taste (Abb. 12).
- Der Ring um die ALARM-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 13).
- Das erste Geräuschsymbol (Radio) blinkt 3 Sekunden lang, und das Geräusch ist zu hören.

2 Zur Auswahl eines anderen Weckgeräuschs drücken Sie erneut die ALARM-Taste. Wenn Sie das gewünschte Geräusch gefunden haben, drücken Sie die ALARM-Taste nicht noch einmal (Abb. 12).
- Nach 3 Sekunden hört das Symbol des gewählten Geräuschs auf zu blinken. Damit wird angezeigt, dass es ausgewählt wurde.
- Die Weckfunktion bleibt eingestellt und aktiv, bis Sie sie ausschalten. Nach dem Deaktivieren der Weckfunktion wird das Geräuschsymbol nicht mehr auf dem Display angezeigt und der Ring um die ALARM-Taste hört auf zu leuchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Die Weckfunktion ein- oder ausschalten".

3 Drehen Sie den Lautstärkeregler 🔈, um die Lautstärke einzustellen. (Abb. 14)
- Das Symbol 🔈 erscheint im Display. (Abb. 15)

4 Wenn Sie nicht durch ein Geräusch geweckt werden möchten, wählen Sie die Lautstärkeneinstellung „0“.

Die Lichtintensität einstellen

1 Benutzen Sie den Regler zur Lichtanpassung ☀, um die Lichtintensität einzustellen. (Abb. 16)
- Das Symbol ☀ erscheint im Display.

Tipp: Stellen Sie die Lichtintensität auf 20 ein, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Prüfen Sie beim Aufwachen, welche Lichtintensität erreicht wurde, indem Sie leicht am Lichtregler ☀ drehen. Auf diese Weise wird die aktuelle Lichtintensität im Display angezeigt. Stellen Sie für den nächsten Tag die Lichtintensität auf diesen Wert ein.

2 Wenn Sie nicht möchten, dass das Licht zur Weckzeit angeht, wählen Sie die Intensitätseinstellung ‘0’.

Die Weckfunktion im Schnelldurchlauf überprüfen

1 Drücken Sie die Taste QUICK CHECK, um einen Weckvorgangstest im Schnelldurchlauf zu starten (Abb. 17).
- Der Ring um die QUICK CHECK-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 18).
- Während der ersten 50 Sekunden des Tests steigt die Lichtintensität schnell auf die voreingestellte Stärke. Während der letzten 40 Sekunden des Tests nimmt der Geräuschpegel langsam bis zu der voreingestellten Lautstärke zu.

2 Drücken Sie die QUICK CHECK-Taste erneut, um den Test abzubrechen (Abb. 17).
- Der Ring um die QUICK CHECK-Taste hört auf zu leuchten.

Hinweis: Das Gerät führt den Weckvorgangstest so lange durch, bis Sie wieder die QUICK CHECK-Taste drücken.

Die Weckfunktion ein- und ausschalten

Der Ring um die ALARM-Taste leuchtet, wenn der Wecker aktiviert ist. Zur eingestellten Weckzeit hat die Lampe die voreingestellte Lichtintensität erreicht, und das Weckgeräusch wird abgespielt.

1 Drücken Sie die Taste ⏻, um das Licht und das Weckgeräusch auszuschalten. (Abb. 19)
- Der Ring um die ALARM-Taste leuchtet weiterhin. Die Weckfunktion ist immer noch aktiv, und der Weckvorgang wird am folgenden Tag unverändert wiederholt (Abb. 13).

2 Drücken Sie die Taste 🔇, wenn Sie das Geräusch ausschalten möchten, sobald der Weckalarm ausgelöst wird. (Abb. 20)

3 Drücken Sie die Taste ☀ ☀, wenn Sie die Lampe ausschalten möchten, sobald der Weckalarm ausgelöst wird. (Abb. 21)

4 Wenn Sie die Weckfunktion ganz ausschalten möchten, drücken Sie wiederholt die ALARM-Taste, bis kein Geräuschsymbol mehr im Display angezeigt wird und der Ring um die ALARM-Taste nicht mehr leuchtet.

Schlummerfunktion

1 Drücken Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL, um das Weckgeräusch für 9 Minuten auszuschalten, nachdem der Weckalarm ausgelöst wurde (Abb. 22).
Die Lampe leuchtet weiterhin mit der gewählten Lichtintensität. Nach 9 Minuten wird das Weckgeräusch automatisch erneut abgespielt.

2 Halten Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL gedrückt, um das Licht zu dimmen.

Hinweis: Dieser Vorgang kann nicht wiederholt werden. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, funktioniert sie wieder als Helligkeitsregler.

Hinweis: Sie können die Schlummerfunktion nur innerhalb von 15 Minuten, nachdem sich das Weckgeräusch eingeschaltet hat, verwenden. Nach den 15 Minuten funktioniert die Taste nicht mehr als Schlummerfunktionstaste, sondern nur noch als Helligkeitsregler.

Die Lichtintensität während der Aufwachphase anpassen

1 Drehen Sie den Lichtregler ☼, um eine höhere oder niedrigere Lichtintensität einzustellen. (Abb. 16)

Die Lampe leuchtet dann für die verbleibende Aufwachphase in der eingestellten Lichtintensität.

Die Helligkeit des Displays anpassen

1 Drücken Sie die Taste SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL, um die Helligkeit des Displays anzupassen (Abb. 22).

Drücken Sie die Taste erneut, um die Helligkeit auf eine andere Stufe einzustellen. Es stehen drei Stufen zur Verfügung.

Hinweis: Wenn der Weckalarm ausgelöst oder die Schlummerfunktion aktiv ist, kann diese Taste nicht zum Anpassen der Helligkeit des Displays verwendet werden.

⏻ -Taste

1 Wenn der Weckalarm zur eingestellten Weckzeit ausgelöst wird, drücken Sie die ⏻-Taste, um Weckgeräusch und Licht auszuschalten.

Hinweis: Die Weckfunktion bleibt aktiv, und der Ring um die ALARM-Taste leuchtet weiterhin.

2 Wenn Sie die Leselampe und/oder das Radio eingeschaltet haben, drücken Sie die ⏻-Taste, um die Leselampe und/oder das Radio auszuschalten.

Wenn Sie die ⏻-Taste erneut drücken, geht nur das Licht an.

Hinweis: Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, hat das Drücken der ⏻-Taste keine Auswirkungen auf die Einstellungen der Weckfunktion.

Leselampe

1 Drücken Sie die ☼ ☀-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten. (Abb. 21)

2 Drehen Sie den Lichtregler ☼ nach oben oder unten, um die Lichtintensität zu erhöhen oder abzuschwächen. (Abb. 16)

- Die Lichtintensitätsanzeige auf dem Display ☼ zeigt die Lichtintensität an (00 bis 20). (Abb. 23)

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, die Lichtintensität zum Lesen auf 20 (höchste Stufe) einzustellen. Wenn das Licht zum Lesen nicht ausreicht, nutzen Sie eine zusätzliche Lichtquelle.

Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Lichtintensität wird automatisch auch als Lichtintensität für die Weckfunktion gespeichert.

Vergessen Sie nicht, ggf. die Lichtintensität auf die zum Aufwachen gewünschte Stufe zurückzustellen.

Radio

1 Drücken Sie die RADIO-Taste, um das Radio einzuschalten (Abb. 24).

- Der Ring um die ALARM-Taste beginnt zu leuchten (Abb. 25).

2 Stellen Sie mithilfe der Tasten ▲ und ▼ die Frequenz des gewünschten Radiosenders ein. (Abb. 26)

Sie können nur UKW-Sender auswählen.

Hinweis: Halten Sie ▲ oder die Taste ▼ für etwa 2 Sekunden gedrückt, um die Radiofrequenzen automatisch zu durchsuchen.

3 Drücken Sie die RADIO-Taste, um das Radio auszuschalten (Abb. 24).

Stromausfall

Damit die Weckfunktion selbst nach einem kurzen Stromausfall aktiviert bleibt, verfügt das Gerät über einen Akku, der sich selbst auflädt und nicht ausgetauscht werden muss. Dieser Akku speichert die Einstellungen für einige Minuten.

- Nach einem langen Stromausfall wird auf dem Display eine falsche Uhrzeit angezeigt und die Weckzeit ist auf 00:00 zurückgesetzt. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit (siehe Kapitel „Für den Gebrauch vorbereiten“) und die gewünschte Weckzeit (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“) ein (Abb. 7).

Zurücksetzen

1 Reagiert das Gerät nicht richtig, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken ihn anschließend wieder hinein. Wenn das nicht hilft, drücken Sie die Reset-Taste auf der Unterseite des Geräts, um das Display auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (Abb. 27).

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät für etwa 15 Minuten abkühlen.

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.

Reinigen Sie das Geräteinnere regelmäßig mit einem trockenen Tuch, da Staub in der Nähe einer leistungsstarken Lampe eine potentielle Brandgefahr darstellt.

1 Reinigen Sie das Gerät von außen mit einem feuchten Tuch.

2 Reinigen Sie das Geräteinnere mit einem trockenen Tuch.

- Öffnen Sie die Klappe zum Ersetzen der Lampe, indem Sie zuerst die Schiene am unteren Ende nach innen drücken (1) und dann die Klappe unter leichter Kraftanwendung nach oben schieben (2) (Abb. 28).
- Kippen Sie die Klappe bis zum Anschlag nach außen (Abb. 29).
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät gelangt oder darüber verschüttet wird (Abb. 3).

Ersatz

Außer der Lampe enthält das Gerät keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Die Lampe muss ausgetauscht werden, wenn sie aufhört zu leuchten oder die Lichtintensität nachlässt (siehe auch Kapitel “Wichtig”). Die Lampe darf nur durch eine Lampe vom Typ Philips E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 mit 100 W Leistung ersetzt werden. Nur diese bietet die korrekte Lichtintensität.

Die Lampe austauschen

1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2 Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten abkühlen.

3 Öffnen Sie die Klappe zum Ersetzen der Lampe, indem Sie zuerst die Schiene am unteren Ende nach innen drücken (1) und dann die Klappe unter leichter Kraftanwendung nach oben schieben (2) (Abb. 28).

4 Kippen Sie die Klappe bis zum Anschlag nach außen (Abb. 29).

5 Schrauben Sie die alte Lampe heraus (1), und ziehen Sie sie aus der Fassung (2) (Abb. 30).

6 Setzen Sie eine neue Lampe ein.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 31).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (**www.philips.com**), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Garantieeinschränkungen

Die Lampe unterliegt nicht den Bedingungen der internationalen Garantie.

Technische Daten

Nennspannung	230 V	
Nennfrequenz	50 Hz	
Nenneingangsleistung	100 W	
Isolationsklasse	II	
Eintreten von Wasser	IPX0	
Betrieb	Temperatur	von +10°C bis +35°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	von 30% bis 90%
Aufbewahrung	Temperatur	von -20°C bis +50°C
	Relative Luftfeuchtigkeit	von 30% bis 90% (keine Kondensation)

Schaltdiagramme, Teilelisten und sonstige technische Beschreibungen sind auf Anfrage erhältlich. Tragen Sie dafür Sorge, dass keine elektromagnetischen oder sonstigen Störungen zwischen dem Gerät und anderen Geräten auftreten.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Möglicherweise haben Sie den Stecker nicht richtig in die Steckdose gesteckt. Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
	Möglicherweise liegt ein Stromausfall vor. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen.

Problem	Lösung
	Möglicherweise ist das Netzkabel des Geräts beschädigt. In diesem Fall muss es von Philips, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
	Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt und wurde durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet. Entfernen Sie die Ursache der Überhitzung (z. B. ein Handtuch, das einen oder mehrere Lüftungsschlitze abdeckt), und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie etwa 20 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder an das Stromnetz anschließen.
Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß.	Dies ist ein normaler Vorgang, da das Gerät durch das Licht der Lampe erhitzt wird.
Das Gerät reagiert nicht, wenn ich verschiedene Funktionen einstellen möchte.	Drücken Sie die RESET-Taste auf der Unterseite des Geräts, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und schließen Sie das Gerät danach wieder an das Stromnetz an. Das Gerät wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Die Lampe leuchtet nicht auf, wenn sich der Wecker einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Lichtregler ☀, um eine höhere Lichtintensität einzustellen.
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben.
	Möglicherweise ist die Lampe defekt. Wechseln Sie die Lampe aus (siehe Kapitel „Ersatz“).
Die Lampe funktioniert nicht.	Möglicherweise haben Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch nicht eingesetzt. Schrauben Sie die Lampe in die Halterung (siehe Kapitel “Ersatz”).
	Möglicherweise haben Sie die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Lichtregler ☀, um eine höhere Lichtintensität einzustellen.
	Möglicherweise ist die Lampe defekt. Wechseln Sie die Lampe aus (siehe Kapitel „Ersatz“).
Ich kann die Lampe nach dem Ausschalten nicht sofort wieder einschalten.	Das Dimmen der Lampe dauert ca. 3 Sekunden. Während dieser Zeit funktioniert die ⏻-Taste nicht.
Ich höre den Weckton nicht, wenn der Wecker sich einschaltet.	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke zu niedrig eingestellt. Drehen Sie den Lautstärkeregler 🔈 auf eine höhere Stufe.
	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben.

Problem	Lösung
	Wenn Sie das Radio als Weckgeräusch gewählt haben, ist das Radio möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob das Radio funktioniert. Drücken Sie dazu die RADIO-Taste, nachdem Sie den Wecker ausgeschaltet haben. Funktioniert das Radio danach noch immer nicht, wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.
Das Radio funktioniert nicht.	Möglicherweise ist die externe Antenne nicht richtig positioniert. Ändern Sie die Position der externen Antenne.
Das Radio erzeugt Knackgeräusche.	Möglicherweise ist das Rundfunksignal zu schwach. Stellen Sie die richtige Frequenz ein (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen").
Gestern hat sich der Wecker eingeschaltet, aber heute hat er nicht funktioniert.	Möglicherweise haben Sie die Weckfunktion deaktiviert, indem Sie die ALARM-Taste gedrückt haben. Stellen Sie die Weckfunktion für den nächsten Tag ein, und schalten Sie beim nächsten Mal das Weckgeräusch und das Licht aus, indem Sie auf die ⏻-Taste drücken (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen").
	Möglicherweise haben Sie die Lautstärke und/oder die Lichtintensität zu niedrig eingestellt. Passen Sie den Wert entsprechend an.
	Möglicherweise war die Stromversorgung zu lange für den Akku unterbrochen. Nach einem langen Stromausfall wird auf dem Display eine falsche Uhrzeit angezeigt und die Weckzeit ist auf 00:00 zurückgesetzt. Stellen Sie die korrekte Uhrzeit (siehe Kapitel „Für den Gebrauch vorbereiten") und die gewünschte Weckzeit (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen") ein.
Das Licht weckt mich zu früh/zu spät.	Möglicherweise ist die gewählte Lichtintensität für Sie nicht geeignet. Stellen Sie eine niedrigere Lichtintensität ein, wenn Sie zu früh aufwachen bzw. eine höhere Lichtintensität, wenn Sie zu spät aufwachen. Wenn die Lichtintensität 20 nicht stark genug ist, stellen Sie das Gerät näher ans Bett.
	Möglicherweise sind Sie zu spät aufgewacht, weil die Geräteposition niedriger ist als Ihre Kopfhöhe. Achten Sie darauf, dass das Gerät so positioniert ist, dass das Licht nicht von Bett, Bettdecke oder Kissen blockiert wird. Außerdem darf das Gerät nicht zu weit vom Bett entfernt sein.
Die SNOOZE-Taste funktioniert nicht.	Sie können die Schlummerfunktion nur innerhalb von 15 Minuten benutzen, nachdem der Weckalarm ausgelöst wurde. Nach 15 Minuten wechselt die Taste die Funktion und kann ausschließlich als Helligkeitsregler benutzt werden.

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.
Wake-up Light de Philips le ayuda a despertarse de forma más agradable. La intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel ajustado 30 minutos antes de la hora fijada para despertarse. La luz aumenta la producción de las hormonas que regulan la energía y prepara el organismo para despertarse de una forma muy natural. También le hará sentir más lleno de energía. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puede utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarse. El aparato también se puede utilizar como lámpara de lectura.

La luz y el reloj biológico

La exposición a la luz regula el reloj biológico que controla el ritmo de sueño/vigilia del organismo. Los niveles de la hormona melatonina aumentan por la noche, preparando nuestro cuerpo para el sueño. La luz de la mañana estimula la producción de la hormona cortisol, que nos mantiene despiertos y alerta. Óptimamente, el ritmo de sueño/vigilia está sincronizado con el ritmo de nuestra vida diaria. Éste no suele ser el caso en el modo de vida actual, ya que a menudo debemos despertarnos cuando aún no ha amanecido.

Los efectos de Wake-up Light

Wake-up Light de Philips prepara gradualmente el cuerpo para despertarse durante la última media hora del sueño. Durante las primeras horas de la mañana, nuestros ojos se muestran más sensibles a la luz que cuando ya estamos despiertos. Durante ese período, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado aumentan los niveles de cortisol justo después de despertarse. Las personas que utilizan Wake-up Light se despiertan con mayor facilidad, de mejor humor por la mañana y sintiéndose más llenos de energía. Comenzar el día con Wake-Up Light puede tener efectos positivos en su productividad y concentración. Debido a que la sensibilidad a la luz varía en cada persona, puede fijar la intensidad de luz de Wake-up Light al nivel que se ajuste a su sensibilidad para comenzar el día de una manera óptima.
Si desea más información sobre Wake-up Light, visite www.philips.com.

Descripción general (fig. 1)

A Base
B Rejillas de ventilación
C Carcasa de la lámpara
D Panel de control superior
1 Botón "SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL" (alarma diferida/control de brillo de la pantalla)
2 ☀☀ Botón (luz encendida/apagada)
3 ⏻ Botón (luz y sonido encendidos/apagados)
4 🔇 Botón (sonido apagado)
E Lámpara de 100 W
F Tapa para sustituir la lámpara
G Panel de control inferior
1 Rueda de ajuste de luz ☀ (gírela para ajustar la intensidad de la luz)
2 Botón "ALARM" (alarma)
3 Botón "RADIO"
4 Botón "QUICK CHECK" (comprobación rápida)
5 Rueda de control de volumen 🔈 (gírela para ajustar el volumen)
H Sección de pantalla
1 ▲ Botón
2 Indicación de tiempo
3 ⏱ Botón (para ajustar la hora del reloj)

4 Botón (para ajustar la hora de la alarma)
5 Símbolo de suave pitido
6 Símbolo de sonido natural de bosque
7 Símbolo de radio
8 ▼ Botón
9 Indicación de frecuencia de radio
10 Indicación de nivel de luz (visible cuando se ajusta el nivel de luz)
11 Indicación de hora de alarma
12 Indicación de nivel de sonido (visible cuando se ajusta el nivel de sonido)
I Botón de reinicio

Importante

- Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
- Este aparato tiene doble aislamiento según la Clase II (fig. 2).

Peligro

- El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. No utilice este aparato en ambientes húmedos (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o una piscina).
- No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 3).

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- El aparato es adecuado para voltajes de red de 230 V y frecuencia de 50 Hz.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Limpie regularmente el polvo del interior del aparato con un paño seco, ya que el polvo acumulado cerca de una lámpara potente representa un peligro potencial de incendio. Consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento” para obtener más información.
- Este aparato está diseñado únicamente para usar en interiores (fig. 4).

Precaución

- No deje caer el aparato ni lo exponga a golpes fuertes.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y no deslizante.
- Asegúrese de que haya, como mínimo, 15 cm de espacio libre a su alrededor y 40 cm por encima para evitar que se caliente en exceso. (fig. 5)
- No utilice el aparato a una temperatura ambiente por debajo de 10 °C o que supere los 35 °C.
- Asegúrese de que las rejillas de ventilación de la base y de la parte superior del aparato permanezcan abiertas durante el uso.
- Antes de limpiar o guardar el aparato, deje que se enfríe durante unos 15 minutos.
- No utilice nunca el aparato sin la carcasa de la lámpara o con la carcasa dañada o rota.
- Consulte a su médico antes de comenzar a utilizar el aparato si ha padecido o padece una depresión grave.
- No utilice este aparato con el fin de reducir sus horas de sueño. El propósito del mismo es ayudarle a despertarse con mayor facilidad, pero no reduce la necesidad de sueño.
- Sustituya siempre la lámpara por una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 100 W 230 V T55. No utilice lámparas de ahorro de energía ni lámparas electrónicas de ahorro de energía.

- El aparato no tiene interruptor de encendido/apagado. Para desconectarlo de la red, desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico o similar, como en hoteles.

General

- El aparato está equipado con una protección automática contra el recalentamiento. Si el aparato no se enfría suficientemente (por ejemplo, porque las rejillas de ventilación están tapadas), se apagará automáticamente. Elimine la causa del recalentamiento, desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos 20 minutos. A continuación, vuelva a encender el aparato enchufándolo.
- Este aparato le permite seleccionar el nivel de intensidad de la luz con el que desea despertarse (consulte la sección "Ajuste del nivel de intensidad de la luz" del capítulo "Uso del aparato").
- Si a menudo se despierta demasiado pronto o con dolor de cabeza, reduzca el nivel de luz.
- Si comparte la habitación, la otra persona podría despertarse involuntariamente debido a la luz del aparato, incluso si se encuentra alejada del mismo. Este fenómeno se debe a las diferencias en cuanto a sensibilidad a la luz de las personas.
- Si empieza a experimentar de nuevo dificultades al despertarse, podría deberse a una disminución del rendimiento de la lámpara que se produce después de algún tiempo. En ese caso, puede aumentar el nivel de la luz o cambiar la lámpara.
- Si se utiliza el aparato en un área industrial o cerca de una central eléctrica podría darse el caso, bajo ciertas circunstancias, de que la lámpara se apagara después de haberse encendido. Este hecho no tiene ningún efecto negativo o nocivo sobre el funcionamiento del aparato de forma segura la próxima vez que se utilice.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Preparación para su uso

Enrosque la lámpara en el aparato antes de utilizarlo por primera vez.

Instalación

1 Antes de utilizarlo por primera vez, abra la tapa de la parte posterior del aparato (consulte el capítulo "Sustitución") y enrosque la lámpara en el portalámparas.

Nota: La lámpara se encuentra en una caja de cartón dentro del aparato.

2 Coloque el aparato a una distancia de 40-50 cm de la cabeza, por ejemplo sobre una mesilla de noche (fig. 6).

3 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
◗ La hora que muestra la pantalla comienza a parpadear y aparecen flechas encima y debajo de la hora para indicar que es necesario ajustar la hora del reloj (fig. 7).

Nota: Si la pantalla no se enciende una vez que ha enchufado el aparato, pulse el botón de reinicio situado en la parte inferior del mismo.

Ajuste de la hora del reloj

1 Utilice los botones ▼ y ▲ para ajustar la hora.

2 Mantenga pulsado el botón durante más tiempo para que la hora avance o retroceda con mayor rapidez.

Nota: Después de haber ajustado la hora por primera vez, deberá pulsar el botón "set time" cuando quiera ajustar la hora de nuevo. La hora indicada en la pantalla comienza a parpadear y aparecen flechas encima y debajo de la misma para indicar que puede ajustarse el reloj.

3 Una vez haya ajustado la hora correcta, pulse el botón "set time" para confirmar la hora (fig. 8).
- La hora indicada en la pantalla deja de parpadear y las flechas desaparecen.

Nota: Si no confirma la hora, el parpadeo se detiene y las flechas desaparecen después de 10 segundos. Esto indica que se ha establecido la hora.
El aparato está listo para usar.

Uso del aparato

Configuración de la alarma

Cuando se configura la alarma se selecciona el nivel de intensidad de luz, el tipo de sonido y el nivel del mismo. La alarma está configurada cuando el anillo que rodea el botón "ALARM" está iluminado. La intensidad de la luz aumentará lentamente hasta el nivel seleccionado durante los 30 minutos anteriores a la hora fijada para la alarma. El sonido aumentará lentamente hasta el nivel seleccionado durante los 90 segundos siguientes a la hora establecida para la alarma.

Ajuste de la hora de la alarma

1 Pulse el botón de hora de la alarma ( ) para ajustar la alarma. (fig. 9)
- La hora de la alarma comienza a parpadear y aparecen dos flechas encima y debajo de la misma (fig. 10).

2 Utilice los botones ▲ y ▼ para ajustar la hora de la alarma, es decir, la hora a la que desee levantarse. (fig. 11)

3 Pulse el botón durante más tiempo para hacer avanzar o retroceder la hora con mayor rapidez.

4 Pulse de nuevo el botón de la alarma ( ) para confirmar la hora de la alarma. (fig. 9)
- Las flechas desaparecen y la hora de la alarma deja de parpadear.

Nota: Si no confirma la hora de la alarma, el parpadeo se detiene después de 10 segundos. Esto significa que se ha establecido la hora de la alarma.

Ajuste del sonido y del nivel de sonido

1 Pulse el botón "ALARM" (fig. 12).
- El anillo que rodea el botón "ALARM" se enciende (fig. 13).
- El primer símbolo de sonido (radio) parpadea durante 3 segundos y se puede oír el sonido.

2 Pulse de nuevo el botón "ALARM" si desea seleccionar otro sonido para despertarse. Cuando haya encontrado el sonido que desea utilizar, no pulse de nuevo el botón "ALARM" (fig. 12).
- Después de 3 segundos, el símbolo del sonido seleccionado deja de parpadear para indicar que se ha seleccionado.
- Se ha configurado la alarma y ésta seguirá activa hasta que se desactive la función de alarma. Al hacer esto, el símbolo de sonido desaparece de la pantalla y el anillo que rodea el botón "ALARM" se apaga. Consulte también la sección "Activación y desactivación de la alarma".

3 Gire la rueda de control de volumen para ajustar el nivel del sonido. (fig. 14)
- aparece en la pantalla. (fig. 15)

4 Si no desea escuchar ningún sonido a la hora de despertarse, seleccione el nivel 0.

Ajuste del nivel de intensidad de la luz

1 Utilice la rueda de ajuste de luz ☼ para ajustar el nivel de intensidad de la luz. (fig. 16)
- ☼ aparece en la pantalla.

Consejo: Cuando utilice el aparato por primera vez, ajuste la intensidad de luz a 20. Cuando se despierte, compruebe el nivel de intensidad de luz que ha alcanzado el aparato girando levemente la rueda de ajuste de luz ☼. Al hacerlo, el nivel de intensidad de luz de la alarma aparece en la pantalla. Ajuste la intensidad de luz de la alarma en este nivel para el día siguiente.

2 Si no desea que se encienda la luz a la hora de despertarse, seleccione el nivel de intensidad de luz 0.

Comprobación rápida de la alarma

1 Pulse el botón “QUICK CHECK” para iniciar una prueba de la alarma del despertador (fig. 17).
- El anillo que rodea el botón “QUICK CHECK” se enciende (fig. 18).
- Durante los primeros 50 segundos de la prueba, observará un aumento rápido de la intensidad de la luz hasta alcanzar el nivel seleccionado. Durante los últimos 40 segundos oirá el sonido seleccionado aumentando gradualmente hasta el nivel elegido.

2 Pulse de nuevo el botón “QUICK CHECK” para detener la prueba (fig. 17).
- El anillo que rodea el botón “QUICK CHECK” se apaga.

Nota: El aparato seguirá ejecutando la prueba de la alarma del despertador hasta que vuelva a pulsar el botón “QUICK CHECK”.

Activación y desactivación de la alarma

El anillo que rodea el botón “ALARM” se ilumina cuando la función de alarma está activa. A la hora establecida, el sonido del despertador se reproduce y la lámpara alcanza el nivel de intensidad de luz seleccionado.

1 Pulse el botón ⏻ para apagar la luz y el sonido del despertador. (fig. 19)
- El anillo que rodea el botón “ALARM” sigue iluminado. La función de alarma aún sigue activa y, al día siguiente, el despertador se activará a la hora establecida con el sonido y la intensidad de la luz seleccionados (fig. 13).

2 Pulse el botón 🔇 si desea apagar el sonido cuando se active la alarma. (fig. 20)

3 Pulse el botón ☼✕ si desea apagar la lámpara cuando se active la alarma. (fig. 21)

4 Si desea desactivar toda la función de alarma, pulse el botón “ALARM” una o más veces hasta que desaparezca el símbolo de sonido de la pantalla y el anillo que rodea el botón “ALARM” se apague.

Alarma diferida

1 Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” para apagar el sonido durante 9 minutos una vez se haya activado la alarma (fig. 22).

La lámpara continúa encendida con el nivel de intensidad seleccionado. Después de 9 minutos el sonido del despertador se activa de nuevo automáticamente.

2 Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” durante más tiempo para reducir la intensidad de la luz.

Nota: Sólo puede hacer esto una vez. Tras soltar el botón, éste vuelve a funcionar como control de brillo de la pantalla.

Nota: Sólo puede utilizar la función de alarma diferida durante los 15 minutos siguientes tras la activación de la alarma. Una vez transcurridos estos 15 minutos, el botón deja de funcionar como botón de alarma diferida y sólo funciona como botón de control de brillo de la pantalla.

Ajuste de la intensidad de la luz durante la fase del despertar

1 Gire la rueda de ajuste de luz ☼ para seleccionar una intensidad mayor o menor. (fig. 16)

La lámpara se ilumina con la intensidad seleccionada durante el resto de la fase del despertar.

Ajuste del brillo de la pantalla

1 Pulse el botón “SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL” para ajustar el brillo de la pantalla (fig. 22).

Pulse de nuevo el botón para ajustar el brillo a otro nivel. Hay tres niveles.

Nota: Este botón no se puede utilizar para ajustar el brillo de la pantalla cuando la alarma se activa o durante la alarma diferida.

⏻ Botón

1 Cuando se activa la alarma a la hora fijada para despertarse, pulse el botón ⏻ para apagar la luz y el sonido del despertador.

Nota: La función de alarma permanece activa y el anillo que rodea el botón de alarma sigue encendido.

2 Cuando haya encendido la lámpara para leer y/o la radio, pulse el botón ⏻ para apagar la lámpara para leer y/o la radio.

Cuando pulse de nuevo el botón ⏻ , sólo se encenderá la luz.

Nota: Cuando la función de alarma está activa, la pulsación del botón ⏻ no afecta a la configuración de la alarma.

Lámpara para leer

1 Pulse el botón ☼☀ para encender o apagar la lámpara. (fig. 21)

2 Gire la rueda de ajuste de luz ☼ hacia arriba o hacia abajo para aumentar o reducir el nivel de intensidad de la luz. (fig. 16)

- La indicación del nivel de luz de la pantalla ☼ muestra el nivel de intensidad de la luz (00 a 20). (fig. 23)

Consejo: Para leer le recomendamos que ajuste la intensidad de la luz a 20 (nivel máximo). Si este nivel no fuera suficiente, encienda una lámpara adicional.

Nota: El nivel de intensidad de luz que haya seleccionado se ajustará automáticamente como el nivel de intensidad de luz de la alarma.

En caso necesario, no olvide volver a ajustar el nivel de intensidad de la luz como despertador.

Radio

1 Pulse el botón “RADIO” para encender la radio (fig. 24).

- El anillo que rodea el botón se enciende (fig. 25).

2 Utilice los botones ▲ y ▼ para seleccionar la frecuencia de su emisora favorita. (fig. 26)

Puede seleccionar emisoras de FM.

Nota: Para buscar las frecuencias de radio automáticamente, mantenga pulsado el botón ▲ o ▼ durante unos 2 segundos.

3 Pulse el botón “RADIO” para apagar la radio (fig. 24).

Fallo en el suministro de energía

Para asegurar que la alarma se active a la hora establecida tras un corte breve del suministro de energía, el aparato está equipado con un sistema de memoria. Este sistema cuenta con una batería autorrecargable que no necesita ser reemplazada. El sistema "recuerda" la hora durante algunos minutos.

- Después de un fallo prolongado en el suministro de energía, la pantalla muestra una hora del reloj incorrecta y la hora de la alarma queda fijada en 00.00. Ajuste la hora del reloj correcta (consulte el capítulo "Preparación para su uso") y la hora de la alarma correcta (consulte el capítulo "Uso del aparato") (fig. 7).

Reinicio

1 Si el aparato no responde correctamente, desenchufe el aparato de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo. Si no se soluciona el problema, pulse el botón de reinicio situado en la parte inferior del aparato para restablecer los ajustes de la pantalla predeterminados de fábrica (fig. 27).

Limpieza y mantenimiento

Desenchufe siempre el aparato y déjelo enfriar durante aproximadamente 15 minutos antes de limpiarlo.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

Limpie regularmente el polvo del interior del aparato con un paño seco, ya que el polvo acumulado cerca de una lámpara potente representa un peligro potencial de incendio.

1 Limpie la parte exterior con un paño húmedo.

2 Limpie el interior del aparato con un paño seco.

- Abra la tapa para sustituir la lámpara empujando el saliente situado en la parte inferior primero hacia dentro (1) y luego hacia arriba y ejerciendo algo de fuerza (2) (fig. 28).
- Incline todo lo posible hacia fuera la tapa para sustituir la lámpara (fig. 29).
- No deje que entre agua en el aparato o que se derrame agua sobre el mismo (fig. 3).

Sustitución

A excepción de la lámpara, el aparato no contiene ninguna pieza que necesite ser reemplazada. La lámpara debe sustituirse cuando deje de iluminarse o cuando se observe una disminución de su rendimiento (consulte también el capítulo "Importante"). Para sustituir la lámpara deberá utilizar una lámpara Philips SOFTONE softwhite E27 100 W 230 V T55. Sólo estas lámparas proporcionan la intensidad de la luz correcta.

Sustitución de la lámpara

1 Desenchufe el aparato.

2 Deje que el aparato se enfríe durante aproximadamente 15 minutos.

3 Abra la tapa para sustituir la lámpara. Para ello, empuje el saliente situado en la parte inferior hacia dentro (1) y luego deslice la tapa hacia arriba ejerciendo algo de fuerza (2) (fig. 28).

4 Incline todo lo posible hacia fuera la tapa para sustituir la lámpara (fig. 29).

5 Desenrosque la lámpara usada (1) y retírela del portalámparas (2) (fig. 30).

6 Enrosque una lámpara nueva en el portalámparas.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 31).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre la lámpara.

Especificaciones

Voltaje nominal	230 V	
Frecuencia nominal	50 Hz	
Potencia nominal de entrada	100 W	
Clase de aislamiento	II	
Resistencia al agua	IPX0	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura	de +10°C a +35°C
	Humedad relativa	de 30% a 90%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura	de -20°C a +50°C
	Humedad relativa	de 30% a 90% (sin condensación)

Si lo desea, puede solicitar diagramas del circuito, listas de componentes y otras descripciones técnicas.
Tome las medidas necesarias para evitar interferencias electromagnéticas o de otro tipo entre éste y otros aparatos.

Guía de resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que pueden surgir. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

Problema	Solución
El aparato no funciona.	Puede que no haya enchufado bien la clavija a la toma de corriente. Conéctela correctamente.
	Puede que haya un fallo en el suministro de energía. Compruebe si la toma de corriente funciona conectando otro aparato.
	Puede que el cable de red esté dañado. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

Problema	Solución
	Puede que el aparato se haya recalentado y la protección contra recalentamiento lo haya apagado. Elimine la causa del recalentamiento (por ejemplo, una toalla que esté bloqueando una o más rejillas de ventilación) y desenchufe el aparato. Espere unos 20 minutos y luego enchufe de nuevo el aparato a la red.
El aparato se calienta durante su uso.	Esto es normal, el aparato se calienta con la luz de la lámpara.
El aparato no responde cuando intento configurar diferentes funciones.	Pulse el botón de reinicio situado en la parte inferior del aparato, o desenchufe y vuelva a enchufar el aparato a la red. De este modo, la configuración del aparato se restaura a los valores predeterminados de fábrica.
La luz no se enciende cuando se activa la alarma.	Puede que haya ajustado el nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Gire la rueda de intensidad de la luz ☀ a un nivel de intensidad más alto.
	Puede que haya desactivado la función de alarma pulsando el botón “ALARM”.
	Puede que la lámpara esté defectuosa. Sustitúyala (consulte el capítulo “Sustitución”).
La lámpara no funciona.	Puede que no haya enroscado la lámpara antes de utilizar el aparato por primera vez. Enrosque la lámpara (consulte el capítulo “Sustitución”).
	Puede que haya ajustado el nivel de intensidad de luz demasiado bajo. Gire la rueda de intensidad de luz ☀ a un nivel de intensidad más alto.
	Puede que la lámpara esté defectuosa. Sustitúyala (consulte el capítulo “Sustitución”).
No puedo volver a encender la lámpara inmediatamente después de haberla apagado.	Debe esperar 3 segundos para que la lámpara se apague totalmente. Durante este intervalo el botón ⏻ no funciona.
No oigo ningún sonido cuando se activa la alarma.	Puede que haya ajustado el nivel del sonido demasiado bajo. Gire la rueda de control de volumen 🔈 a un nivel más alto.
	Puede que haya desactivado la función de alarma pulsando el botón “ALARM”.
	Si ha seleccionado la radio como sonido para la alarma, la radio podría estar defectuosa. Pulse el botón de la radio después de haber apagado la alarma para comprobar si funciona. Si no funciona, póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país.
La radio no funciona.	Es posible que la posición de la antena externa no sea correcta; cambie su posición.
La radio produce un sonido crepitante.	Puede que la señal de radio sea débil. Intente sintonizar la señal correcta (consulte el capítulo “Uso del aparato”).

Problema	Solución
La alarma se activó ayer, pero no lo ha hecho hoy.	Puede que haya desactivado la función de alarma pulsando el botón “ALARM”. Ajuste la alarma para el día siguiente y apague el sonido y la luz de la alarma del despertador pulsando el botón ⏻ (consulte el capítulo “Uso del aparato”).
	Puede que haya ajustado el nivel de sonido y/o de luz demasiado bajo. Ajuste el nivel de sonido y/o luz más alto.
	Puede que se haya producido un fallo en el suministro de energía cuya duración ha superado la capacidad del sistema de reserva. Después de un fallo prolongado en el suministro de energía, la pantalla muestra una hora del reloj incorrecta y la hora de la alarma queda fijada en 00.00. Ajuste la hora del reloj correcta (consulte el capítulo “Preparación para su uso”) y la hora de la alarma correcta (consulte el capítulo “Uso del aparato”).
La luz me despierta demasiado pronto/ demasiado tarde.	Puede que el nivel de intensidad de luz que ha ajustado no sea adecuado para usted. Pruebe un nivel de intensidad de luz inferior si se despierta demasiado pronto, o superior si lo hace demasiado tarde. Si el nivel de intensidad 20 no es lo suficientemente alto, acerque el aparato a la cama.
	Puede que se despierte demasiado tarde porque el aparato está situado a una altura inferior a la de su cabeza. Asegúrese de que el aparato esté situado a una altura tal que la luz no resulte interceptada por la cama, edredón o almohada. Asegúrese también de que el aparato no está colocado demasiado lejos.
El botón “SNOOZE” no funciona.	La función de alarma diferida sólo puede utilizarse durante los 15 minutos posteriores a la activación de la alarma. Una vez transcurridos estos 15 minutos, el botón deja de funcionar como botón de alarma diferida y sólo lo hace como botón de control de brillo de pantalla.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Philipsin Wake-up Light -herätysvalon avulla heräät helpommin. Lampun valoteho kasvaa asteittain määritettyyn tasoon asti 30 minuutin aikana ennen määritettyä herätysaikaa. Valo lisää energiahormonien tuotantoa ja valmistelee elimistöä heräämiseen todella luonnollisella tavalla. Sen ansiosta tunnet olosi energisemmäksi. Herääminen on entistäkin miellyttävämpää, kun käytät herätysäänenä luonnon ääniä tai FM-radiota. Laitetta voi käyttää myös lukulamppuna.

Valo ja biologinen kello

Valolle altistuminen säätelee biologista kelloa, joka ohjaa kehon vuorokausirytmiä. Melatoniinihormonin taso nousee iltaisin, mikä valmistaa kehoa unta varten. Aamun valo lisää kehoa herättävän ja piristävän kortisolihormonin eritystä. Parhaassa tapauksessa vuorokausirytmi noudattaa elämänrytmiä. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan aina onnistu, sillä ihmisten on usein herättävä, kun ulkona on vielä pimeää.

Wake-up Light -herätysvalon vaikutukset

Philipsin Wake-up Light -herätysvalo valmistelee elimistöä hellävaraisesti heräämiseen unen viimeisen puolen tunnin ajan. Varhain aamulla silmämme ovat herkemmät valolle kuin hereillä ollessamme. Aamun tunteina simuloidun auringonnousun suhteellisen hämärä valo nostaa kortisolitasoa herätessämme. Wake-up Light -herätysvaloa käyttävät heräävät helpommin, ovat aamuisin paremmalla tuulella ja tuntevat olonsa energisemmäksi. Päivän aloittaminen Wake-Up Light -herätysvalon kanssa voi vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteesi ja keskittymiskykyysi. Koska ihmisten valoherkkyys vaihtelee, voit aloittaa päiväsi mahdollisimman miellyttävästi säätämällä Wake-up Light -herätysvalosi valotehon tasolle, joka sopii juuri sinun valoherkkyydellesi.
Lisätietoja Wake-up Light -herätysvalosta on sivustossa www.philips.com.

Laitteen osat (Kuva 1)

A Alusta
B Ilmanvaihtoaukot
C Lampun kotelo
D Yläosan ohjauspaneeli
1 Lisäaika / näytön kirkkauden säätö -painike
2 ☼☀ painike (valokytkin)
3 ⏻ painike (valon ja äänen kytkin)
4 🔇 painike (äänen sammutus)
E 100 watin lamppu
F Lampunvaihtoluukku
G Pohjan ohjauspaneeli
1 Valon säätöpyörä ☼
2 Herätyspainike
3 RADIO-painike
4 Pikatarkistuspainike
5 Äänenvoimakkuuden säätöpyörä 🔈
H Näyttö
1 ▲ painike
2 Ajannäyttö
3 ⏱ painike (kellonajan asettaminen)
4 ⏰ painike (herätysajan asettaminen)
5 Miellyttävän äänimerkin kuvake
6 Metsän ääni -kuvake
7 Radiokuvake

8 ▼ painike
9 Radiotaajuuden ilmaisin
10 Valotason ilmaisin (näkyy valon tasoa säädettäessä)
11 Herätysajan ilmaisin
12 Äänenvoimakkuuden ilmaisin (näkyy äänenvoimakkuutta säädettäessä)
I Nollauspainike

Tärkeää

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
- Tämä laite on kaksoiseristetty suojausluokan II vaatimusten mukaisesti (Kuva 2).

Vaara

- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa, kuten suihku- tai kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
- Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).

Tärkeää

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Laitteen käyttöjännite on 230 V ja taajuus on 50 Hz.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pyyhi säännöllisesti pöly laitteen sisältä kuivalla liinalla, koska lampun lähelle kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa tulipalovaaran. Lisätietoja on kohdassa Puhdistus ja hoito.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön (Kuva 4).

Varoitus

- Älä pudota laitetta tai altista sitä koville iskuille.
- Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja liukumattomalle pinnalle.
- Vältä laitteen ylikuumeneminen varmistamalla, että sen sivuilla on vähintään 15 cm ja yläpuolella vähintään 40 cm vapaata tilaa. (Kuva 5)
- Älä käytä laitetta alle 10 C:n tai yli 35 C:n lämpötilassa.
- Tarkista, että mikään ei tuki laitteen alustassa ja päällä olevia ilmanvaihtoaukkoja käytön aikana.
- Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen puhdistamista ja säilytykseen asettamista.
- Älä käytä laitetta, jos lampun kotelo on vahingoittunut, rikki tai kadonnut.
- Ota yhteys lääkäriin ennen laitteen käyttöä, mikäli kärsit tai olet kärsinyt vakavasta masennuksesta.
- Älä käytä laitetta yöunen lyhentämiseen. Laitteen tarkoitus on auttaa sinua heräämään helpommin. Se ei vähennä unen tarvetta.
- Käytä aina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua. Älä käytä energiansäästölamppuja.
- Laitteessa ei ole virtakytkintä. Laite irrotetaan sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön tai samantapaiseen käyttöön esimerkiksi hotelleissa.

Yleistä

- Laitteessa on automaattinen ylikuumenemissuoja. Jos laite ei jäähdy tarpeeksi (esimerkiksi jos ilmanvaihtoaukot on tukittu), laitteen virta katkeaa automaattisesti. Poista ylikuumenemisen aiheuttaja, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä noin 20 minuuttia. Käynnistä sitten laite uudelleen kytkemällä virtajohto pistorasiaan.

- Herätyksen valoteho on valittavissa (katso kappaleen Käyttö osa Valotehon asettaminen).
- Jos heräät usein liian aikaisin tai kärsit herätessäsi päänsärystä, vähennä valotehoa.
- Jos nukut samassa huoneessa toisen ihmisen kanssa, valo saattaa herättää hänet, vaikka hän olisi kauempana laitteesta. Tämä ilmiö johtuu henkilökohtaisista valoherkkyyden eroista.
- Jos alat uudelleen kärsiä heräämisvaikeuksista, tämä saattaa johtua lampun valotehon heikkenemisestä, mikä tapahtuu jonkin ajan kuluttua laitteen käyttöönotosta. Tässä tapauksessa voit lisätä valotehoa tai vaihtaa lampun.
- Jos laitetta käytetään teollisuusalueella ja/tai sähkölaitoksen lähellä, lamppu saattaa tietyissä olosuhteissa sammua kesken käytön. Tällä ei ole jatkossa haitallista vaikutusta laitteen turvalliselle toiminnalle.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

Kierrä lamppu paikalleen laitteeseen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Asentaminen

1 Avaa ennen laitteen käyttöönottoa laitteen takana oleva luukku (katso kohtaa Varaosat) ja kierrä lamppu pidikkeeseen.

Huomautus: Lamppu on laitteen sisällä pahvilaatikossa.

2 Aseta laite 40 - 50 cm:n etäisyydelle päästäsi, esimerkiksi yöpöydälle (Kuva 6).

3 Työnnä pistoke pistorasiaan.
◗ Aika alkaa vilkkua näytössä, ja ajan ylä- ja alapuolelle ilmestyvät nuolet ilmaisevat, että kellonaika on asetettava (Kuva 7).

Huomautus: Jos näyttöön ei tule valoa, kun laitteen pistoke on kytketty pistorasiaan, paina laitteen pohjassa olevaa nollauspainiketta.

Kellonajan asettaminen

1 Aseta kellonaika ▼- ja ▲-painikkeilla.

2 Voit siirtää kelloa nopeammin eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta pohjassa kauemmin.

Huomautus: Kun olet asettanut kellonajan ensimmäistä kertaa, sinun on painettava ajanasetuspainiketta voidaksesi säätää kellonaikaa uudelleen. Aika alkaa vilkkua näytössä, ja ajan ylä- ja alapuolelle ilmestyvät nuolet ilmaisevat, että kellonajan voi asettaa.

3 Kun olet asettanut oikean ajan, vahvista asetus painamalla ajanasetuspainiketta (Kuva 8).
◗ Aika lakkaa vilkkumasta näytössä, ja nuolet katoavat.

Huomautus: Jos et vahvista aikaa, vilkkuminen lakkaa ja nuolet katoavat 10 sekunnin kuluttua. Tämä ilmaisee, että aika on asetettu.
Laite on nyt käyttövalmis.

Käyttö

Herätyksen asettaminen

Herätystä asetettaessa valitaan valotehon taso, ääni ja äänenvoimakkuus. Herätys on asetettu, kun herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa. Valoteho lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka

viimeisen 30 minuutin aikana ennen herätysaikaa. Äänenvoimakkuus lisääntyy hitaasti valitulle tasolle saakka 90 sekunnin aikana herätysajan jälkeen.

Herätysajan asettaminen

1 Aseta herätys painamalla herätyspainiketta (⏱). (Kuva 9)
◗ Herätysaika alkaa vilkkua, ja herätysajan ylä- ja alapuolelle ilmestyvät nuolet (Kuva 10).

2 Aseta herätysaika ▲- ja ▼-painikkeilla. (Kuva 11)

3 Voit siirtää aikaa nopeammin painamalla painiketta kauemmin.

4 Vahvista herätysaika painamalla herätysaikapainiketta (⏱) uudelleen. (Kuva 9)
◗ Nuolet katoavat ja herätysaika lakkaa vilkkumasta.

Huomautus: Jos et vahvista herätysaikaa, vilkkuminen lakkaa 10 sekunnin kuluttua. Tämä tarkoittaa, että herätysaika on asetettu.

Äänen ja äänenvoimakkuuden asettaminen

1 Paina herätyspainiketta (Kuva 12)
◗ Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 13).
◗ Ensimmäinen äänikuvake (radio) vilkkuu 3 sekunnin ajan ja ääni kuuluu.

2 Jos haluat valita toisen herätysäänen, paina herätyspainiketta uudelleen. Kun olet löytänyt haluamasi äänen, älä paina herätyspainiketta enää (Kuva 12).
◗ 3 sekunnin kuluttua valitun äänen kuvake lakkaa vilkkumasta. Tämä ilmaisee, että ääni on valittu.
◗ Herätys on asetettu ja se toimii, kunnes herätystoiminto kytketään pois käytöstä. Tällöin äänikuvake katoaa näytöstä ja herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu. Katso myös kohta Herätyksen kytkentä ja sammutus.

3 Valitse äänenvoimakkuus kääntämällä säätöpyörää 🔈. (Kuva 14)
◗ Näytössä näkyy 🔈. (Kuva 15)

4 Jos haluat äänettömän herätyksen, valitse taso 0.

Valotehon asettaminen

1 Valitse valoteho kääntämällä säätöpyörää ☼. (Kuva 16)
◗ Näytössä näkyy ☼.

Vinkki: Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, aseta valotehon tasoksi 20. Tarkista heti herättyäsi, minkä tehotason lamppu on saavuttanut: kun käännät hieman valon säätöpyörää, ☼ nykyinen valon tehotaso tulee näkyviin laitteen näyttöön. Aseta tämä taso herätyksen valotehoksi seuraavana päivänä.

2 Jos et halua valon syttyvän herätysaikaan, valitse valotehon tasoksi 0.

Nopea herätyksen tarkistus

1 Aloita nopeutettu herätyksen testaus painamalla pikatarkistuspainiketta (Kuva 17).
◗ Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 18).
◗ Testin ensimmäisen 50 sekunnin aikana valoteho lisääntyy nopeasti valitulle tasolle saakka. Viimeisen 40 sekunnin aikana valittu ääni lisääntyy vähitellen valitulle tasolle saakka.

2 Lopeta testi painamalla pikatarkistuspainiketta uudelleen (Kuva 17).
◗ Pikatarkistuspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu.

Huomautus: Laite jatkaa nopeutettua herätyksen testausta, kunnes pikatarkistuspainiketta painetaan uudelleen.

Herätyksen kytkentä ja sammutus

Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa herätyksen ollessa käytössä. Valittuna herätysaikana herätysääni kuuluu ja lampun valoteho on valitulla tasolla.

1 Voit kytkeä valon ja herätysäänen pois käytöstä painamalla ⏻-painiketta. (Kuva 19)
- Herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa edelleen. Herätystoiminto on edelleen käytössä: herätys tapahtuu valittuna aikana ja valitulla äänenvoimakkuudella ja valoteholla seuraavana aamuna. (Kuva 13)

2 Jos haluat kytkeä äänen pois käytöstä herätyksen aikana, paina 🔇 -painiketta. (Kuva 20)

3 Jos haluat kytkeä lampun pois käytöstä herätyksen aikana, paina ☼☀-painiketta. (Kuva 21)

4 Jos haluat kytkeä herätystoiminnon kokonaan pois käytöstä, paina herätyspainiketta yhden tai useamman kerran, kunnes näytössä ei näy äänikuvaketta ja herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas sammuu.

Lisäaika

1 Voit herätyksen alettua kytkeä äänen pois käytöstä 9 minuutiksi painamalla Lisäajan ja näytön kirkkauden säätö -painiketta (Kuva 22).
Lamppu palaa edelleen valitulla valoteholla. 9 minuutin kuluttua herätysääni kuuluu automaattisesti uudelleen.

2 Voi himmentää valon painamalla Lisäajan ja näytön kirkkauden säätö -painiketta kauemmin.

Huomautus: Voit tehdä tämän vain kerran. Kun vapautat painikkeen, se toimii jälleen näytön kirkkauden säätö -painikkeena.

Huomautus: Voit käyttää lisäaikatoimintoa vain 15 minuutin kuluessa herätyksen alkamisesta. 15 minuutin kuluttua painike ei enää toimi lisäaikapainikkeena, vaan pelkästään Näytön kirkkauden säätö -painikkeena.

Valotehon säätäminen herätysvaiheen aikana

1 Säädä valotehoa korkeammaksi tai alhaisemmaksi kääntämällä säätöpyörää ☼. (Kuva 16)
Lamppu palaa valitulla valoteholla herätysvaiheen loppuun saakka.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Voit säätää näytön kirkkautta painamalla Lisäajan ja näytön kirkkauden säätö -painiketta (Kuva 22).
Aseta toinen kirkkauden taso painamalla painiketta uudelleen. Tasoja on kolme.

Huomautus: Painikkeella ei voi säätää näytön kirkkautta herätyksen tai lisäajan aikana.

⏻ painike

1 Herätyksen aikana voit kytkeä herätysvalon ja äänen pois käytöstä painamalla ⏻-painiketta.

Huomautus: Herätystoiminto on edelleen käytössä, ja herätyspainikkeen ympärillä oleva valorengas palaa edelleen.

2 Kun lukulamppu ja/tai radio on käytössä, voit sammuttaa ne painamalla ⏻-painiketta.
Kun painat ⏻-painiketta uudelleen, vain valo syttyy.

Huomautus: Herätystoiminnon ollessa käytössä ⏻-painikkeen painaminen ei vaikuta herätyksen asetuksiin.

Lukulamppu

1 Ota lukulamppu käyttöön tai sammuta se painamalla ☼☀-painiketta. (Kuva 21)

2 Voit säätää valotehoa kääntämällä säätöpyörää ☼. (Kuva 16)
◗ Näytön valotehon ilmaisin ☼ osoittaa valotehon tason (00 - 20). (Kuva 23)

Vinkki: Suosittelemme asettamaan valotehon tasolle 20 (enimmäistaso), kun käytät valoa lukulamppuna. Jos tämä valoteho ei riitä, sytytä toinen lamppu.

Huomautus: Valitsemasi valoteho asetetaan automaattisesti myös herätyksen valotehon tasoksi.

Muista asettaa valoteho tarvittaessa takaisin oikealle tasolle herätystä varten!

Radio

1 Käynnistä radio painamalla radiopainiketta (Kuva 24).
◗ Painikkeen ympärillä oleva valorengas syttyy (Kuva 25).

2 Valitse lempikanavasi taajuus ▲- ja ▼-painikkeilla. (Kuva 26)
Voit valita haluamasi FM-aseman.

Huomautus: Voit selata radiotaajuuksia automaattisesti painamalla ▲- tai ▼-painiketta noin 2 sekunnin ajan.

3 Sammuta radio painamalla radiopainiketta (Kuva 24).

Sähkökatkokset

Laitteen varmistusjärjestelmä takaa, että herätys toimii lyhyen sähkökatkoksen jälkeenkin. Järjestelmässä on itsestään latautuva akku, jota ei tarvitse vaihtaa. Herätysaika säilyy järjestelmän muistissa muutaman minuutin ajan.
◗ Pitkän sähkökatkoksen jälkeen näyttö näyttää väärää kellonaikaa ja herätysaika on 00.00. Aseta oikea kellonaika (katso kohta Käyttöönotto) ja oikea herätysaika (katso kohta Käyttö) (Kuva 7).

Nollaus

1 Jos laite ei toimi oikein, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen. Jos tämä ei auta, paina nollauspainiketta laitteen pohjassa palauttaaksesi näyttöön tehtaan oletusasetukset (Kuva 27).

Puhdistus ja hoito

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen puhdistusta.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).

Pyyhi säännöllisesti pöly laitteen sisältä kuivalla liinalla, koska lampun lähelle kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.

1 Pyyhi laitteen ulkopuoli puhtaaksi kostealla liinalla.

2 Pyyhi laitteen sisäpuoli puhtaaksi kuivalla liinalla.
◗ Avaa lampunvaihtoluukku työntämällä pohjassa olevaa salpaa ensin sisäänpäin (1) ja sitten ylöspäin käyttäen jonkin verran voimaa (2) (Kuva 28).
◗ Kallista lampunvaihtoluukkua mahdollisimman kauas ulospäin (Kuva 29).
◗ Älä valuta tai läikytä vettä laitteen päälle (Kuva 3).

Varaosat

Lamppu on laitteen ainoa vaihdettava osa.
Lamppu on vaihdettava, kun se lakkaa palamasta tai kun valoteho heikkenee (katso myös kohta Tärkeää). Käytä aina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230 V T55 -lamppua. Valoteho on oikea vain näitä lamppuja käytettäessä.

Lampun vaihtaminen

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia.
3. Avaa lampunvaihtoluukku työntämällä pohjassa olevaa salpaa ensin sisäänpäin (1) ja liu'uttamalla sitten salpaa ylöspäin käyttäen jonkin verran voimaa (2) (Kuva 28).
4. Kallista lampunvaihtoluukkua mahdollisimman kauas ulospäin (Kuva 29).
5. Kierrä vanha lamppu (1) irti ja irrota se pidikkeestä (2) (Kuva 30).
6. Kierrä uusi lamppu pidikkeeseen.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 31).

Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa **www.philips.com** tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata lamppua.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	230 V	
Nimellistaajuus	50 Hz	
Nimellisteho	100 W	
Eristysluokka	II	
Veden sisäänpääsy	IPX0	
Käyttöolosuhteet	Lämpötila	+10°C...+35°C
	Suhteellinen kosteus	30 %...90 %
Säilytysolosuhteet	Lämpötila	-20°C...+50°C
	Suhteellinen kosteus	30 %...90% (ei tiivistymistä)

Piirikaaviot, osaluettelot ja muut tekniset tiedot voi tilata tarvittaessa.
Estä sähkömagneettiset tai muun tyyppiset häiriöt tämän ja muiden laitteiden välillä.

Vianmääritys

Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun.

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Pistoke ei ehkä ole kunnolla pistorasiassa. Aseta pistoke kunnolla pistorasiaan.

Ongelma	Ratkaisu
	Pistorasiaan ei ehkä tule virtaa. Tarkista pistorasian virrantulo yhdistämällä siihen jokin toinen laite.
	Virtajohto on ehkä vahingoittunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulisi oman turvallisuutesi takia vaihdattaa Philips Kodinkoneiden valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella korjaajalla.
	Laite on saattanut ylikuumentua, jolloin ylikuumenemissuoja katkaisee virran. Poista ylikuumenemisen aiheuttaja (esim. pyyhe, joka tukkii yhden tai useamman ilmanvaihtoaukon) ja irrota pistoke pistorasiasta. Odota noin 20 minuuttia ja kytke pistoke takaisin pistorasiaan.
Laite kuumenee käytettäessä.	Tämä on normaalia, sillä lamppu kuumentaa laitetta.
Laite ei reagoi, kun sen toimintoja yritetään asettaa.	Paina laitteen pohjassa olevaa nollauspainiketta tai irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se takaisin. Näin laitteeseen palautetaan tehtaan oletusasetukset.
Lamppu ei sammu, kun herätys poistetaan käytöstä.	Asettamasi valotehotaso saattaa olla liian pieni. Valitse suurempi valotehotaso valon säätöpyörällä ☼.
	Olet saattanut kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä painamalla herätyspainiketta.
	Lamppu saattaa olla viallinen. Vaihda lamppu (katso kohta Varaosat).
Lamppu ei toimi.	Et ehkä ole kiertänyt lamppua paikalleen ennen ensimmäistä käyttöä. Kierrä lamppu paikalleen (katso luku Varaosat)
	Asettamasi valotehotaso saattaa olla liian pieni. Valitse suurempi valotehotaso valon säätöpyörällä ☼.
	Lamppu saattaa olla viallinen. Vaihda lamppu (katso kohta Varaosat).
Lamppu ei syty heti sammuttamisen jälkeen.	Lampun himmenemistä täytyy odottaa 3 sekuntia. Tänä aikana ⏻-painike ei toimi.
Laitteesta ei kuulu herätysääntä.	Olet saattanut asettaa äänenvoimakkuuden liian alhaiseksi. Aseta äänenvoimakkuus suuremmaksi säätöpyörällä 🔈.
	Olet saattanut kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä painamalla herätyspainiketta.
	Jos olet valinnut herätysääneksi radion, vika voi olla radiossa. Tarkista radion toiminta painamalla radiopainiketta, kun olet kytkenyt herätyksen pois käytöstä. Jos radio ei toimi, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.
Radio ei toimi.	Ulkoista antennia ei ole ehkä suunnattu oikein. Suuntaa antenni uudelleen.
Radion ääni rätisee.	Lähetyssignaali saattaa olla heikko. Etsi oikea signaali (katso kohta Käyttö).
Herätys toimi eilen, mutta ei tänään.	Olet saattanut kytkeä herätystoiminnon pois käytöstä painamalla herätyspainiketta. Aseta herätys seuraavaksi päiväksi ja kytke seuraavana päivänä herätysääni ja -valo pois käytöstä painamalla ⏻-painiketta (katso kohta Käyttö).

Ongelma	Ratkaisu
	Olet saattanut asettaa äänen ja/tai valon liian alhaiselle tasolle. Aseta äänen ja/tai valon taso korkeammaksi.
	On saattanut sattua niin pitkä sähkökatkos, että varmistusjärjestelmä on lakannut toimimasta. Pitkän sähkökatkoksen jälkeen näytössä näkyy väärä kellonaika ja herätysaika on 00.00. Aseta oikea kellonaika (katso kohta Käyttöönotto) ja herätysaika (katso kohta Käyttö).
Valo herättää liian aikaisin tai liian myöhään.	Valitsemasi valoteho ei ehkä ole sinulle sopiva. Kokeile alhaisempaa valotehoa, jos heräät liian aikaisin, tai korkeampaa valotehoa, jos heräät liian myöhään. Jos valoteho 20 ei riitä, siirrä laitetta lähemmäs sänkyä.
	Saatoit herätä liian myöhään siksi, että laite on päätäsi matalammalla tasolla. Varmista, että laite on tarpeeksi korkealla, jotta sänky, peitto tai tyyny ei ole valon tiellä. Varmista myös, että laite on riittävän lähellä sänkyä.
Lisäaikapainike ei toimi.	Lisäaikatoimintoa voi käyttää vain 15 minuutin kuluessa herätyksen alkamisesta. 15 minuutin kuluttua painike ei enää toimi lisäaikapainikkeena, vaan pelkästään näytön kirkkauden säätö -painikkeena.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
L'Éveil lumière Philips adoucit vos réveils. L'intensité lumineuse augmente progressivement jusqu'au niveau sélectionné dans les 30 minutes précédant l'heure de réveil programmée. La lumière favorise la production d'hormones de l'énergie et prépare naturellement votre corps au réveil. Vous vous sentez également plus dynamique. Pour encore plus de confort, vous pouvez utiliser des sons naturels ou la radio FM. L'appareil peut également servir de lampe de chevet.

La lumière et l'horloge biologique

L'exposition à la lumière conditionne l'horloge biologique qui contrôle en retour le rythme sommeil-éveil. Le niveau de mélatonine augmente le soir afin de préparer le corps au sommeil. La lumière du matin stimule la sécrétion de cortisol, ce qui permet de rétablir un état éveillé et alerte. Dans l'idéal, le rythme sommeil-éveil concorde avec le rythme de notre vie quotidienne. Malheureusement, c'est rarement le cas dans nos vies modernes, car nous devons souvent nous réveiller alors qu'il fait encore nuit.

Effets de l'Éveil lumière

L'Éveil lumière de Philips permet de préparer tout en douceur votre corps au réveil pendant la dernière demi-heure de sommeil. Tôt le matin, nos yeux sont plus sensibles à la lumière que pendant la journée. Au cours de cette période, une lumière relativement faible et simulant un lever de soleil permet d'élever le niveau de cortisol peu de temps après le réveil. Les personnes qui utilisent l'Éveil lumière se lèvent plus facilement et se sentent plus énergiques. L'utilisation de l'Éveil lumière peut aussi avoir un impact positif sur votre productivité et votre concentration. Étant donné que la sensibilité à la lumière varie d'une personne à une autre, vous pouvez régler l'intensité lumineuse de l'appareil selon vos goûts et commencer votre journée de façon optimale.
Pour plus d'informations sur l'Éveil lumière, rendez-vous sur le site www.philips.com.

Description générale (fig. 1)

A Socle
B Orifices de ventilation
C Corps de la lampe
D Bloc de commande supérieur
1 Bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (bouton de répétition/contrôle de la luminosité de l'affichage)
2 ☀☀ (bouton d'activation/de désactivation de la lumière)
3 ⏻ (bouton d'activation/de désactivation de la lumière et du son)
4 🔇 (bouton de désactivation du son)
E Ampoule de 100 W
F Panneau d'accès pour le remplacement de l'ampoule
G Bloc de commande inférieur
1 Molette de réglage de l'intensité lumineuse ☀ (pour régler l'intensité lumineuse)
2 Bouton ALARM (bouton d'alarme)
3 Bouton RADIO
4 Bouton QUICK CHECK (bouton de contrôle rapide)
5 Molette de réglage du volume 🔈 (pour régler le volume)
H Affichage
1 ▲ (bouton)
2 Indicateur de l'heure
3 SET ⏱ (bouton de réglage de l'heure)
4 SET ⏰ (bouton de réglage de l'heure de l'alarme)

5 Symbole de l'alarme douce
6 Symbole du son naturel « forêt »
7 Symbole radio
8 ▼ (bouton)
9 Indicateur de fréquence radio
10 Indicateur du niveau de luminosité (visible pendant le réglage de la luminosité)
11 Indicateur de l'heure de l'alarme
12 Indicateur du niveau sonore (visible pendant le réglage du son)
I Bouton de réinitialisation

Important

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
- Cet appareil bénéficie d'une double isolation conformément aux normes classe II (fig. 2).

Danger

- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (dans la salle de bain ou près d'une douche ou d'une piscine par exemple).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 3).

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Cet appareil est conçu pour une tension secteur de 230 V et une fréquence de 50 Hz.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. À proximité d'une lampe puissante, celle-ci pourrait en effet présenter un risque potentiel d'incendie. Voir le chapitre « Nettoyage et entretien » pour plus d'informations.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement (fig. 4).

Attention

- Évitez de faire tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et non glissante.
- Veillez à laisser un espace libre de 15 cm tout autour de l'appareil et de 40 cm au-dessus pour éviter les surchauffes. (fig. 5)
- N'utilisez pas l'appareil lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C.
- En cours de fonctionnement, n'obturez pas les orifices d'aération à l'arrière de l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes environ avant de le nettoyer ou le ranger.
- N'utilisez pas l'appareil si le corps de la lampe est endommagé, cassé ou absent.
- Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil si vous avez souffert ou souffrez de dépression sévère.
- N'utilisez pas cet appareil pour réduire votre nombre d'heures de sommeil. Cet appareil a été conçu uniquement pour faciliter votre éveil mais ne saurait en aucun cas réduire le nombre d'heures de repos dont vous avez besoin.
- Remplacez systématiquement l'ampoule par une ampoule Philips 100 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55. N'utilisez pas d'ampoules à économie d'énergie (simples ou électroniques).

- L'appareil n'est doté d'aucun bouton marche/arrêt. Pour le débrancher, retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, y compris à un usage similaire dans les hôtels, par exemple.

Général

- L'appareil bénéficie d'une protection intégrée contre les surchauffes. Si le refroidissement est insuffisant (en cas d'obstruction des aérations, par exemple), l'appareil se met hors tension automatiquement. Éliminez la cause de la surchauffe, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 20 minutes environ avant de le remettre en marche.
- Cet appareil vous permet de choisir le niveau d'intensité lumineuse pour votre réveil (voir la section « Réglage de l'intensité lumineuse », chapitre « Utilisation de l'appareil »).
- Si vous vous réveillez souvent trop tôt ou avez des maux de tête, réduisez le niveau de luminosité.
- Si vous partagez votre chambre, l'autre personne risque d'être également réveillée par la lumière de l'appareil, même si cette dernière est relativement éloignée. Ce phénomène est dû à la différence de sensibilité à la lumière d'une personne à l'autre.
- Si vous avez de nouveau du mal à vous réveiller, ceci peut être lié à une réduction de l'intensité lumineuse de la lampe, ce qui est normal au bout d'un certain temps. Dans ce cas, vous pouvez augmenter le niveau de luminosité ou remplacer l'ampoule.
- Si l'appareil est utilisé sur un site industriel ou proche d'une centrale électrique, il se peut que dans certaines circonstances la lampe s'éteigne juste après avoir été allumée. Ceci n'a aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil et il pourra être réutilisé sans aucune difficulté.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant utilisation

N'oubliez pas de visser l'ampoule dans l'appareil avant la première utilisation.

Installation

1 Avant la première utilisation, ouvrez le panneau d'accès à l'arrière de l'appareil (reportez-vous au chapitre « Remplacement ») et vissez l'ampoule dans son support.

Remarque :Vous trouverez l'ampoule dans une boîte en carton, dans l'appareil.

2 Placez l'appareil à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm de votre tête, sur une table de chevet par exemple (fig. 6).

3 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

◗ L'heure affichée commence à clignoter et des flèches s'affichent au-dessus et en dessous de l'heure pour indiquer que cette dernière doit être réglée (fig. 7).

Remarque : si l'affichage ne s'allume pas après avoir branché l'appareil, appuyez sur le bouton de réinitialisation à la base de l'appareil.

Réglage de l'heure du réveil

1 Utilisez les boutons ▼ et ▲ pour régler l'heure.

2 Maintenez le bouton enfoncé quelques instants de plus pour régler l'heure plus rapidement.

Remarque : lorsque vous réglez l'heure pour la première fois, vous devez appuyer sur le bouton de réglage de l'heure avant de pouvoir régler l'heure à nouveau. L'heure affichée commence à clignoter et des flèches s'affichent au-dessus et en dessous de l'heure pour indiquer que cette dernière peut être réglée.

3 Lorsque l'heure exacte est définie, appuyez sur le bouton de réglage de l'heure pour confirmer l'heure (fig. 8).
- L'heure affichée cesse de clignoter et les flèches disparaissent.

Remarque : si vous ne confirmez pas l'heure, le clignotement s'arrête et les flèches disparaissent au bout de 10 secondes. Ceci indique que l'heure a été définie.
L'appareil est désormais prêt à l'emploi.

Utilisation de l'appareil

Réglage de l'alarme

Lors du réglage de l'alarme, vous choisissez l'intensité lumineuse, le type de son et le volume. L'alarme est programmée lorsque l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM s'allume. L'intensité lumineuse augmente progressivement au cours des 30 minutes précédant l'heure de réveil demandée. Le son augmente progressivement pendant les 90 secondes qui précèdent l'heure de l'alarme.

Réglage de l'heure de l'alarme

1 Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure de l'alarme (⏲) pour la définir. (fig. 9)
- L'heure de l'alarme clignote et deux flèches s'affichent au-dessus et en dessous de celle-ci (fig. 10).

2 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour définir l'heure de l'alarme, qui correspond à l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller. (fig. 11)

3 Maintenez le bouton enfoncé quelques instants de plus pour faire avancer ou reculer l'heure plus rapidement.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de l'heure de l'alarme (⏲) pour la confirmer. (fig. 9)
- Les flèches disparaissent et l'heure de l'alarme cesse de clignoter.

Remarque : si vous ne confirmez pas l'heure de l'alarme, le clignotement s'arrête au bout de 10 secondes. Ceci indique que l'heure d'alarme a été définie.

Sélection du son et du volume

1 Appuyez sur le bouton ALARM (fig. 12).
- L'anneau lumineux entourant ce bouton s'allume (fig. 13).
- Le premier symbole de son (symbole radio) clignote pendant 3 secondes, puis le son est émis.

2 Si nécessaire, appuyez de nouveau sur le bouton ALARM pour sélectionner un autre son. Une fois le son voulu sélectionné, n'appuyez plus sur le bouton ALARM (fig. 12).
- Au bout de 3 secondes, le symbole du son cesse de clignoter pour indiquer qu'il a été sélectionné.
- L'alarme est réglée et reste opérationnelle jusqu'à ce que vous désactiviez la fonction afférente. Dans ce cas, le symbole du son disparaît et l'anneau lumineux du bouton ALARM s'éteint. Reportez-vous également à la section « Activation/Désactivation de l'alarme ».

3 Faites tourner la molette de réglage du volume 🔈 pour régler le son. (fig. 14)
- Le symbole 🔈 s'affiche. (fig. 15)

4 Si vous ne souhaitez pas définir de son, sélectionnez 0.

Réglage de l'intensité lumineuse

1 Faites tourner la molette de réglage de l'intensité lumineuse ☼ pour sélectionner le niveau de lumière voulu. (fig. 16)
- Le symbole ☼ s'affiche.

Conseil : Lors de la première utilisation, réglez l'intensité lumineuse sur 20. À votre réveil, vérifiez le niveau d'intensité lumineuse atteint en faisant tourner légèrement la molette correspondante ☼. Cette opération fait apparaître le niveau actuel d'intensité lumineuse de l'alarme sur l'afficheur. Réglez l'intensité lumineuse sur ce niveau pour le jour suivant.

2 Si vous ne souhaitez pas être réveillé par la lumière, sélectionnez 0 pour l'intensité lumineuse.

Vérification rapide de l'alarme

1 Appuyez sur le bouton QUICK CHECK pour activer le test rapide de l'alarme (fig. 17).
- L'anneau lumineux entourant le bouton QUICK CHECK s'allume (fig. 18).
- Pendant les 50 premières secondes de ce test, l'intensité lumineuse augmente rapidement pour atteindre le niveau sélectionné. Au cours des 40 dernières secondes, le son sélectionné atteint progressivement le niveau demandé.

2 Appuyez de nouveau sur le bouton QUICK CHECK pour mettre fin au test (fig. 17).
- L'anneau lumineux entourant le bouton QUICK CHECK s'éteint.

Remarque : Le test d'alarme accélérée se poursuit. Appuyez de nouveau sur le bouton QUICK CHECK pour y mettre fin.

Activation/Désactivation de l'alarme

Lorsque l'alarme est active, l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM est allumé. À l'heure demandée, le son est diffusé et la lumière atteint l'intensité maximale sélectionnée.

1 Appuyez sur le bouton ⏻ pour éteindre la lumière et couper le son. (fig. 19)
- L'anneau lumineux entourant le bouton ALARM reste allumé. La fonction d'alarme reste active et se déclenche le jour suivant, à l'heure sélectionnée, en diffusant le son et en allumant la lumière avec l'intensité choisie (fig. 13).

2 Appuyez sur le bouton 🔇 pour couper le son lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 20)

3 Appuyez sur le bouton ☼✕ pour éteindre la lampe lorsque l'alarme se déclenche. (fig. 21)

4 Pour désactiver la fonction d'alarme, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton ALARM de manière à faire disparaître le symbole du son et à éteindre l'anneau lumineux entourant le bouton ALARM.

Répétition

1 Appuyez sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour désactiver le son pendant 9 minutes après déclenchement de l'alarme (fig. 22).

La lampe reste allumée à l'intensité sélectionnée. Au bout de 9 minutes, le son de réveil est diffusé de nouveau.

2 Appuyez un peu plus longtemps sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour réduire la luminosité.

Remarque : Vous ne pouvez effectuer cette opération qu'une seule fois. Une fois le bouton relâché, il se cantonne à sa fonction de contrôle de la luminosité de l'affichage.

Remarque : Vous ne pouvez utiliser la fonction de répétition que dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement de l'alarme. Une fois ce délai dépassé, le bouton n'assure plus de fonction de répétition et sert uniquement à contrôler la luminosité de l'affichage.

Réglage de l'intensité lumineuse pendant la phase de réveil

1 Faites tourner la molette de réglage de la lumière ☼ pour accroître ou réduire la luminosité. (fig. 16)

La lampe demeure à l'intensité sélectionnée pendant tout le reste de la phase d'éveil.

Réglage de la luminosité de l'affichage

1 Appuyez sur le bouton SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL pour régler la luminosité de l'affichage (fig. 22).

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour changer le niveau de luminosité. Vous avez le choix entre trois niveaux.

Remarque : Ce bouton ne permet pas de régler la luminosité de l'affichage lorsque l'alarme se déclenche et lorsque la fonction de répétition est activée.

⏻ (bouton)

1 Lorsque l'alarme se déclenche à l'heure de réveil programmée, appuyez sur le bouton ⏻ pour désactiver la lumière et le son.

Remarque : la fonction d'alarme reste active et l'anneau lumineux entourant le bouton d'alarme reste allumé.

2 Si vous aviez allumé la lampe de chevet ou la radio, utilisez le bouton ⏻ pour l'éteindre.

Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton ⏻, seul l'éclairage s'allume.

Remarque : Lorsque la fonction d'alarme est active, une pression sur le bouton ⏻ ne modifie pas les réglages.

Lampe de chevet

1 Appuyez sur le bouton ☼☀ pour allumer ou éteindre la lampe. (fig. 21)

2 Faites tourner la molette de réglage du volume ☼ vers le haut ou le bas pour accroître ou réduire l'intensité lumineuse. (fig. 16)

◗ L'indicateur du niveau de luminosité de l'affichage ☼ indique l'intensité lumineuse (00 à 20). (fig. 23)

Conseil : Nous recommandons de régler l'intensité lumineuse sur 20 (niveau maximum) pour la lecture. Si le niveau de luminosité est insuffisant, allumez une autre lampe.

Remarque : Le niveau d'intensité lumineuse que vous avez choisi s'applique aussi automatiquement à l'alarme.

Si nécessaire, n'oubliez pas de rétablir l'intensité lumineuse voulue pour le réveil.

Radio

1 Appuyez sur le bouton RADIO pour écouter la radio (fig. 24).

◗ L'anneau lumineux entourant ce bouton s'allume (fig. 25).

2 Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner la fréquence radio voulue. (fig. 26)

Vous pouvez choisir des stations FM.

Remarque : Pour effectuer une recherche automatique des fréquences radio, maintenez enfoncés ▲ ou ▼ pendant environ 2 secondes.

3 Appuyez sur le bouton RADIO pour éteindre la radio (fig. 24).

Panne de courant

Afin de prémunir l'appareil contre les pannes de courant, celui-ci est doté d'une batterie de secours. Cette batterie se recharge automatiquement et ne doit pas être remplacée. Elle permet de conserver l'heure pendant quelques minutes.

- Après une coupure de courant prolongée, l'affichage indique une heure incorrecte et l'heure d'alarme revient à 00:00. Réglez l'heure (voir le chapitre « Avant utilisation ») et l'heure de l'alarme (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil ») (fig. 7).

Réinitialisation

1 Si l'appareil ne répond pas correctement, retirez la fiche de la prise secteur, puis réinsérez-la. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton de réinitialisation au bas de l'appareil afin de rétablir les réglages par défaut de l'affichage (fig. 27).

Nettoyage et entretien

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 15 minutes environ avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ôtez régulièrement la poussière pouvant s'accumuler à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec. À proximité d'une lampe puissante, celle-ci pourrait en effet présenter un risque potentiel d'incendie.

1 Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

2 Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

- Ouvrez le panneau d'accès à l'ampoule. Pour ce faire, appuyez sur la languette inférieure (1) et poussez fermement le panneau vers le haut (2) (fig. 28).
- Faites-le pivoter vers l'extérieur, aussi loin que possible (fig. 29).
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil ni à en renverser sur celui-ci (fig. 3).

Remplacement

À l'exception de l'ampoule, l'appareil ne contient aucune pièce réparable.
L'ampoule doit être remplacée lorsqu'elle ne s'allume plus ou n'atteint plus l'intensité habituelle (voir également le chapitre « Important »). Remplacez l'ampoule par une ampoule Philips 100 W E27 SOFTONE blanche 230 V T55. Cette ampoule est la seule qui puisse fournir l'intensité lumineuse demandée.

Remplacement de l'ampoule

1 Débranchez l'appareil.

2 Laissez-le refroidir pendant 15 minutes environ.

3 Pour ouvrir le panneau d'accès à l'ampoule, appuyez sur la languette inférieure (1) et faites glisser le panneau fermement vers le haut (2) (fig. 28).

4 Faites-le pivoter vers l'extérieur, aussi loin que possible (fig. 29).

5 Dévissez l'ampoule usagée (1) et retirez-la de son support (2) (fig. 30).

6 Remplacez-la par une ampoule neuve.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 31).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Limitation de garantie

La garantie internationale ne couvre pas l'ampoule.

Caractéristiques

Tension nominale	230 V	
Fréquence nominale	50 Hz	
Entrée nominale	100 W	
Classe d'isolation	II	
Entrée d'eau	IPX0	
Conditions de fonctionnement	Température	de +10 °C à +35 °C
	Taux d'humidité relative	de 30 % à 90 %
Conditions de stockage	Température	de -20 °C à +50 °C
	Taux d'humidité relative	de 30 % à 90 % (sans condensation)

Les schémas de circuits, les nomenclatures et autres descriptions techniques sont disponibles sur demande.
Prenez les mesures nécessaires pour prévenir les interférences électromagnétiques ou tout autre type d'interférence entre cet appareil et les autres appareils domestiques.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Vous n'avez peut-être pas inséré correctement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise secteur. Vérifiez si la fiche a été correctement insérée dans la prise secteur.
	Il y a peut être une panne de courant. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne en branchant un autre appareil.

Problème	Solution
	Si le cordon d'alimentation est peut-être endommagé. Si tel est le cas, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
	L'appareil a peut-être subi une surchauffe et le système de protection contre les surchauffes l'a éteint. Éliminez la cause de la surchauffe (une serviette obturant un ou plusieurs orifices de ventilation par exemple) et débranchez l'appareil. Patientez 20 minutes environ avant de rebrancher la fiche d'alimentation sur la prise secteur.
L'appareil devient chaud en cours d'utilisation.	Ce phénomène est normal car l'appareil accumule la chaleur dégagée par l'ampoule.
L'appareil ne répond pas lorsque j'essaie de régler différentes fonctions.	Appuyez sur le bouton de réinitialisation en dessous de l'appareil ou débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur, puis rebranchez-la. Les réglages par défaut de l'appareil sont alors restaurés.
La lampe ne s'allume pas lorsque l'alarme se déclenche.	Le niveau d'intensité lumineuse est peut-être trop faible. Augmentez-le à l'aide de la molette de réglage correspondante ☀.
	Vous avez peut-être désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM.
	L'ampoule est peut-être défectueuse. Changez l'ampoule (voir le chapitre « Remplacement »).
L'ampoule ne fonctionne pas.	Vous n'avez peut-être pas vissé l'ampoule avant la première utilisation. Vissez l'ampoule dans son support (voir le chapitre « Remplacement »).
	Le niveau d'intensité lumineuse est peut-être trop faible. Augmentez-le à l'aide de la molette de réglage correspondante ☀.
	L'ampoule est peut-être défectueuse. Changez l'ampoule (voir le chapitre « Remplacement »).
Je ne peux pas rallumer la lampe immédiatement après l'avoir éteinte.	L'ampoule met 3 secondes pour réduire sa luminosité. Pendant ce temps, le bouton ⏻ ne fonctionne pas.
Il n'y aucun son lorsque l'alarme se déclenche.	Le volume est peut-être réglé sur un niveau trop bas. Augmentez-le à l'aide de la molette correspondante 🔈.
	Vous avez peut-désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM.
	Si vous avez sélectionné la radio comme sonnerie d'alarme, il se peut que la radio présente un dysfonctionnement. Désactivez l'alarme, puis appuyez sur le bouton de la radio pour vérifier si elle fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
La radio ne fonctionne pas.	L'antenne externe est peut-être mal orientée. Changez sa position.

Problème	Solution
La radio émet des grésillements.	Le signal d'émission est peut-être trop faible. Recherchez un signal adapté (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
L'alarme s'est déclenchée hier, mais pas aujourd'hui.	Vous avez peut-désactivé l'alarme en appuyant sur le bouton ALARM. Réglez l'alarme et, le lendemain, appuyez sur le bouton ⏻ pour couper l'alarme sonore et la lumière (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
	Le volume sonore et le niveau de luminosité sont peut-être trop faibles. Augmentez le volume et l'intensité lumineuse.
	Une coupure de courant s'est peut-être prolongée au-delà des capacités du système de secours. Après une coupure de courant prolongée, l'affichage indique une heure incorrecte et l'heure d'alarme revient à 00:00. Réglez l'heure (voir le chapitre « Avant utilisation ») et l'heure de l'alarme (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
La lumière me réveille trop tôt/trop tard.	Vous avez peut-être choisi un niveau d'intensité qui ne vous convient pas. Si vous vous réveillez trop tôt, réduisez l'intensité lumineuse. À l'inverse, augmentez-la. Si le niveau d'intensité lumineuse 20 est insuffisant, nous vous conseillons de rapprocher l'appareil de votre lit.
	Vous vous êtes peut-être réveillé(e) trop tard parce que l'appareil est positionné plus bas que votre tête. Assurez-vous que l'appareil est situé à un niveau tel que la lumière ne peut pas être masquée par votre lit, votre couette ou votre oreiller, et qu'il n'est pas trop éloigné de votre lit.
Le bouton SNOOZE ne fonctionne pas.	La fonction de répétition ne peut être utilisée que dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement de l'alarme. Une fois ce délai dépassé, le bouton n'assure plus de fonction de répétition et sert uniquement à contrôler la luminosité de l'affichage.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.
La Wake-up Light di Philips consente di svegliarsi gradualmente. L'intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente fino a raggiungere il livello preimpostato nei 30 minuti che precedono l'orario della sveglia. La luce favorisce la produzione degli ormoni dell'energia e prepara il vostro corpo al risveglio in maniera naturale, in questo modo sarete pieni di energie. Per rendere il risveglio ancora più gradevole, è possibile utilizzare i suoni della natura o la radio FM. L'apparecchio può essere utilizzato anche come lampada da lettura.

La luce e l'orologio biologico

L'esposizione alla luce regola l'orologio biologico che controlla i ritmi sonno-veglia del corpo. Il livello dell'ormone chiamato melatonina aumenta alla sera, preparando il corpo al sonno. La luce mattutina stimola la secrezione del cortisolo, l'ormone che rende svegli e vigili. In una situazione ideale, i ritmi sonno-veglia sono sincronizzati con quelli della nostra vita. Questo spesso non avviene nella vita moderna, poiché spesso ci dobbiamo svegliare quando è ancora buio.

Gli effetti della Wake-up Light

La Wake-up Light di Philips prepara gradualmente il vostro corpo al risveglio nella mezz'ora che precede l'orario di sveglia. Nelle prime ore del mattino gli occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siete svegli. In questo arco di tempo i livelli di luce relativamente bassi dell'alba simulata aumentano i livelli di cortisolo poco dopo la sveglia. Le persone che usano la Wake-up Light si svegliano più facilmente, hanno un umore migliore al mattino e si sentono più energiche. Iniziare la giornata con la Wake-Up Light può avere un effetto positivo sulla produttività e sulla concentrazione.
Poiché la sensibilità all'esposizione luminosa varia a seconda della persona, è possibile regolare l'intensità della luce della Wake-up Light ad un livello che corrisponde alla propria sensibilità per iniziare al meglio la giornata.
Per ulteriori informazioni sulla Wake-up Light, visitare il sito Web www.philips.com.

Descrizione generale (fig. 1)

A Base
B Fori di ventilazione
C Alloggiamento della lampada
D Pannello di controllo superiore
1 Pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL
2 ☀☀ Pulsante (luce accesa/spenta)
3 ⏻ Pulsante (luce e suono accesi/spenti)
4 🔇 Pulsante (suono spento)
E Lampadina da 100 W
F Sportello per sostituzione lampadina
G Pannello di controllo inferiore
1 Manopola di regolazione della luce ☀ (da ruotare per impostare l'intensità della luce)
2 Pulsante ALARM
3 Pulsante RADIO
4 Pulsante QUICK CHECK
5 Manopola di regolazione del volume 🔈 (da ruotare per impostare il volume)
H Sezione display
1 ▲ Pulsante
2 Indicazione dell'ora
3 ⏱ Pulsante (per impostare l'ora)
4 ⏰ Pulsante (per impostare la sveglia)
5 Simbolo segnale acustico leggero

6 Simbolo suono foresta
7 Simbolo della radio
8 ▼ Pulsante
9 Indicazione della frequenza radio
10 Indicazione livello luminoso (visibile durante la regolazione)
11 Indicazione sveglia
12 Indicazione livello sonoro (visibile durante la regolazione)
I Pulsante di reset

Importante

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.
- Questo apparecchio dispone di un doppio isolamento, in conformità con la Classe II (fig. 2).

Pericolo

- Acqua ed elettricità costituiscono una combinazione pericolosa. Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad es. in bagno, in prossimità di docce o piscine).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 3).

Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, verificate che la tensione riportata sulla spina corrisponda alla tensione disponibile.
- L'apparecchio è adatto per un'alimentazione pari a 230 V e una frequenza di 50 Hz.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Rimuovete periodicamente la polvere dall'interno dell'apparecchio utilizzando un panno asciutto: la polvere accumulata in prossimità di una lampada potente può rappresentare un pericolo di incendio. Vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione".
- Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo in interni (fig. 4).

Attenzione

- Non fate cadere l'apparecchio e non esponetelo a forti urti.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e non scivolosa.
- Assicurarsi che attorno ad esso vi siano almeno 15 cm di spazio libero e 40 cm sopra di esso per evitare il surriscaldamento. (fig. 5)
- Non usate l'apparecchio a una temperatura ambiente inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
- Verificate che tutti i fori di ventilazione nella parte inferiore e superiore dell'apparecchio restino aperti durante l'uso.
- Lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti prima di pulirlo o riporlo.
- Non utilizzate in nessun caso l'apparecchio se l'alloggiamento della lampadina è danneggiato, rotto o assente.
- Se avete sofferto o soffrite di depressione grave, consultate un medico prima di utilizzare la Wake-up Light di Philips.
- Non utilizzate questo apparecchio come metodo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è facilitare il risveglio e non riduce la necessità di sonno.
- Sostituite sempre la lampadina con una lampadina Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Non utilizzate una lampadina a risparmio energetico o una lampadina a risparmio energetico elettronica.

- L'apparecchio non dispone di interruttore on/off. Per scollegare l'alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente a muro.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per l'uso domestico e in luoghi analoghi quali gli hotel.

Indicazioni generali

- L'apparecchio è dotato di un sistema automatico di protezione contro il surriscaldamento. Se non è sufficientemente raffreddato (ad esempio, a causa dell'ostruzione dei fori di ventilazione), l'apparecchio si spegne automaticamente. Risolvere la causa del surriscaldamento e lasciare raffreddare l'apparecchio per circa 20 minuti, quindi riaccenderlo collegando nuovamente alla presa di corrente.
- L'apparecchio vi consente di scegliere il livello di intensità luminosa desiderato per il risveglio (vedere la sezione "Impostazione del livello d'intensità luminosa" nel capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
- Se vi svegliate troppo presto o con il mal di testa, riducete il livello luminoso.
- Se dormite con un'altra persona, quest'ultima può essere svegliata dalla luce dell'apparecchio, anche se si trova a una certa distanza. Questo fenomeno è causato dalle differenze di sensibilità alla luce tra le varie persone.
- Se lamentate nuovamente difficoltà di risveglio, la causa può essere una riduzione dell'intensità luminosa della lampadina che si verifica dopo un certo periodo. In tal caso è possibile aumentare il livello di luce o sostituire la lampadina.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in un'area industriale e/o vicino a una centrale elettrica, in determinate circostanze la lampadina può spegnersi dopo essersi accesa. Questo non ha alcun effetto negativo o dannoso sul funzionamento dell'apparecchio all'utilizzo successivo.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Predisposizione dell'apparecchio

Avvitate la lampadina nell'apparecchio prima di utilizzarlo per la prima volta.

Installazione

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, aprite lo sportello posteriore (vedere il capitolo "Sostituzione") e avvitate la lampada nel supporto.

Nota La lampadina si trova in una scatola di cartone all'interno dell'apparecchio.

2. Posizionate l'apparecchio a una distanza di 40-50 cm dalla testa, ad esempio sul comodino (fig. 6).

3. Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
   - L'ora sul display inizia a lampeggiare e appaiono delle frecce sopra e sotto l'ora per indicare che è necessario impostare l'orario della sveglia (fig. 7).

Nota Se il display non si illumina dopo aver collegato l'apparecchio all'alimentazione, premete il pulsante di reset sul lato inferiore dell'apparecchio.

Impostazione dell'orario della sveglia

1. Utilizzare i pulsanti ▼ e ▲ per impostare l'ora.

2. Tenete premuto il pulsante per fare avanzare o indietreggiare più rapidamente l'ora.

Nota Dopo aver impostato l'ora per la prima volta, dovete premere il pulsante di impostazione dell'ora prima di poterla regolare nuovamente. L'ora sul display inizia a lampeggiare e appaiono delle frecce sopra e sotto l'ora per indicare che è possibile impostarla.

3 Una volta impostata l'ora corretta, premete il pulsante di impostazione dell'ora per confermarla (fig. 8).
- L'ora sul display smette di lampeggiare e le frecce scompaiono.

Nota Se non confermate l'ora, questa smette di lampeggiare e le frecce scompaiono dopo 10 secondi, indicando che l'ora è stata impostata.
L'apparecchio è pronto per l'uso.

Modalità d'uso dell'apparecchio

Impostazione della sveglia

Quando impostate la sveglia, scegliete il livello d'intensità luminosa, nonché il tipo e il livello del suono. La sveglia è impostata quando l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM s'illumina. L'intensità luminosa aumenta lentamente fino al livello desiderato per 30 minuti prima dell'ora impostata per la sveglia. Il suono aumenta lentamente in 90 secondi fino al livello desiderato dopo l'ora impostata per la sveglia.

Impostazione dell'orario della sveglia

1 Premete il pulsante della sveglia ( ) per impostarla. (fig. 9)
- L'orario della sveglia inizia a lampeggiare e appaiono due frecce sopra e sotto l'ora (fig. 10).

2 Utilizzate i pulsanti ▲ e ▼ per impostare l'orario della sveglia, ossia l'ora in cui desiderate essere svegliati. (fig. 11)

3 Tenete premuto il pulsante per fare avanzare o indietreggiare più rapidamente l'ora.

4 Premete nuovamente il pulsante della sveglia ( ) per confermare l'orario. (fig. 9)
- Le frecce spariscono e l'ora smette di lampeggiare.

Nota Se non confermate l'orario della sveglia, questa smette di lampeggiare e le frecce scompaiono dopo 10 secondi, indicando che la sveglia è stata impostata.

Impostazione del suono e del livello sonoro

1 Premete il pulsante ALARM (fig. 12).
- L'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si accende (fig. 13).
- Il primo simbolo sonoro (radio) lampeggia per 3 secondi ed è possibile udire il segnale.

2 Premete nuovamente il pulsante ALARM per selezionare un altro suono di risveglio. Una volta trovato il suono desiderato, non premete nuovamente il pulsante ALARM (fig. 12).
- Dopo 3 secondi il simbolo del suono selezionato smette di lampeggiare, confermando la selezione.
- La sveglia è stata impostata e continuerà a funzionare finché non si disattiva la funzione. In questo caso il simbolo del suono scompare dal display e l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si spegne. Vedere anche la sezione "Accensione o spegnimento della sveglia".

3 Ruotate la rotella di controllo del volume per impostare il livello sonoro. (fig. 14)
- Sul display appare . (fig. 15)

4 Se non desiderate alcun suono per la sveglia, selezionate il livello 0.

Impostazione del livello d'intensità luminosa

1 Utilizzate la rotella di regolazione della luce ☀ per impostare il livello d'intensità luminosa. (fig. 16)

- Sul display appare ☀.

Consiglio Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, l'intensità luminosa deve essere impostata su 20. Quando vi svegliate, controllate il livello di intensità luminosa raggiunto dall'apparecchio ruotando leggermente la manopola di regolazione della luce ☀. Questo fa sì che il livello corrente di intensità luminosa della sveglia sia visualizzato sul display. Impostate il livello di intensità della sveglia a questo livello per il giorno successivo.

2 Se non desiderate che la luce si accenda all'ora della sveglia, impostate un livello d'intensità luminosa 0.

Controllo rapido della sveglia

1 Premete il pulsante QUICK CHECK per avviare una prova accelerata della sveglia (fig. 17).
- L'anello luminoso attorno al pulsante QUICK CHECK si accende (fig. 18).
- Durante i primi 50 secondi della prova, l'intensità luminosa aumenterà rapidamente fino al livello selezionato. Durante gli ultimi 40 secondi, il suono selezionato aumenterà gradualmente fino al livello desiderato.

2 Premete nuovamente il pulsante QUICK CHECK per interrompere la prova (fig. 17).
- L'anello luminoso attorno al pulsante QUICK CHECK si spegne.

Nota L'apparecchio continuerà a eseguire la prova accelerata della sveglia finché non premete nuovamente il pulsante QUICK CHECK.

Accensione e spegnimento della sveglia

L'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si accende quando la sveglia è impostata. All'ora impostata viene riprodotto il suono della sveglia e la luce ha raggiunto il livello d'intensità luminosa selezionato.

1 Premete il pulsante ⏻ per spegnere la luce e il suono della sveglia. (fig. 19)
- La luce attorno al pulsante ALARM resta accesa. La funzione di sveglia è ancora attiva e partirà il giorno successivo all'ora impostata con lo stesso suono e intensità luminosa (fig. 13).

2 Premete il pulsante 🔇 per disattivare il suono quando si attiva la sveglia. (fig. 20)

3 Premete il pulsante ☀☀ per disattivare la luce quando si attiva la sveglia. (fig. 21)

4 Per disattivare completamente la funzione di sveglia, premete una o più volte il pulsante ALARM finché il simbolo del suono non scompare dal display e l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM si spegne.

Funzione snooze

1 Premete il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per disattivare il suono per 9 minuti dopo l'attivazione della sveglia (fig. 22).

La luce resta accesa al livello d'intensità selezionato. Dopo 9 minuti il suono della sveglia viene riprodotto automaticamente.

2 Premete più a lungo il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per ridurre l'intensità luminosa.

Nota L'intensità luminosa può essere ridotta solo una volta. Dopo aver rilasciato il pulsante, questo funziona nuovamente come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Nota La funzione snooze può essere utilizzata solo entro 15 minuti dall'attivazione della sveglia. Dopo 15 minuti, il pulsante non funziona più come SNOOZE, ma come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Regolazione dell'intensità luminosa durante la fase di risveglio

1 Ruotate la rotella di regolazione della luce ☼ per selezionare un'intensità luminosa maggiore o minore. (fig. 16)

La luce si accende all'intensità selezionata per la parte restante della fase di risveglio.

Regolazione della luminosità del display

1 Premete il pulsante SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL per regolare la luminosità del display (fig. 22).

Premete nuovamente il pulsante per impostare un altro livello di luminosità. Sono disponibili tre livelli.

Nota Questo pulsante non può essere utilizzato per regolare la luminosità del display quando la sveglia si attiva e durante la funzione snooze.

⏻ Pulsante

1 Quando la sveglia si attiva all'orario impostato, premete il pulsante ⏻ per spegnere la luce e il suono di sveglia.

Nota La funzione di sveglia resta attiva e l'anello luminoso attorno al pulsante ALARM resta acceso.

2 Quando avete acceso la luce di lettura e/o la radio, premete il pulsante ⏻ per spegnerla.

Quando premete nuovamente il pulsante ⏻, si accende solo la luce.

Nota Quando la funzione sveglia è attiva, la pressione del pulsante ⏻ non ha effetto sulle impostazioni della sveglia.

Luce di lettura

1 Per accendere o spegnere la luce, premete il pulsante ☼. (fig. 21)

2 Ruotate verso l'alto o verso il basso la rotella di regolazione della luce ☼ per aumentare o ridurre il livello d'intensità luminosa. (fig. 16)

◗ L'indicatore sul display ☼ mostra il livello dell'intensità luminosa (da 00 a 20). (fig. 23)

Consiglio Per la lettura è consigliabile impostare l'intensità luminosa a 20 (livello massimo). Se questo livello non è sufficiente, accendete un'altra lampada.

Nota L'intensità luminosa che avete selezionato viene automaticamente impostata come livello predefinito anche per la sveglia.

Se necessario, non dimenticatevi di impostare nuovamente il livello d'intensità luminosa al livello di sveglia.

Radio

1 Premete il pulsante RADIO per accendere la radio (fig. 24).

◗ L'anello luminoso attorno al pulsante si accende (fig. 25).

2 Utilizzate i pulsanti ▲ e ▼ per selezionare la frequenza della vostra stazione preferita. (fig. 26)

È possibile scegliere tra stazioni FM.

Nota Per eseguire la scansione automatica delle frequenze radio, tenete premuto ▲ o il pulsante ▼ per circa 2 secondi.

3 Premete il pulsante RADIO per spegnere la radio (fig. 24).

Black out

Per verificare che la sveglia si attivi all'ora impostata dopo un breve black out, l'apparecchio dispone di un sistema di riserva, rappresentato da una batteria autoricaricabile che non deve essere sostituita. Il sistema tiene in memoria l'ora per alcuni minuti.

- Dopo l'interruzione di corrente, il display mostra un'ora errata e la sveglia è impostata sulle 00.00. Impostate l'ora giusta (vedere il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio") e l'orario della sveglia (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio") (fig. 7).

Reset

1 Se l'apparecchio non risponde correttamente, rimuovete la spina dalla presa a muro e reinseritela. Se ciò non risolve il problema, premete il pulsante di reset per ripristinare le impostazioni predefinite (fig. 27).

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia, scollegate sempre la spina dalla presa di corrente e lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti.

Non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire l'apparecchio.

Rimuovete periodicamente la polvere dall'interno dell'apparecchio utilizzando un panno asciutto; la polvere accumulata in prossimità di una lampada potente può rappresentare un pericolo di incendio.

1 Usate un panno umido per pulire la parte esterna dell'apparecchio.

2 Pulite la superficie interna dell'apparecchio con un panno asciutto.

- Aprite lo sportello per la sostituzione della lampadina premendo con forza verso l'interno (1) e quindi verso l'esterno (2) il rilevo alla base (fig. 28).
- Inclinate il più possibile verso l'esterno lo sportello per sostituzione lampadina (fig. 29).
- Evitate il contatto diretto dell'apparecchio con l'acqua (fig. 3).

Sostituzione

L'apparecchio non contiene parti sostituibili dall'utente, ad eccezione della lampadina.
La lampadina deve essere sostituita quando si brucia o quando la sua intensità diminuisce (vedere anche il capitolo "Importante"). Utilizzate lampadine Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 poiché sono le uniche a fornire la giusta intensità luminosa.

Sostituzione della lampadina

1 Staccate la spina dalla presa di corrente.

2 Lasciate raffreddare l'apparecchio per circa 15 minuti.

3 Per aprire lo sportello per la sostituzione della lampadina, premete la linguetta sulla base verso l'interno (1) quindi fate scorrere lo sportello verso l'alto con decisione (2) (fig. 28).

4 Inclinate il più possibile verso l'esterno lo sportello per sostituzione lampadina (fig. 29).

5 Svitate la vecchia lampadina (1) e rimuovetela dal portalampadina (2) (fig. 30).

6 Avvitate una nuova lampadina al supporto.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 31).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Limitazioni della garanzia

La lampadina è esclusa dalla garanzia internazionale.

Specifiche

Tensione nominale	230 V	
Frequenza nominale	50 Hz	
Alimentazione nominale	100 W	
Classe di isolamento	II	
Ingresso di acqua	IPX0	
Condizioni operative	Temperatura	da + 10°C a + 35°C
	Umidità relativa	da 30% a 90%
Condizioni di conservazione	Temperatura	da - 20°C a + 50°C
	Umidità relativa	da 30% a 90% (senza condensa)

Gli schemi elettrici, l'elenco dei componenti e altre descrizioni tecniche sono disponibili su richiesta. Evitate l'insorgere di interferenze elettromagnetiche o altri tipi di interferenza tra questo apparecchio e altri dispositivi.

Risoluzione dei guasti

In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all'uso dell'apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.

Problema	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	Potreste non avere inserito correttamente la spina nella presa a muro. Inseritela correttamente.
	È possibile che vi sia un problema di corrente. Verificate l'erogazione di corrente collegando un altro apparecchio elettrico.
	È possibile che il cavo di alimentazione sia danneggiato. Nel caso il cavo fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso un Centro autorizzato Philips o da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni a rischio.
	L'apparecchio potrebbe essersi surriscaldato e quindi spento automaticamente grazie alla funzione di protezione contro il surriscaldamento. Eliminate la causa del surriscaldamento (ad esempio, un asciugamano che blocca una o più ventole) e scollegate l'apparecchio dalla presa. Attendete circa 20 minuti e reinserite la spina nella presa a muro.

Problema	Soluzione
Durante l'uso, l'apparecchio si surriscalda.	È normale, poiché l'apparecchio è riscaldato dalla luce della lampadina.
L'apparecchio non risponde all'impostazione delle diverse funzioni.	Premete il pulsante di reset alla base dell'apparecchio o estraete la spina dalla presa a muro e reinseritela per ripristinare le impostazioni predefinite dell'apparecchio.
La lampada non si accende quando si attiva la sveglia.	Il livello di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Ruotate la manopola dell'intensità luminosa ☀ impostandola su un livello più alto.
	Potreste avere disattivato la funzione di sveglia premendo il pulsante ALARM.
	La lampadina potrebbe essere difettosa. Sostituite la lampadina (vedere il capitolo "Sostituzione").
La lampada non funziona.	La lampadina potrebbe non essere stata avvitata la prima volta. Avvitarla (vedere il capitolo "Sostituzione").
	Il livello di intensità luminosa potrebbe essere troppo basso. Ruotate la manopola dell'intensità luminosa ☀ impostandola su un livello più alto.
	La lampadina potrebbe essere difettosa. Sostituite la lampadina (vedere il capitolo "Sostituzione").
Non è possibile accendere la lampada immediatamente dopo averla spenta.	È necessario attendere per 3 secondi che l'intensità luminosa della lampadina si riduca. Durante questo periodo il pulsante ⏻ non funziona.
Quando scatta l'allarme non si avverte alcun segnale sonoro.	Potreste avere impostato un livello sonoro troppo basso. Ruotate la manopola di regolazione del volume 🔈 su un livello più alto.
	Potreste avere disattivato la funzione di sveglia premendo il pulsante ALARM.
	Se avete selezionato la radio come suono della sveglia, la radio potrebbe essere difettosa. Premete il pulsante della radio dopo avere spento la sveglia per controllare che funzioni. In caso negativo, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese.
La radio non funziona.	L'antenna esterna potrebbe non essere stata posizionata correttamente. Cambiare la posizione dell'antenna.
La radio produce suoni distorti.	Il segnale di trasmissione potrebbe essere debole. Cercate un segnale più potente (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
La sveglia si è attivata ieri, ma non oggi. Perché?	Potreste avere disattivato la funzione sveglia premendo il pulsante ALARM. Impostate nuovamente la sveglia e, il giorno successivo, disattivate la luce e il suono della sveglia premendo il pulsante ⏻ (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").

Problema	Soluzione
	Potreste avere impostato il suono e/o la luce a un livello troppo basso. Impostateli a un livello più alto.
	Potrebbe essersi verificato un black out che è durato più a lungo della capacità del sistema di riserva. Dopo il black out, il display mostra un'ora errata e la sveglia è impostata sulle 00.00. Impostate l'ora giusta (vedere il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio") e l'orario della sveglia (vedere il capitolo "Modalità d'uso dell'apparecchio").
La luce mi sveglia troppo presto/tardi.	Il livello di intensità luminosa potrebbe non essere adatto a voi. Impostate un livello più basso se vi svegliate troppo presto o un livello più alto se vi svegliate troppo tardi. Se il livello di intensità luminosa pari a 20 non è sufficiente, spostate l'apparecchio in modo che sia più vicino al letto.
	Potreste svegliarvi troppo tardi perché l'apparecchio è posizionato a un livello inferiore rispetto alla testa. Verificate che l'apparecchio sia posizionato a un'altezza tale che la luce non sia ostruita dal letto, dal piumone o dal cuscino. Assicuratevi, inoltre, che l'apparecchio non sia troppo distante.
Il pulsante SNOOZE non funziona.	La funzione snooze può essere utilizzata solo entro 15 minuti dall'attivazione della sveglia. Dopo 15 minuti, il pulsante non funziona più come SNOOZE, ma come pulsante SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.
Met de Philips Wake-up Light wordt u aangenamer wakker. De lichtintensiteit van de lamp neemt in de 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk toe tot het ingestelde niveau. Het licht verhoogt de productie van energiehormonen en bereidt uw lichaam voor om op een heel natuurlijke m+anier wakker te worden. U voelt zich ook energieker. Om nog aangenamer wakker te worden, kunt u natuurlijke wekgeluiden of de FM-radio als wekgeluid instellen. Het apparaat kan tevens worden gebruikt als leeslamp.

Licht en de biologische klok

Blootstelling aan licht reguleert de biologische klok die van invloed is op het slaap-waakritme van het lichaam. Het niveau van het hormoon melatonine neemt 's avonds toe, waardoor het lichaam wordt voorbereid op het slapengaan. Het ochtendlicht stimuleert de productie van het hormoon cortisol, waardoor we wakker worden en alert zijn. Onder optimale omstandigheden is ons slaap-waakritme gelijk aan het ritme van ons dagelijks leven. Tegenwoordig is dat vaak niet het geval, omdat we vaak moeten opstaan als het buiten nog donker is.

De effecten van de Wake-up Light

Tijdens het laatste halfuur slaap bereidt de Philips Wake-up Light uw lichaam langzaam voor op het ontwaken. In de vroege ochtenduren zijn onze ogen gevoeliger voor licht dan wanneer we wakker zijn. Tijdens die periode zorgen de relatief lage lichtniveaus van een gesimuleerde natuurlijke zonsopgang ervoor dat het cortisolniveau kort na het ontwaken toeneemt. Mensen die de Wake-up Light gebruiken worden makkelijker wakker, hebben 's ochtends een beter humeur en voelen zich energieker. Als u de dag begint met de Wake-Up Light kan dit een positief effect hebben op uw productiviteit en concentratie. Niet ieder mens is even gevoelig voor licht. Daarom kunt u de lichtintensiteit van uw Wake-up Light instellen op een niveau dat past bij uw lichtgevoeligheid voor een optimaal begin van de dag.
Ga voor meer informatie over de Wake-up Light naar www.philips.nl.

Algemene beschrijving (fig. 1)

A Voet
B Ventilatieopeningen
C Lampbehuizing
D Bedieningspaneel bovenkant
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (sluimerknop/knop voor helderheid van het display)
2 ☀☀ knop (licht aan/uit)
3 ⏻ knop (licht en geluid aan/uit)
4 🔇 knop (geluid uit)
E 100W-lamp
F Klep voor het vervangen van de lamp
G Bedieningspaneel voet
1 Lichtaanpassingswieltje ☀ (draaien om de lichtintensiteit in te stellen)
2 ALARM-knop (wekker)
3 RADIO-knop
4 QUICK CHECK-knop (snel controleren)
5 Volumewieltje 🔈 (draaien om het volume in te stellen)
H Displaygedeelte
1 ▲ knop
2 Tijdaanduiding
3 SET ⏱ knop (om tijd in te stellen)

4 ⏱ knop (om wektijd in te stellen)
5 Symbool voor zacht piepje
6 Symbool voor natuurgetrouwe bosgeluiden
7 Radiosymbool
8 ▼ knop
9 Aanduiding radiofrequentie
10 Aanduiding lichtniveau (zichtbaar wanneer lichtniveau wordt aangepast)
11 Aanduiding wektijd
12 Aanduiding geluidsniveau (zichtbaar wanneer geluidsniveau wordt aangepast)
I Resetknop

Belangrijk

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
- Dit apparaat is dubbel geïsoleerd volgens Klasse II (fig. 2).

Gevaar

- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Het apparaat is geschikt voor een voltage van 230V en een frequentie van 50Hz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Verwijder regelmatig stof van de binnenkant van het apparaat met een droge doek, omdat stof dat zich dichtbij een krachtige lamp heeft verzameld, mogelijk brandgevaar kan opleveren. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis (fig. 4).

Let op

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en slipvrije ondergrond.
- Zorg ervoor dat er minstens 15 cm vrije ruimte rondom het apparaat en 40 cm vrije ruimte boven het apparaat is om oververhitting te voorkomen. (fig. 5)
- Gebruik het apparaat niet bij kamertemperaturen lager dan 10°C of hoger dan 35°C.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de voet en boven op het apparaat tijdens gebruik open blijven.
- Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Gebruik het apparaat nooit als de lampbehuizing beschadigd of kapot is of als deze ontbreekt.
- Als u aan een ernstige depressie lijdt of hebt geleden, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet om uw slaaptijd te verkorten. Het doel van dit apparaat is om u makkelijker wakker te laten worden; het heeft geen invloed op uw slaapbehoefte.
- Vervang de lamp altijd door een Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55-lamp. Gebruik geen energiezuinige lamp of een elektronische energiezuinige lamp.

- Het apparaat heeft geen aan/uitschakelaar. Als u het apparaat wilt loskoppelen van het elektriciteitsnet, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik alsmede vergelijkbaar gebruik zoals bijvoorbeeld in hotels.

Algemeen

- Het apparaat is voorzien van een automatische beveiliging tegen oververhitting. Als het apparaat onvoldoende wordt gekoeld (bijv. omdat de ventilatieopeningen zijn afgedekt), schakelt het apparaat automatisch uit. Neem de oorzaak van de oververhitting weg, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ongeveer 20 minuten afkoelen. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.
- Met dit apparaat kunt u het lichtintensiteitsniveau kiezen waarmee u wakker wilt worden (zie 'Het lichtintensiteitsniveau instellen' in hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
- Als u vaak te vroeg of met hoofdpijn wakker wordt, verlaag dan het lichtniveau.
- Als u de slaapkamer deelt met iemand anders, kan deze persoon onbedoeld wakker worden door het licht van het apparaat, zelfs als deze persoon zich verder van het apparaat bevindt. Dit is het gevolg van verschillen in lichtgevoeligheid tussen mensen onderling.
- Als u weer moeite begint te krijgen met wakker worden, kan dit mogelijk het gevolg zijn van een afname van de lichtsterkte van de lamp. Dit gebeurt na verloop van tijd. In zo'n geval kunt u het lichtniveau verhogen of de lamp vervangen.
- Als het apparaat wordt gebruikt op een industrieterrein en/of in de buurt van een elektrische centrale, kan het onder bepaalde omstandigheden mogelijk zijn dat de lamp wordt uitgeschakeld nadat deze is ingeschakeld. Dit heeft geen nadelig effect op de veilige werking van het apparaat de eerstvolgende keer dat het wordt gebruikt.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Klaarmaken voor gebruik

Draai de lamp in het apparaat voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Installatie

1 Open voor het eerste gebruik de klep aan de achterzijde van het apparaat (zie hoofdstuk 'Vervangen') en schroef de lamp in de lamphouder.

Opmerking: U vindt de lamp in een kartonnen doos in het apparaat.

2 Plaats het apparaat op 40-50 cm afstand van uw hoofd, bijvoorbeeld op een nachtkastje (fig. 6).

3 Steek de stekker in het stopcontact.

◗ De tijd op het display begint te knipperen en er verschijnen pijlen boven en onder de tijd om aan te geven dat de tijd dient te worden ingesteld (fig. 7).

Opmerking: Als het display niet oplicht nadat u de stekker van het apparaat in het stopcontact hebt gestoken, druk dan op de resetknop aan de onderkant van het apparaat.

De kloktijd instellen

1 Gebruik de knoppen ▼ en ▲ om de tijd in te stellen.

2 Houd de knop wat langer ingedrukt om de tijd sneller vooruit of achteruit te laten lopen.

Opmerking: Nadat u de tijd voor de eerste keer hebt ingesteld, dient u nogmaals op de knop voor tijdsinstelling te drukken voordat u de tijd opnieuw kunt wijzigen. De tijd op het display begint te knipperen en er verschijnen pijlen boven en onder de tijd om aan te geven dat de tijd kan worden ingesteld.

3 Wanneer u de juiste tijd hebt ingesteld, drukt u op de knop voor tijdsinstelling om de tijd te bevestigen (fig. 8).
- De tijd op het display stopt met knipperen en de pijlen verdwijnen.

Opmerking: Als u de tijd niet bevestigt, stopt het knipperen en verdwijnen de pijlen na 10 seconden. Dit geeft aan dat de tijd is ingesteld.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Het apparaat gebruiken

De wekfunctie instellen

Wanneer u de wekker instelt, kiest u het lichtintensiteitsniveau, het type geluid en het geluidsniveau. De wekker is ingesteld wanneer de lichtring rond de ALARM-knop brandt. De lichtintensiteit neemt langzaam toe tot het gewenste niveau tijdens de laatste 30 minuten voor de wektijd. Het geluid neemt na de wektijd gedurende 90 seconden langzaam toe tot aan het gekozen niveau.

De wektijd instellen

1 Druk op de wektijdknop (⏰) om de wekker in te stellen. (fig. 9)
- De wektijd begint te knipperen en er verschijnen twee pijlen boven en onder de wektijd (fig. 10).

2 Gebruik de knoppen ▲ en ▼ om de wektijd in te stellen, d.w.z. het tijdstip waarop u wenst te worden gewekt. (fig. 11)

3 Houd de knop wat langer ingedrukt om de tijd sneller vooruit of achteruit te laten lopen.

4 Druk nogmaals op de wektijdknop (⏰) om de wektijd te bevestigen. (fig. 9)
- De pijlen verdwijnen en de wektijd stopt met knipperen.

Opmerking: Als u de wektijd niet bevestigt, stopt het knipperen na 10 seconden. Dit betekent dat de wektijd is ingesteld.

Het geluid en het geluidsniveau instellen

1 Druk op de ALARM-knop (fig. 12).
- De lichtring rond de ALARM-knop gaat aan (fig. 13).
- Het eerste geluidssymbool (radio) knippert 3 seconden en het geluid is hoorbaar.

2 Druk nogmaals op de ALARM-knop wanneer u een ander wekgeluid wilt selecteren. Druk niet opnieuw op de ALARM-knop wanneer u een geluid hebt gevonden dat u wilt gebruiken (fig. 12).
- Na 3 seconden stopt het symbool van het geselecteerde geluid met knipperen om aan te geven dat het geluid is geselecteerd.
- De wekker is ingesteld en blijft werken totdat u de wekfunctie uitschakelt. Wanneer u dit doet, verdwijnt het geluidssymbool van het display en gaat de lichtring rond de ALARM-knop uit. Zie ook 'De wekker in- of uitschakelen'.

3 Draai aan het volumewieltje 🔈 om het geluidsniveau in te stellen. (fig. 14)
- 🔈 verschijnt op het display. (fig. 15)

4 Als u niet wilt worden gewekt met geluid, selecteer dan niveau 0.

Het lichtintensiteitsniveau instellen

1 Gebruik het lichtaanpassingswieltje ☼ om het lichtintensiteitsniveau in te stellen. (fig. 16)
- ☼ verschijnt op het display.

Tip Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, stel dan de lichtintensiteit in op niveau 20. Controleer op het moment dat u wakker wordt welk lichtintensiteitsniveau het apparaat heeft bereikt door een beetje aan het lichtaanpassingswieltje ☼ te draaien. Als u dit doet, verschijnt het huidige lichtintensiteitsniveau op het display. Stel voor de volgende dag de lichtintensiteit voor de wekfunctie in op dit niveau.

2 Als u niet wilt dat het licht wordt ingeschakeld op het wektijdstip, selecteer dan lichtintensiteitsniveau 0.

Snelle wekkercontrole

1 Druk op de QUICK CHECK-knop om een versnelde wekkertest uit te voeren (fig. 17).
- De lichtring rond de QUICK CHECK-knop gaat aan (fig. 18).
- Tijdens de eerste 50 seconden van de test ziet u de lichtintensiteit snel toenemen naar het ingestelde niveau. Tijdens de laatste 40 seconden hoort u het geselecteerde geluid langzaam toenemen tot het geselecteerde niveau.

2 Druk nogmaals op de QUICK CHECK-knop om de test te beëindigen (fig. 17).
- De lichtring rond de QUICK CHECK-knop gaat uit.

Opmerking: Het apparaat gaat door met de versnelde wekkertest totdat u opnieuw op de QUICK CHECK-knop drukt.

De wekfunctie in- of uitschakelen

De lichtring rond de ALARM-knop brandt wanneer de wekker is ingeschakeld. Op het ingestelde tijdstip wordt het wekgeluid afgespeeld en heeft de lamp het geselecteerde lichtintensiteitsniveau bereikt.

1 Druk op de knop ⏻ om het licht en het wekgeluid uit te schakelen. (fig. 19)
- De lichtring rond de ALARM-knop blijft branden. De wekfunctie is nog steeds actief en de wekker gaat de volgende dag af op het ingestelde tijdstip en met het ingestelde geluid en de ingestelde lichtintensiteit (fig. 13).

2 Druk op de knop 🔇 als u het geluid wilt uitschakelen wanneer de wekker afgaat. (fig. 20)

3 Druk op de knop ☼✕ als u de lamp wilt uitschakelen wanneer de wekker afgaat. (fig. 21)

4 Als u de wekfunctie wilt uitschakelen, drukt u een of meerdere keren op de ALARM-knop totdat u geen geluidssymbool meer op het display ziet en de lichtring rond de ALARM-knop niet meer brandt.

Sluimeren

1 Druk op de SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knop om het geluid 9 minuten uit te schakelen nadat de wekker is afgegaan (fig. 22).

De lamp blijft branden op het geselecteerde intensiteitsniveau. Na 9 minuten wordt het wekgeluid automatisch opnieuw afgespeeld.

2 Druk wat langer op de SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knop om het licht te dimmen.

Opmerking: U kunt dit slechts één keer doen. Nadat u de knop loslaat, werkt de knop weer als knop voor de instelling van de helderheid van het display.

Opmerking: U kunt de sluimerfunctie alleen gebruiken binnen 15 minuten nadat de wekker afgaat. Na die 15 minuten werkt de knop niet meer als sluimerknop, maar alleen nog als knop voor de instelling van de helderheid van het display.

De lichtintensiteit aanpassen tijdens de wekfase

1 Draai aan het lichtaanpassingswieltje ☼ om een hogere of lagere lichtintensiteit te selecteren. (fig. 16)

De lamp brandt op het geselecteerde intensiteitsniveau tijdens de rest van de wekfase.

De helderheid van het display aanpassen

1 Druk op de SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knop om de helderheid van het display aan te passen (fig. 22).

Druk nogmaals op de knop om de helderheid op een ander niveau in te stellen. Er zijn drie niveaus.

Opmerking: Deze knop kan niet worden gebruikt om de helderheid van het display aan te passen wanneer de wekker afgaat of tijdens het sluimeren.

⏻ knop

1 Wanneer de wekker afgaat op het ingestelde wektijdstip, drukt u op de knop ⏻ om het geluid en het licht bij het afgaan van de wekker uit te schakelen.

Opmerking: De wekfunctie blijft actief en het licht rond de ALARM-knop blijft branden.

2 Als u de leeslamp en/of de radio hebt ingeschakeld, drukt u op de knop ⏻ om de leeslamp en/of de radio uit te schakelen.

Als u nogmaals op de knop ⏻ drukt, gaat alleen de lamp aan.

Opmerking: Als de wekfunctie actief is, heeft drukken op de knop ⏻ geen invloed op de wekinstellingen.

Leeslamp

1 Druk op de knop ☼☀ om de lamp in of uit te schakelen. (fig. 21)

2 Draai het lichtaanpassingswieltje ☼ naar boven of naar beneden om het lichtintensiteitsniveau te verhogen of te verlagen. (fig. 16)

- De aanduiding van het lichtniveau op het display ☼ geeft het lichtintensiteitsniveau weer (00 tot 20). (fig. 23)

Tip We raden u aan de lichtintensiteit in te stellen op 20 (hoogste niveau) als u wilt lezen. Doe een extra lamp aan als dit lichtniveau niet sterk genoeg is.

Opmerking: Het gekozen lichtintensiteitsniveau wordt ook automatisch ingesteld als het lichtintensiteitsniveau voor de wekker.

Vergeet indien nodig niet het lichtintensiteitsniveau opnieuw in te stellen op het wekniveau!

Radio

1 Druk op de RADIO-knop om de radio in te schakelen (fig. 24).

- De lichtring rond de knop gaat aan (fig. 25).

2 Gebruik de knoppen ▲ en ▼ om de frequentie van uw favoriete zender te selecteren. (fig. 26)

U kunt FM-zenders kiezen.

Opmerking: Om automatisch naar radiofrequenties te zoeken, houdt u de knop ▲ of ▼ ongeveer 2 seconden ingedrukt.

3 Druk op de RADIO-knop om de radio uit te schakelen (fig. 24).

Stroomstoring

Om er zeker van te zijn dat de wekker afgaat op het ingestelde tijdstip na een korte stroomstoring, is het apparaat voorzien van een reservesysteem. Dit systeem heeft een zelfopladende batterij die niet hoeft te worden vervangen. Het systeem onthoudt het tijdstip een paar minuten.

- Na een lange stroomstoring wordt er op het display een verkeerde kloktijd weergegeven en is de wektijd 00.00. Stel de juiste kloktijd in (zie hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik') en stel de juiste wektijd in (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken') (fig. 7).

Resetten

1 Als het apparaat niet goed werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Is het probleem hiermee niet verholpen, druk dan op de resetknop aan de onderkant van het apparaat om het display te resetten naar de standaardinstellingen (fig. 27).

Schoonmaken en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.

Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

Verwijder regelmatig stof van de binnenkant van het apparaat met een droge doek, omdat stof dat zich dichtbij een krachtige lamp heeft verzameld, mogelijk brandgevaar kan opleveren.

1 Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

2 Maak de binnenkant van het apparaat schoon met een droge doek.

- Open de klep voor het vervangen van de lamp door eerst de onderkant naar binnen te duwen (1) en vervolgens met enige kracht naar boven te duwen (2) (fig. 28).
- Beweeg de klep voor het vervangen van de lamp zo ver mogelijk naar buiten (fig. 29).
- Laat geen water in het apparaat lopen of op het apparaat terechtkomen (fig. 3).

Vervangen

Afgezien van de lamp, bevat dit apparaat geen repareerbare onderdelen.
De lamp dient te worden vervangen wanneer deze niet meer brandt of wanneer de lichtsterkte afneemt (zie ook hoofdstuk 'Belangrijk'). U dient de lamp te vervangen door een Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55-lamp. Alleen deze lamp biedt de juiste lichtintensiteit.

De lamp vervangen

1 Haal de stekker uit het stopcontact.

2 Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen.

3 Duw eerst de onderkant naar binnen (1) en schuif de klep voor het vervangen van de lamp vervolgens met enige kracht naar boven (2) om deze te openen (fig. 28).

4 Beweeg de klep voor het vervangen van de lamp zo ver mogelijk naar buiten (fig. 29).

5 Draai de oude lamp los (1) en verwijder deze uit de lamphouder (2) (fig. 30).

6 Draai een nieuwe lamp in de lamphouder.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 31).

Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (**www.philips.nl**), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Garantiebeperkingen

De lamp valt niet onder de internationale garantie:

Specificaties

Nominale spanning	230V	
Nominale frequentie	50Hz	
Nominaal ingangsvermogen	100W	
Isolatieklasse	II	
Binnendringen van water	IPX0	
Gebruiksomstandigheden	Temperatuur	van +10°C tot +35°C
	Relatieve vochtigheid	van 30% tot 90%
Opbergomstandigheden	Temperatuur	van -20°C tot +50°C
	Relatieve vochtigheid	van 30% tot 90% (geen condens)

Schakeldiagrammen, lijsten met onderdelen en andere technische omschrijvingen zijn op aanvraag beschikbaar.
U dient maatregelen te treffen om elektromagnetische storingen of andere storingen tussen dit apparaat en andere apparaten te voorkomen.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Misschien zit de stekker niet goed in het stopcontact. Steek de stekker goed in het stopcontact.
	Mogelijk is er een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is door een ander apparaat aan te sluiten.
	Misschien is het netsnoer beschadigd. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Probleem	Oplossing
	Misschien is het apparaat oververhit geraakt en heeft de oververhittingsbeveiliging het apparaat uitgeschakeld. Neem de oorzaak van de oververhitting weg (bijv. een handdoek die een of meer ventilatieopeningen blokkeert) en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht ongeveer 20 minuten en steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.
Het apparaat wordt tijdens gebruik warm.	Dit is normaal, want het apparaat wordt verwarmd door het licht van de lamp.
Het apparaat reageert niet wanneer ik verschillende functies probeer in te stellen.	Druk op de resetknop op de onderkant van het apparaat of haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Het apparaat wordt vervolgens gereset naar de standaardinstellingen.
De lamp gaat niet aan wanneer de wekfunctie in werking treedt.	U hebt het lichtintensiteitsniveau mogelijk te laag ingesteld. Draai het lichtaanpassingswieltje ☼ naar een hoger lichtintensiteitsniveau.
	Misschien hebt u de wekfunctie uitgeschakeld door op de ALARM-knop te drukken.
	De lamp is mogelijk defect. Vervang de lamp (zie hoofdstuk 'Vervangen').
De lamp werkt niet.	Mogelijk hebt u de lamp niet goed vastgedraaid voor het eerste gebruik. Draai de lamp vast (zie hoofdstuk 'Vervangen').
	U hebt het lichtintensiteitsniveau mogelijk te laag ingesteld. Draai het lichtaanpassingswieltje ☼ naar een hoger lichtintensiteitsniveau.
	De lamp is mogelijk defect. Vervang de lamp (zie hoofdstuk 'Vervangen').
Ik kan de lamp niet meteen inschakelen nadat ik deze heb uitgeschakeld.	U dient 3 seconden te wachten zodat de lamp kan dimmen. Tijdens deze 3 seconden werkt de knop ⏻ niet.
Ik hoor geen geluid wanneer de wekfunctie in werking treedt.	Misschien hebt u een te laag geluidsniveau ingesteld. Draai het volumewieltje 🔈 naar een hoger geluidsniveau.
	Misschien hebt u de wekfunctie uitgeschakeld door op de ALARM-knop te drukken.
	Als u de radio hebt geselecteerd als wekgeluid, is de radio mogelijk defect. Druk op de RADIO-knop nadat u het alarm hebt uitgeschakeld om te zien of de radio werkt. Als deze nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land.
De radio werkt niet.	Mogelijk is de externe antenne niet goed geplaatst. Wijzig de stand van de externe antenne.
Ik hoor kraakgeluiden op de radio.	Misschien is het uitzendsignaal zwak. Zoek het juiste signaal (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').

Probleem	Oplossing
De wekfunctie trad gisteren wel in werking, maar vandaag niet.	Misschien hebt u de wekfunctie uitgeschakeld door op de ALARM-knop te drukken. Stel de wekker in voor de volgende dag en schakel de volgende dag het wekgeluid en het weklicht uit door op de knop ⏻ te drukken (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
	Misschien hebt u een te laag geluids- en/of lichtniveau ingesteld. Stel een hoger geluids- en of lichtniveau in.
	Misschien is er een stroomstoring opgetreden die langer heeft geduurd dan het reservesysteem aan kan. Na een lange stroomstoring verschijnt er op het display een verkeerde kloktijd en is de wektijd 00.00. Stel de juiste kloktijd in (zie hoofdstuk 'Klaarmaken voor gebruik') en stel de juiste wektijd in (zie hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken').
Het licht wekt mij te vroeg/te laat.	Misschien is de door u ingestelde lichtintensiteit niet geschikt voor u. Probeer een lagere lichtintensiteit als u te vroeg wakker wordt of een hogere lichtintensiteit als u te laat wakker wordt. Als lichtintensiteit 20 niet hoog genoeg is, plaats het apparaat dan dichter bij het bed.
	Misschien bent u te laat wakker geworden omdat het apparaat lager staat dan uw hoofd. Zorg ervoor dat het apparaat zo hoog wordt geplaatst dat het licht niet wordt geblokkeerd door uw bed, dekbed of kussen. Zorg er ook voor dat het apparaat niet te ver weg staat.
De SNOOZE-knop werkt niet.	U kunt de sluimerfunctie alleen gebruiken binnen 15 minuten nadat de wekker afgaat. Na die 15 minuten, werkt de knop niet meer als sluimerknop, maar alleen nog als knop voor de instelling van de helderheid van het display.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Det er mer behagelig å våkne til Philips Wake-up Light. Lysintensiteten til lampen øker gradvis til det angitte nivået 30 minutter før angitt vekketid. Lyset gir økt produksjon av energihormoner og forbereder kroppen på å våkne på en naturlig måte. Det gjør at du føler deg mer energisk. Du kan bruke naturlige vekkelyder eller FM-radio, slik at det blir enda lettere å våkne. Apparatet kan også brukes som leselampe.

Lys og den biologiske klokken

Når du utsettes for lys, reguleres den biologiske klokken som kontrollerer kroppens døgnrytme. Melatoninnivået stiger om kvelden og forbereder kroppen på søvn. Lyset om morgenen stimulerer utsondring av hormonet kortisol som gjør oss våkne og oppmerksomme. Optimalt sett er døgnrytmen synkronisert med søvn-våken-rytmen, men dette er ikke alltid tilfelle i dagens moderne livsstil, siden vi ofte må våkne selv om det fortsatt er mørkt.

Effektene av Wake-up Light

Philips Wake-up Light forbereder kroppen din forsiktig på å våkne opp i løpet av den siste halvtimen med søvn. I de tidlige morgentimene er øynene våre mer følsomme for lys enn når vi er våkne. I løpet av den perioden vil det relativt lave lysnivået til en simulert naturlig soloppgang øke kortisolnivået rett etter at du våkner. De som bruker Wake-up Light, våkner lettere og føler seg mer energiske. Generelt er humøret, produktiviteten og konsentrasjonsevnen forbedret. Med Philips Wake-up Light kan du angi lysnivået som tilsvarer din lysfølsomhet for å få en optimal start på dagen. Du finner mer informasjon om Wake-up Light på www.philips.com.

Generell beskrivelse (fig. 1)

A Sokkel
B Kanaler
C Lampekabinett
D Øverste kontrollpanel
1 Knappen SNOOZE (slumre) / SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen)
2 ☀☀ -knapp (lys av/på)
3 ⏻ -knapp (lys og lyd av/på)
4 🔇 -knapp (lyd av)
E 100 W lampe
F Utskiftingsluke for lampe
G Nederste kontrollpanel
1 Lysjusteringshjul ☀ (vri for å angi lysintensitet)
2 ALARM-knapp
3 RADIO-knapp
4 QUICK CHECK-knapp (rask kontroll)
5 Volumkontrollhjul 🔈 (vri for å angi volum)
H Displayet
1 ▲ -knapp
2 Tidsindikator
3 ⏱ -knapp (for å angi klokketid)
4 ⏰ -knapp (for å angi alarmtid)
5 Symbol for forsiktig pip
6 Symbol for lyd av naturlig skog
7 Radiosymbol
8 ▼ -knapp

9 Indikator for radiofrekvens
10 Indikator for lysnivå (synlig når lysnivå er tilpasset)
11 Indikator for alarmtid
12 Indikator for lydnivå (synlig når lydnivå er tilpasset)
I Tilbakestillingsknapp

Viktig

- Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
- Dette apparatet er dobbeltisolert i samsvar med klasse II (fig. 2).

Fare

- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i baderom eller i nærheten av en dusj eller et svømmebasseng).
- Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Apparatet passer til en nettspenning på 230 V og en frekvens på 50 Hz.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Fjern regelmessig støv fra innsiden av apparatet med en tørr klut. Hvis det samler seg støv nær en kraftig pære, utgjør det en stor brannfare. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold hvis du vil ha mer informasjon.
- Dette apparatet er bare ment for innendørs bruk (fig. 4).

Viktig

- Apparatet må ikke falle ned på gulvet eller utsettes for kraftige støt.
- Plasser alltid apparatet på en stabil, jevn og glisikker overflate.
- Kontroller at det er minst 15 cm klaring rundt det og 40 cm over det for å forhindre overoppheting. (fig. 5)
- Apparatet må ikke brukes ved romtemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.
- Sørg for at ventilene på sokkelen og øverst på apparatet er åpne under bruk.
- La apparatet avkjøles i ca. 15 minutter før du rengjør det eller setter det bort.
- Bruk aldri apparatet når lampekabinettet er skadet, ødelagt eller mangler.
- Snakk med legen din før du begynner å bruke apparatet hvis du har hatt eller lider av alvorlig depresjon.
- Ikke bruk dette apparatet som et middel for å redusere antall søvntimer. Formålet med apparatet er å gjøre det enklere for deg å våkne. Det minsker ikke søvnbehovet.
- Bytt alltid ut lampen med en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe. Ikke bruk sparepære eller elektronisk sparepære.
- Apparatet har ingen av/på-bryter. For å koble apparatet fra strømnettet tar du ut støpselet fra stikkontakten.
- Dette apparatet er bare beregnet på husholdningsbruk, inkludert lignende bruk på hoteller.

Generelt

- Apparatet har automatisk beskyttelse mot overoppheting. Hvis apparatet ikke får nok kjøling (f.eks. fordi ventilene er tildekket), slås apparatet automatisk av. Fjern årsaken til overopphetingen,

koble fra apparatet og la det avkjøles i cirka 20 minutter. Slå deretter apparatet på igjen ved å koble det til.

- Med dette apparatet kan du velge lysintensitetsnivået du vil våkne opp til (se delen Stille inn lysintensitetsnivå i avsnittet Bruke apparatet).
- Hvis du ofte våkner for tidlig eller våkner med hodepine, reduserer du lysnivået.
- Hvis du deler soverom med noen, kan det hende at denne personen våkner opp på grunn av lyset fra apparatet, selv om denne personen ligger lenger unna apparatet. Dette skyldes at dere har forskjellig lyssensitivitet.
- Hvis du begynner å få problemer med å våkne igjen, kan dette skyldes at lampen lyser dårligere, og det skjer etter en stund. I dette tilfellet kan du øke lysnivået eller bytte ut lampen.
- Hvis apparatet brukes i et industriområde og/eller i nærheten av et kraftverk, kan det under spesielle forhold hende at lampen slår seg av etter at den har slått seg på. Dette har ingen negativ eller skadende virkning på sikker bruk av apparatet neste gang det brukes.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før bruk

Skru pæren inn i apparatet før du bruker apparatet for første gang.

Installasjon

1. Før du bruker apparatet for første gang, må du åpne luken bak på apparatet (se avsnittet Utskifting) og skru pæren fast i holderen.

Merk: Du finner lampen i en eske inne i apparatet.

2. Plasser apparatet 40–50 cm fra hodet ditt, for eksempel på nattbordet (fig. 6).

3. Sett støpselet inn i stikkontakten.

◗ Tiden på skjermen begynner å blinke, og piler over og under tiden angir at klokketiden må stilles inn (fig. 7).

Merk: Hvis displayet ikke lyser når du har satt støpselet i stikkontakten, trykker du på tilbakestillingsknappen på undersiden av apparatet.

Stille inn klokketid

1. Bruk knappene ▼ og ▲ til å stille inn tiden.

2. Hold knappen nede lenger for å få tiden til å gå raskere fremover eller bakover.

Merk: Når du har stilt inn tiden første gang, må du trykke på knappen "set time" (still inn tid) før du kan justere tiden igjen. Tiden på skjermen begynner å blinke, og piler over og under tiden viser at klokketiden kan stilles inn.

3. Når du har stilt inn riktig tid, trykker du på knappen "set time" (still inn tid) for å bekrefte tiden (fig. 8).

◗ Tiden på skjermen slutter å blinke, og pilene forsvinner.

Merk: Hvis du ikke bekrefter tiden, slutter det å blinke, og pilene forsvinner etter 10 sekunder. Dette angir at tiden har blitt stilt inn.

Apparatet er nå klart til bruk.

Bruke apparatet

Stille inn alarmen

Når du stiller inn alarmen, velger du lysintensitetsnivå, lydtype og lydnivå. Alarmen er stilt inn når lysringen rundt ALARM-knappen lyser. Lysintensiteten øker sakte til valgt nivå i løpet av de siste 30 minuttene før den innstilte alarmtiden. Lyden øker sakte i løpet av 90 sekunder til valgt nivå etter den innstilte alarmtiden.

Stille inn alarmtid

1 Trykk på alarmtidknappen (⏰) for å stille inn alarmen. (fig. 9)
- Alarmtiden begynner å blinke, og to piler vises over og under alarmtiden (fig. 10).

2 Bruk knappene ▲ og ▼ til å stille inn alarmtid, altså tiden du ønsker å stå opp. (fig. 11)

3 Hold knappen nede lenger for å få tiden til å gå raskere fremover eller bakover.

4 Trykk på alarmtidknappen (⏰) en gang til for å bekrefte alarmtiden. (fig. 9)
- Pilene forsvinner, og alarmtiden slutter å blinke.

Merk: Hvis du ikke bekrefter alarmtiden, slutter det å blinke etter 10 sekunder. Dette betyr at alarmtiden er stilt inn.

Stille inn lyd og lydnivå

1 Trykk på ALARM-knappen (fig. 12).
- Lysringen rundt ALARM-knappen tennes (fig. 13).
- De første lydsymbolet (radio) blinker i tre sekunder, og lyden kan høres.

2 Trykk på ALARM-knappen en gang til hvis du vil velge en annen vekkelyd. Når du har funnet lyden du vil bruke, trykker du ikke på ALARM-knappen en gang til (fig. 12).
- Etter 3 sekunder slutter symbolet for lyden som ble valgt, å blinke for å angi at den har blitt valgt.
- Alarmen har blitt stilt inn og fortsetter å være på til du slår av alarmfunksjonen. Når du gjør dette, forsvinner lydsymbolet fra skjermen, og lysringen rundt ALARM-knappen slukker. Se også delen Slå av eller på alarmen.

3 Vri på volumkontrollhjulet 🔈 for å stille inn lydnivået. (fig. 14)
- 🔈 vises på skjermen. (fig. 15)

4 Hvis du ikke ønsker lyd ved vekkingen, velger du nivå 0.

Stille inn lydintensitetsnivå

1 Bruk lysjusteringshjulet ☼ til å stille inn lysintensitetsnivå. (fig. 16)
- ☼ vises på skjermen.

Tips: Sett lysintensiteten til 20 når du bruker apparatet for første gang. Kontroller hvilket lysintensitetsnivå apparatet har nådd ved å dreie lett på hjulet ☼ når du våkner. Da vises alarmlysintensitetsnivået på skjermen. Still inn alarmlysintensiteten for neste dag på dette nivået.

2 Hvis du ikke vil at lyset skal slå seg på ved vekking, velger du lysintensitetsnivå 0.

Rask alarmkontroll

1 Trykk på QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) for å starte en økende vekkealarmtest (fig. 17).
- Lysringen rundt QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) lyser (fig. 18).
- I løpet av de første 50 sekundene av testen ser du en rask økning av lysintensiteten til valgte nivå. I løpet av de siste 40 sekundene hører du at den valgte lyden gradvis øker til det valgte nivået.

2 Trykk på QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) en gang til for å stanse testen (fig. 17).
- Lysringen rundt QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) slukkes.

Merk: Apparatet fortsetter å kjøre den økende vekkealarmtesten til du trykker på QUICK CHECK-knappen (rask kontroll) igjen.

Slå alarmen på eller av

Lysringen rundt ALARM-knappen lyser når alarmen er på. Til angitt tid spilles vekkelyden og lampen har nådd valgt lysintensitetsnivå.

1 Trykk på ⏻-knappen for å slå av lyset og vekkelyden. (fig. 19)
- Lysringen rundt ALARM-knappen fortsetter å lyse. Alarmfunksjonen er fremdeles aktiv og vekkealarmen starter til angitt tid og med angitt lyd- og lysintensitet neste dag (fig. 13).

2 Trykk på 🔇-knappen hvis du vil slå av lyden når alarmen går. (fig. 20)

3 Trykk på ☼✕-knappen hvis du vil slå av lampen når alarmen går. (fig. 21)

4 Hvis du vil slå av hele alarmfunksjonen, trykker du på ALARM-knappen en eller flere ganger til det ikke er noe lydsymbol på skjermen og lysringen rundt ALARM-knappen slukkes.

Slumring

1 Trykk på knappen SNOOZE (slumre) / SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen) for å slå av lyden i 9 minutter når alarmen har stanset (fig. 22).

Lampen fortsetter å lyse på valgt intensitetsnivå. Etter 9 minutter spilles vekkelyden automatisk igjen.

2 Trykk lenger på knappen SNOOZE (slumre) / SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen) for å dempe lyset.

Merk: Du kan bare gjøre dette én gang. Når du slipper knappen, fungerer den som knappen SCREEN BRIGHTNESS CONTROL igjen.

Merk: Du kan bare bruke slumrefunksjonen innen 15 minutter etter at alarmen har startet. Etter de 15 minuttene fungerer ikke lenger knappen som SNOOZE-knapp (slumre), men bare som knappen SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen).

Justere lysintensiteten i løpet av vekkefasen.

1 Vri på lysjusteringshjulet ☼ for å velge høyere eller lavere lysintensitet. (fig. 16)

Lampen lyser med valgt intensitet under resten av vekkefasen.

Justere lysstyrken på skjermen

1 Trykk på knappen SNOOZE (slumre) / SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen) for å justere lysstyrken på skjermen (fig. 22).

Trykk på knappen en gang til for å stille inn lysstyrken til et annet nivå. Det er tre nivåer.

Merk: Denne knappen kan ikke brukes til å vise lysstyrke når alarmen starter og ved slumring.

⏻ -knapp

1 Når alarmen starter på angitt vekketidspunkt, trykker du på ⏻-knappen for å slå av lys og lyd til vekkealarmen.

Merk: Alarmfunksjonen forblir aktiv, og lysringen rundt alarmknappen fortsetter å lyse.

2 Når du har slått på leselampen og/eller radioen, trykker du på ⏻-knappen for å slå av leselampen og/eller radioen.

Når du trykker på ⏻-knappen en gang til, slås bare lyset på.

Merk: Når alarmfunksjonen er aktiv, påvirker det ikke alarminnstillingene om du trykker på ⏻-knappen.

Leselampe

1 Trykk på ☼☀-knappen for å slå lampen av eller på. (fig. 21)

2 Vri lysjusteringshjulet ☼ opp eller ned for å øke eller senke lysintensitetsnivået. (fig. 16)
- Indikatoren for lysnivå på skjermen ☼ viser lysintensitetsnivået (00 til 20). (fig. 23)

Tips: Vi anbefaler at du stiller inn lysintensiteten på 20 (maksimumsnivå) når du skal lese. Hvis dette lysnivået ikke er sterkt nok, bruker du en ekstra lampe.

Merk: Lysintensitetsnivået du velger, angis automatisk som lysintensitetsnivået for alarmen.

Hvis det er nødvendig, må du stille lysintensitetsnivået tilbake til vekkenivå.

Radio

1 Trykk på RADIO-knappen for å slå på radioen (fig. 24).
- Lysringen rundt knappen tennes (fig. 25).

2 Bruk knappene ▲ og ▼ til å velge frekvensen på favorittstasjonen din. (fig. 26)
Du kan velge FM-stasjoner.

Merk: Hvis radiofrekvensene skal søkes automatisk, trykker du på knappen ▲ eller ▼ i ca. 2 sekunder.

3 Trykk på RADIO-knappen for å slå av radioen (fig. 24).

Strømbrudd

For å sørge for at alarmen går på riktig tid etter et kort strømbrudd, har apparatet et reservesystem. Dette systemet har et selvladende batteri som ikke må byttes ut. Systemet husker tiden i noen få minutter.
- Hvis strømmen har vært borte lenge, viser displayet feil klokkeslett, og alarmtiden er 00.00. Still inn riktig klokkeslett (se avsnittet Før bruk) og riktig alarmtid (se avsnittet Bruke apparatet) (fig. 7).

Tilbakestille

1 Hvis apparatet ikke svarer tilfredsstillende, tar du støpselet ut av stikkontakten og setter det deretter inn på nytt. Hvis det ikke hjelper, trykker du på tilbakestillingsknappen nederst på apparatet for å tilbakestille displayet til fabrikkinnstillingene (fig. 27).

Rengjøring og vedlikehold

Trekk alltid ut støpslet og la apparatet kjøles ned i omtrent 15 minutter før rengjøring.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton, til å rengjøre apparatet.

Fjern regelmessig støv fra innsiden av apparatet med en tørr klut. Hvis det samler seg støv nær en kraftig pære, utgjør det en stor brannfare.

1 Rengjør utsiden av apparatet med en fuktig klut.

2 Rengjør innsiden av apparatet med en tørr klut.
- Åpne utskiftingsluken for lampen ved å først dytte rillen nederst innover (1) og deretter oppover med litt kraft (2) (fig. 28).
- Vipp utskiftingssluken for lampen utover så langt som mulig (fig. 29).
- Ikke la det komme vann inn i apparatet eller søl vann på apparatet (fig. 3).

Utskifting

Apparatet inneholder ingen utskiftbare deler unntatt lampen.
Lampen må byttes ut når den slutter å lyse eller når den lyser dårligere (se også avsnittet Viktig). Du må bytte ut lampen med en Philips 100 W E27 SOFTONE hvit 230 V T55-lampe. Det er bare denne lampen som gir riktig lysintensitet.

Bytte ut lampen

1. Koble fra apparatet.
2. La apparatet avkjøles i cirka 15 minutter.
3. Hvis du vil åpne utskiftingsluken for lampen, må du først presse rillen nederst innover (1) og deretter skyve luken oppover med litt kraft (2) (fig. 28).
4. Vipp utskiftingssluken for lampen utover så langt som mulig (fig. 29).
5. Skru ut den gamle lampen (1), og ta den ut av lampeholderen (2) (fig. 30).
6. Skru inn en ny lampe i lampeholderen.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 31).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på **www.philips.com**. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Begrensninger i garantien

Den internasjonale garantien dekker ikke lampen.

Spesifikasjoner

Nominell nettspenning	230 V	
Nominell frekvens	50 Hz	
Nominell inngang	100 W	
Isoleringsklasse	II	
Inntrenging av vann	IPX0	
Driftsforhold	Temperatur	fra +10 °C til +35 °C
	Relativ luftfuktighet	fra 30 % til 90 %
Oppbevaringsforhold	Temperatur	fra -20 °C til +50 °C
	Relativ luftfuktighet	fra 30 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Kretsskjemaer, delelister og andre tekniske beskrivelser oppgis ved etterspørsel.
Ta forholdsregler for å hindre elektromagnetiske forstyrrelser eller andre typer forstyrrelser mellom apparatet og andre apparater.

Feilsøking

Dette avsnittet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke klarer å løse problemet med informasjonen nedenfor, kan du ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor.

Problem	Løsning
Apparatet virker ikke.	Kanskje du ikke har satt støpselet riktig inn i stikkontakten. Sett støpselet riktig inn i stikkontakten.
	Kanskje det er strømbrudd. Kontroller strømtilførselen ved å koble til et annet apparat.
	Ledningen kan være skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes av Philips, et Philips-godkjent servicesenter eller andre kvalifiserte personer for å unngå fare.
	Kanskje apparatet ble overopphetet og overopphetingsbeskyttelsen slo av apparatet. Fjern årsaken til overopphetingen (f.eks. et håndkle som blokkerer en eller flere ventiler) og koble fra apparatet. Vent i cirka 20 minutter før du setter støpselet tilbake i stikkontakten.
Apparatet blir varmt ved bruk.	Dette er normalt fordi apparatet varmes opp av varmen fra lampen.
Apparatet reagerer ikke når jeg prøver å stille inn forskjellige funksjoner.	Trykk på Reset-knappen (tilbakestill) nederst på apparatet eller ta ut støpselet fra stikkontakten og sett det inn igjen. Apparatet tilbakestilles da til standard fabrikkinnstilling.
Lyset slås ikke på når alarmen går.	Lysintensiteten kan være stilt inn for lavt. Vri på lysintensitetshjulet ☀ til et høyere lysintensitetsnivå.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å trykke på ALARM-knappen.
	Kanskje lampen er defekt. Skift lampen (se avsnittet Utskifting).
Lampen virker ikke.	Kanskje du ikke har skrudd inn lampen før første gangs bruk. Skru inn lampen (se avsnittet Utskifting)
	Lysintensiteten kan være stilt inn for lavt. Vri på lysintensitetshjulet ☀ til et høyere lysintensitetsnivå.
	Kanskje lampen er defekt. Skift lampen (se avsnittet Utskifting).
Jeg kan ikke slå på lampen igjen rett etter at jeg har slått den av.	Du må vente 3 sekunder for at lampen skal dempe lyset. I løpet av denne tiden fungerer ikke ⏻-knappen.
Jeg hører ingen lyd når alarmen går.	Kanskje du stilte inn lydnivået for lavt. Vri på volumkontrollhjulet 🔈 til et høyere lydnivå.
	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å trykke på ALARM-knappen.
	Hvis du valgte radioen som alarmlyd, kan radioen være defekt. Trykk på radioknappen etter at du slår av alarmen for å kontrollere om radioen virker. Hvis den ikke virker, tar du kontakt med Philips' forbrukerstøtte der du bor.

Problem	Løsning
Radioen virker ikke.	Kanskje den eksterne antennen ikke er riktig plassert. Endre plasseringen på den eksterne antennen.
Radioen lager en sprakelyd.	Kanskje kringkastingssignalet er svakt. Søk etter riktig signal (se avsnittet Bruke apparatet).
Alarmen gikk av i går. Hvorfor gikk den ikke av i dag?	Kanskje du slo av alarmfunksjonen ved å trykke på ALARM-knappen. Still inn alarmen for neste dag og slå av vekkealarmlyden og -lyset neste dag ved å trykke på ⏻-knappen (se avsnittet Bruke apparatet).
	Kanskje du stilte inn lyd- og/eller lysnivået på en for lav innstilling. Still inn et høyere lyd- og/eller lysnivå.
	Kanskje strømmen har vært borte lenger enn kapasiteten på reservesystemet. Etter lange strømbrudd viser displayet feil klokkeslett, og alarmtiden er 00.00. Still inn riktig klokkeslett (se avsnittet Før bruk) og riktig alarmtid (se avsnittet Bruke apparatet).
Lyset vekker meg for tidlig / for sent.	Kanskje lysintensitetsnivået du har stilt inn, ikke er riktig for deg. Prøv et lavere lysintensitetsnivå hvis du våkner for tidlig, eller et høyere lysintensitetsnivå hvis du våkner for sent. Hvis lysintensitetsnivå 20 er for lavt, bør apparatet flyttes nærmere sengen.
	Kanskje du våknet for sent fordi apparatet er plassert lavere enn hodet ditt. Forsikre deg om at apparatet er plassert i en slik høyde at lyset ikke blokkeres av sengen, dynen eller puten. Pass også på at apparatet ikke er plassert for langt vekk.
SNOOZE-knappen (slumre) fungerer ikke.	Du kan bare bruke slumrefunksjonen innen 15 minutter etter at alarmen har startet. Etter de 15 minuttene fungerer ikke lenger knappen som SNOOZE-knapp (slumre), men bare som knappen SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (kontroll for lysstyrke på skjermen).

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.
A Wake-up Light Philips ajuda-o a acordar de forma mais agradável. A intensidade da luz aumenta gradualmente até atingir o nível predefinido nos 30 minutos que antecedem a hora definida para o despertar. A luz aumenta a produção de hormonas da energia e prepara o seu corpo para despertar de uma maneira muito natural. Fá-lo igualmente sentir-se mais enérgico. Para fazer do despertar uma experiência ainda mais agradável, pode acordar ao som da natureza ou de rádio FM. O aparelho pode igualmente ser utilizado como candeeiro para leitura.

A luz e o relógio biológico

A exposição à luz regula o relógio biológico que controla o ritmo dormir/acordar do corpo. O nível da hormona melatonina aumenta à noite, preparando o corpo para dormir. A luz da manhã estimula a produção da hormona cortisol, que nos mantém acordados e alerta. Idealmente, o ritmo dormir/acordar está sincronizado com o ritmo do nosso dia-a-dia. Todavia, é frequente isto não acontecer nos tempos que correm, uma vez que temos muitas vezes de acordar quando ainda está escuro.

Os efeitos do Wake-up Light

O Wake-up Light Philips prepara delicadamente o seu corpo para o despertar durante a última meia hora de sono. Ao início da manhã, os nossos olhos estão mais sensíveis à luz do que quando estamos acordados. A luz de baixa intensidade de um nascer do Sol simulado aumenta o nível de cortisol pouco depois do despertar. Os utilizadores do Wake-up Light acordam com mais facilidade, estão geralmente mais bem dispostos durante a manhã e sentem-se mais enérgicos. Começar o dia com o Wake-up Light pode reflectir-se positivamente na sua produtividade e concentração. Como a sensibilidade à luz varia de pessoa para pessoa, pode definir a intensidade da luz do seu Wake-up Light para um nível adequado à sua sensibilidade, começando o dia da melhor maneira.
Para saber mais sobre o Wake-up Light , visite www.philips.com.

Descrição geral (fig. 1)

A Base
B Orifícios de ventilação
C Compartimento da lâmpada
D Painel de controlo superior
1 Botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Controlo de Snooze/luminosidade do ecrã)
2 ☀/☀ botão (ligar/desligar luz)
3 ⏻ botão (ligar/desligar luz e som)
4 🔇 botão (desligar som)
E Lâmpada de 100 W
F Janela de substituição da lâmpada
G Painel de controlo inferior
1 Roda de ajuste luminoso ☀ (rode para definir a intensidade da luz)
2 Botão ALARM (Alarme)
3 Botão RADIO (Rádio)
4 Botão QUICK CHECK (Verificação rápida)
5 Roda de controlo do volume 🔈 (rode para definir o volume)
H Secção do visor
1 ▲ botão
2 Indicação da hora
3 ⏲ botão (para acertar a hora do relógio)
4 ⏰ botão (para acertar a hora do alarme)
5 Símbolo de bip suave

6 Símbolo do som de floresta natural
7 Símbolo do rádio
8 ▼ botão
9 Indicação da frequência de rádio
10 Indicação do nível de luz (visível quando o nível de luz é ajustado)
11 Indicação da hora do alarme
12 Indicação do nível de som (visível quando o nível de som é ajustado)
I Botão de reinício

Importante

- Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.
- Este aparelho possui isolamento duplo em conformidade com a Classe II (fig. 2).

Perigo

- A água e a electricidade formam uma combinação perigosa. Não utilize este aparelho em ambientes húmidos (p. ex. na casa de banho ou perto de chuveiros ou piscinas).
- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 3).

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- O aparelho adequa-se a uma voltagem eléctrica de 230 V e a uma frequência de 50 Hz.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Limpe regularmente o pó do interior do aparelho com um pano seco, pois o pó acumulado junto de uma lâmpada potente representa um potencial risco de incêndio. Consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção' para obter mais detalhes.
- Este aparelho é exclusivamente para utilização no interior (fig. 4).

Atenção

- Não deixe cair o aparelho nem o exponha a choques intensos.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e não escorregadia.
- Certifique-se de que o aparelho tem pelo menos 15 cm de espaço livre à sua volta e 40 cm por cima de si para evitar o sobreaquecimento. (fig. 5)
- Não utilize o aparelho em temperaturas ambiente inferiores a 10 °C ou superiores a 35 °C.
- Certifique-se de que os orifícios de ventilação na base e na parte superior do aparelho permanecem abertos durante a utilização.
- Deixe o aparelho arrefecer durante aproximadamente 15 minutos antes de o limpar ou guardar.
- Nunca utilize o aparelho quando a estrutura da lâmpada estiver danificada, partida ou em falta.
- Consulte o seu médico antes de começar a utilizar o aparelho se sofreu ou sofre de uma depressão grave.
- Não utilize este aparelho como forma de reduzir as suas horas de sono. O objectivo do aparelho é ajudá-lo a acordar com mais facilidade. Não diminui a sua necessidade de sono.
- Substitua sempre a lâmpada por uma lâmpada Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Não utilize uma lâmpada de poupança de energia nem uma lâmpada de poupança de energia electrónica.

- O aparelho não possui botão de ligar/desligar. Para desligar o aparelho da corrente, retire a ficha da tomada eléctrica.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica, incluindo utilização semelhante em hotéis.

Geral

- O aparelho está equipado com protecção automática contra o aquecimento excessivo. Se o aparelho não arrefecer o suficiente (p. ex., porque os orifícios de ventilação estão cobertos), o aparelho desliga-se automaticamente. Retire a causa do aquecimento excessivo, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer durante cerca de 20 minutos. Depois ligue-o novamente à corrente.
- Este aparelho permite-lhe escolher o nível de intensidade da luz com que pretende despertar (consulte a secção "Definir o nível de intensidade da luz", capítulo "Utilizar o aparelho").
- Se acordar demasiado cedo ou com dor de cabeça, reduza o nível da luz.
- Se partilhar um quarto com outra pessoa, essa pessoa poderá acordar inadvertidamente com a luz do aparelho, mesmo que esteja mais longe do aparelho. Este fenómeno resulta de diferenças na sensibilidade à luz entre as pessoas.
- Se voltar a ter dificuldade em acordar, tal pode ocorrer devido a uma diminuição na potência da luz da lâmpada, fenómeno após algum tempo de funcionamento. Neste caso, pode aumentar o nível de luz ou substituir a lâmpada.
- Se o aparelho for utilizado numa área industrial e/ou próximo de uma central eléctrica, pode acontecer que, em determinada circunstâncias, a lâmpada se apague depois de se acender. Isto não tem qualquer efeito adverso ou nocivo no funcionamento seguro do aparelho quando da seguinte utilização.

Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic Fields)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Preparação

Enrosque a lâmpada no aparelho antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

Instalar

1 Antes da primeira utilização, abra a tampa na parte de trás do aparelho (consulte o capítulo 'Substituição') e atarraxe a lâmpada no respectivo suporte.

Nota: Encontra a lâmpada dentro de uma caixa de cartão no interior do aparelho.

2 Coloque o aparelho a 40-50 cm da sua cabeça, por exemplo, na mesa-de-cabeceira (fig. 6).

3 Ligue a ficha à tomada eléctrica.

◗ A hora do visor fica intermitente e a aparecem setas sobre e sob a hora indicando que o relógio tem de ser acertado (fig. 7).

Nota: Se o visor não acender após ter ligado o aparelho, prima o botão de reinício no fundo do aparelho.

Acerto do relógio

1 Utilize os botões ▼ e ▲ para acertar a hora.

2 Mantenha o botão premido por mais tempo para avançar ou recuar a hora mais rapidamente.

Nota: Depois de ter acertado a hora pela primeira vez, tem de premir o botão 'set time (acertar hora)' antes de acertar novamente a hora. A hora no visor fica intermitente e aparecem setas sobre e sob a hora indicando que a hora pode ser acertada.

3 Depois de ter acertado a hora, prima o botão ‘set time (acertar hora)’ para confirmar a hora (fig. 8).
- A hora no visor deixa de estar intermitente e as setas desaparecem.

Nota: Se não confirmar a hora, a intermitência pára e as setas desaparecem após 10 segundos. Isto indica que a hora foi acertada.
O aparelho está agora pronto para ser utilizado.

Utilizar o aparelho

Acertar o alarme

Ao acertar o alarme, escolhe o nível de intensidade da luz, o tipo de som e o nível de som. O alarme é definido quando o anel de luz em redor do botão ALARM estiver aceso. A intensidade da luz aumenta lentamente para o nível escolhido durante os últimos 30 minutos antes da hora do alarme definida. Depois da hora do alarme definida, o som aumenta lentamente em 90 segundos até ao nível escolhido.

Acertar a hora do alarme

1 Prima o botão da hora do alarme ( ) para definir o alarme. (fig. 9)
- A hora do alarme fica intermitente e duas setas aparecem sobre e sob a hora do alarme (fig. 10).

2 Utilize os botões ▲ e▼ para acertar a hora do alarme, ou seja, a hora a que pretende acordar. (fig. 11)

3 Prima o botão por mais tempo para avançar ou recuar a hora mais rapidamente.

4 Prima novamente o botão da hora do alarme ( ) para confirmar a hora do alarme. (fig. 9)
- As setas desaparecem e a hora do alarme deixa de estar intermitente.

Nota: Se não confirmar a hora do alarme, a intermitência pára após 10 segundos. Isto significa que a hora do alarme foi acertada.

Definir o som e o nível do som

1 Prima o botão ALARM (fig. 12).
- O anel de luz em redor do botão ALARM acende-se (fig. 13).
- O primeiro símbolo do som (rádio) apresenta-se intermitente durante 3 segundos e o som pode ser ouvido.

2 Prima novamente o botão ALARM se quiser seleccionar outro som de despertar. Quando tiver encontrado o som que pretende utilizar, não volte a premir o botão ALARM (fig. 12).
- Após 3 segundos, o símbolo do som seleccionado deixa de estar intermitente para indicar que foi seleccionado.
- O alarme foi definido e continua a funcionar até desligar a função do alarme. Ao fazê-lo, o símbolo do som desaparece do visor e o anel de luz em redor do botão ALARM apaga-se. Consulte a secção ‘Ligar ou desligar o alarme’.

3 Rode a roda de controlo do volume para definir o nível de som. (fig. 14)
- O símbolo aparece no visor. (fig. 15)

4 Se não quiser som na hora de despertar, seleccione o nível 0.

Definir o nível de intensidade da luz

1 Utilize a roda de ajuste da luz ☼ para definir o nível de intensidade da luz. (fig. 16)
- O símbolo ☼ aparece no visor.

Sugestão: Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, defina a intensidade da luz para 20. Assim que acordar, verifique qual a intensidade da luz que o aparelho atingiu, rodando suavemente a roda de selecção superior ☼. Ao fazer isto, o nível actual da intensidade da luz do alarme aparece no visor. Defina a intensidade da luz do alarme para esse nível para o dia seguinte.

2 Se não desejar que a luz acenda à hora de despertar, seleccione o nível de intensidade de luz 0.

Verificação rápida do alarme

1 Prima o botão QUICK CHECK para iniciar um teste acelerado ao alarme de despertar (fig. 17).
- O anel de luz em redor do botão QUICK CHECK acende-se (fig. 18).
- Durante os primeiros 50 segundos do teste, assiste a um rápido aumento da intensidade da luz até ao nível seleccionado. Durante os últimos 40 segundos, ouve o som seleccionado aumentar gradualmente até ao nível seleccionado.

2 Prima novamente o botão QUICK CHECK para interromper o teste (fig. 17).
- O anel de luz em redor do botão QUICK CHECK apaga-se.

Nota: O aparelho continua a executar o teste acelerado ao alarme de despertar até premir novamente o botão QUICK CHECK.

Ligar ou desligar o alarme

O anel de luz em redor do botão ALARM fica aceso quando o alarme está ligado. À hora definida, o som de despertar é reproduzido e a lâmpada atinge o nível de intensidade de luz seleccionado.

1 Prima o botão ⏻ para desligar a luz e o som de despertar. (fig. 19)
- O anel de luz em redor do botão ALARM continua aceso. A função de alarme ainda está activa e o alarme de despertar activa--se à hora programada no dia seguinte, com o som e intensidade de luz definidos (fig. 13).

2 Prima o botão 🔇 se quiser desligar o som quando o alarme disparar. (fig. 20)

3 Prima o botão ☼☀ se quiser desligar a lâmpada quando o alarme disparar. (fig. 21)

4 Se quiser desligar a função de alarme por completo, prima o botão ALARM uma ou mais vezes até não ver o símbolo de som no visor e o anel de luz em redor do botão ALARM se apagar.

Snoozer

1 Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL para desligar o som durante 9 minutos quando o alarme dispara (fig. 22).

A lâmpada continua acesa no nível de intensidade seleccionado. Após 9 minutos, o som de despertar é automaticamente reproduzido outra vez.

2 Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL por mais tempo para diminuir a luz.

Nota: Apenas pode fazê-lo uma vez. Depois de soltar o botão, funciona novamente como o botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Controlo da luminosidade do visor).

Nota: Apenas pode utilizar a função snooze nos 15 minutos seguintes ao alarme ter disparado. Após esses 15 minutos, o botão deixa de funcionar como botão SNOOZE e apenas funciona como botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Regular a intensidade de luz durante a fase de despertar

1 Rode a roda de ajuste da luz ☼ para seleccionar uma intensidade de luz superior ou inferior. (fig. 16)

A lâmpada acende na intensidade seleccionada durante o resto da fase de despertar.

Regular a luminosidade do visor

1 Prima o botão SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL para regular a luminosidade do visor (fig. 22).

Prima novamente o botão para definir a luminosidade noutro nível. Existem três níveis.

Nota: Este botão não pode ser utilizado para regular a luminosidade do visor quando o alarme dispara e durante o snooze.

⏻ botão

1 Quando o alarme dispara à hora de despertar definida, prima o botão ⏻ para desligar a luz e o som do alarme de despertar.

Nota: A função de alarme permanece activa e a luz em redor do botão de alarme continua acesa.

2 Depois de ter ligado a luz de leitura e/ou o rádio, prima o botão ⏻ para desligar a luz de leitura e/ou o rádio.

Quando premir o botão ⏻ novamente, apenas a luz se acende.

Nota: Quando a função de alarme está activa, premir o botão ⏻ não afecta as definições do alarme.

Luz de leitura

1 Prima o botão ☼☀ para ligar ou desligar a lâmpada. (fig. 21)

2 Rode a roda de ajuste da luz ☼ para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o nível de intensidade da luz. (fig. 16)

- A indicação do nível de luz no visor ☼ apresenta o nível de intensidade da luz (00 a 20). (fig. 23)

Sugestão: Aconselhamos a definir a intensidade da luz para 20 (nível máximo) durante a leitura. Se este nível de luz não for suficientemente forte, ligue outra lâmpada.

Nota: A intensidade da luz que escolheu é automaticamente definida como nível de intensidade da luz do alarme.

Se necessário, não se esqueça de repor o nível de intensidade da luz para o nível de despertar!

Rádio

1 Prima o botão RADIO para ligar o rádio (fig. 24).

- O anel de luz em redor do botão acende-se (fig. 25).

2 Utilize os botões ▲ e ▼ para seleccionar a frequência da sua estação preferida. (fig. 26)

Pode escolher estações FM.

Nota: Para procurar automaticamente frequências de rádio, prima e mantenha premida os botões ▲ou ▼ durante cerca de 2 segundos.

3 Prima o botão RADIO para desligar o rádio (fig. 24).

Falha de energia

Para se certificar que o alarme dispara à hora definida após uma curta falha de energia, o aparelho possui um sistema de segurança. Este sistema dispõe de uma bateria de carga automática que não precisa de ser substituída. O sistema guarda a hora durante alguns minutos.

- Após uma prolongada falha de energia, o visor apresenta uma hora incorrecta e a hora do alarme é 00.00. Acerte a hora do relógio (consulte o capítulo ‘Preparação’) e a hora do alarme (consulte o capítulo ‘Utilização do aparelho’) (fig. 7).

Repor predefinições

1 Se o aparelho não responder bem, retire a ficha da tomada eléctrica e volte a introduzi-la. Se isto não ajudar, prima o botão de reinício na base do aparelho para repor as predefinições de fábrica do visor (fig. 27).

Limpeza e manutenção

Antes de começar a limpar o aparelho, desligue-o sempre da corrente e deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos.

Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpe regularmente o pó do interior do aparelho com um pano seco, pois o pó acumulado junto de uma lâmpada potente representa um potencial risco de incêndio.

1 Limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.

2 Limpe o interior do aparelho com um pano seco.
- Abra a janela de substituição da lâmpada, empurrando primeiro a aresta na parte inferior para dentro (1) e depois para cima com alguma força (2) (fig. 28).
- Incline a janela de substituição da lâmpada para fora, tanto quanto possível (fig. 29).
- Não deixe entrar água no aparelho, nem derrame água sobre o mesmo (fig. 3).

Substituição

À excepção da lâmpada, o aparelho não contém peças que possam ser reparadas.
A lâmpada tem de ser substituída quando deixa de funcionar ou quando a intensidade da luz diminui (consulte também o capítulo "Importante"). Tem de substituir a lâmpada por uma lâmpada Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Só esta lâmpada fornece a intensidade da luz correcta.

Substituir a lâmpada

1 Desligue o aparelho da corrente.

2 Deixe o aparelho arrefecer durante aproximadamente 15 minutos.

3 Para abrir a escotilha de substituição da lâmpada, primeiro, empurre o rebordo na parte inferior para dentro (1) e, depois, deslize a escotilha para cima com alguma força (2) (fig. 28).

4 Incline a janela de substituição da lâmpada para fora, tanto quanto possível (fig. 29).

5 Desenrosque a lâmpada antiga (1) e remova-a do suporte da lâmpada (2) (fig. 30).

6 Aperte a nova lâmpada no suporte da lâmpada.

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 31).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em **www.philips.pt** ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Restrições à garantia

A garantia internacional não abrange a lâmpada.

Especificações

Voltagem	230 V	
Frequência	50 Hz	
Entrada	100 W	
Classe de isolamento	II	
Entrada de água	IPX0	
Condições de funcionamento	Temperatura	de +10°C a +35°C
	Humidade relativa	de 30% a 90%
Condições de arrumação	Temperatura	de -20°C a +50°C
	Humidade relativa	de 30% a 90% (sem condensação)

Diagramas de circuito, listas de peças e outras descrições técnicas serão facultados a pedido. Tome medidas para evitar a ocorrência de interferências electromagnéticas ou outros tipos de interferência entre este e outros aparelhos.

Resolução de problemas

Este capítulo resume alguns dos problemas mais comuns que pode encontrar no aparelho. Se não conseguir resolver o problema através das indicações dadas a seguir, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips no seu país.

Problema	Solução
O aparelho não funciona.	Talvez não tenha introduzido devidamente a ficha na tomada eléctrica. Coloque devidamente a ficha na tomada eléctrica.
	Talvez haja uma falha de energia. Verifique se há corrente ligando outro aparelho.
	Talvez o fio de alimentação esteja estragado. Se o fio estiver estragado, deve ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
	Talvez o aparelho tenha aquecido demasiado e a protecção contra o aquecimento excessivo tenha desligado o aparelho. Retire a causa do aquecimento excessivo (p. ex., uma toalha que bloqueia um ou mais orifícios de ventilação) e desligue o aparelho. Aguarde cerca de 20 minutos e depois volte a introduzir a ficha na tomada eléctrica.
O aparelho aquece durante a utilização.	Isto é normal, pois o aparelho é aquecido pela luz da lâmpada.
O aparelho não responde quando tento configurar diferentes funções.	Prima o botão Repor na parte de baixo do aparelho ou retire a ficha da tomada eléctrica e reintroduza-a. O parelho fica, deste modo, com as predefinições de fábrica.

Problema	Solução
A luz não se acende quando o alarme toca.	Pode ter definido uma intensidade da luz demasiado baixa. Rode a roda de intensidade da luz ☀ para seleccionar um nível de intensidade da luz mais elevado.
	Talvez tenha desligado a função do alarme premindo o botão ALARM.
	Talvez a lâmpada esteja danificada. Substitua a lâmpada (consulte o capítulo 'Substituição').
A lâmpada não funciona.	Talvez não tenha enroscado a lâmpada antes da primeira utilização. Enrosque a lâmpada (consulte o capítulo "Substituição")
	Pode ter definido uma intensidade da luz demasiado baixa. Rode a roda de intensidade da luz ☀ para seleccionar um nível de intensidade da luz mais elevado.
	Talvez a lâmpada esteja danificada. Substitua a lâmpada (consulte o capítulo 'Substituição').
Não consigo ligar a lâmpada logo após tê-la desligado.	Tem de aguardar 3 segundos para que a intensidade da lâmpada diminua. Durante este tempo, o botão ⏻ não funciona.
Não ouço som quando o alarme toca.	Talvez tenha definido um nível de som demasiado baixo. Rode o controlo do volume 🔈 para um nível de som mais alto.
	Talvez tenha desligado a função do alarme premindo o botão ALARM.
	Se seleccionou o rádio como som do alarme, o rádio pode estar danificado. Prima o botão do rádio depois de ter desligado o alarme para verificar se o rádio funciona. Se não funcionar, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.
O rádio não funciona.	Talvez a antena externa não esteja posicionada correctamente. Altere a posição da antena externa.
O rádio produz um ruído de crepitação.	Talvez o sinal de emissão seja fraco. Procure o sinal correcto (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').
O alarme disparou ontem mas não disparou hoje.	Talvez tenha desligado a função de alarme ao premir o botão ALARM. Defina o alarme para o dia seguinte e desligue o som e a luz do alarme de despertar no dia seguinte premindo o botão ⏻ (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').
	Talvez tenha definido um nível de som e/ou luz demasiado baixo. Defina um nível de som e/ou luz mais alto.
	Talvez tenha havido uma falha de energia com uma duração superior à capacidade do sistema de segurança. Após uma falha de energia prolongada, o visor apresenta uma hora incorrecta e a hora do alarme é 00.00. Acerte a hora do relógio (consulte 'Preparação') e a hora do alarme (consulte o capítulo 'Utilização do aparelho').
A luz desperta-me demasiado cedo/tarde.	O nível da intensidade da luz que definiu pode não ser adequado para si. Experimente um nível de intensidade da luz mais baixo se acorda demasiado cedo ou um nível de intensidade da luz mais elevado se acorda demasiado tarde. Se o nível 20 de intensidade da luz não for suficientemente elevado, coloque o aparelho mais perto da cama.

Problema	Solução
	Pode ter acordado demasiado tarde porque o aparelho está colocado a um nível mais baixo do que a sua cabeça. Certifique-se de que o aparelho está colocado a uma altura à qual a luz não seja bloqueada pela cama, pelo edredão ou pela almofada. Certifique-se igualmente de que o aparelho não está colocado demasiado longe.
O botão SNOOZE não funciona.	A função snooze apenas pode ser utilizada nos 15 minutos seguintes ao alarme ter disparado. Após esses 15 minutos, o botão deixa de funcionar como botão SNOOZE e apenas funciona como botão SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте Ваше изделие на www.philips.com/welcome.
Будильник Philips Wake-up Light помогает пробудиться более приятным образом. За 30 минут до времени пробуждения яркость светильника постепенно увеличивается до установленного уровня. Свет повышает выработку гормонов энергии и способствует естественному пробуждению человека. Прибор также позволяет почувствовать себя более энергичным. Чтобы сделать пробуждение еще более приятным, можно выбрать звуки пробуждения природы или установить в качестве будильника радио FM. Прибор можно также использовать в качестве настольной лампы.

Свет и биологические часы

Световое излучение влияет на наши биологические часы, регулирующие цикл сон-бодрствование. Вечером уровень гормона мелатонина повышается, подготавливая организм ко сну. Утренний свет стимулирует выработку гормона кортизол, который заставляет нас проснуться. В идеале, цикл сон-бодрствование должен быть синхронизирован с суточным циклом. Как правило, ритм современной жизни не позволяет этого, ведь нам часто приходится вставать, когда еще темно.

Эффекты будильника Wake-up Light

Будильник Philips Wake-up Light за полчаса до пробуждения начинает аккуратно подготавливать Ваш организм. Ранним утром глаза человека более чувствительны к свету,чем во время бодрствования. В это время, даже сравнительно неяркий свет, имитирующий восход солнца стимулирует выработку кортизола сразу после пробуждения. Использование будильника Wake-up Light делает пробуждение более простым, поднимает утреннее настроение и прибавляет энергии. Пробуждение с помощью Wake-Up Light может положительно повлиять на Вашу работоспособность и сосредоточенность. Так как светочувствительность у разных людей различается, можно настроить уровень яркости Wake-up Light в соответствии Вашей светочувствительностью для самого лучшего пробуждения. Дополнительно о будильнике Wake-up Light см. на www.philips.com.

Общее описание (Рис. 1)

A Основание
B Вентиляционные отверстия
C Плафон
D Верхняя панель управления
1 Кнопка SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL
2 ☀☀ кнопка (вкл./выкл. свет)
3 ⏻ кнопка (вкл./выкл. свет и звук)
4 🔇 кнопка (вкл./выкл. звук)
E Лампа 100 Вт
F Крышка замены лампы
G Нижняя панель управления
1 Колесико регулировки света ☀ (вращать для настройки интенсивности света)
2 Кнопка ALARM
3 Кнопка RADIO
4 Кнопка QUICK CHECK
5 Колесико управления громкостью 🔈 (вращать для настройки громкости)
H Раздел дисплея
1 ▲ кнопка
2 Кнопка установки
3 ⏱ времени (установить время часов)

4 SET ⏱ времени (установить время будильника)
5 Символ мягкого звукового сигнала
6 Символ звуков леса
7 Символ радио
8 ▼ кнопка
9 Индикатор частоты радиосигнала
10 Индикатор яркости света (отображается при настройке яркости)
11 Индикатор времени будильника
12 Индикатор уровня звукового сигнала (отображается при настройке уровня звукового сигнала)
I Кнопка сброса

Внимание

- До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Двойная изоляция прибора соответствует классу защиты II (Рис. 2).

Опасно

- Вода и электричество — это опасное сочетание! Не пользуйтесь прибором рядом с водой (например, в ванной комнате, рядом с душем или бассейном).
- Избегайте попадания воды в прибор. Не допускайте проливания на прибор воды (Рис. 3).

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Прибор предназначен для работы от электросети с напряжением 230 В частотой 50 Гц.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Регулярно удаляйте пыль с внешней поверхности прибора при помощи сухой ткани, так как скопление пыли вблизи лампы, находящейся под напряжением, представляет потенциальный риск возгорания. Подробности приведены в главе “Чистка и уход”.
- Прибор предназначен для использования только помещениях (Рис. 4).

Внимание

- Прибор нельзя ронять или подвергать сильным ударам.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую, не скользкую поверхность.
- Во избежание перегрева необходимо сохранить не менее 15 см свободного пространства вокруг прибора и 40 см сверху от него. (Рис. 5)
- Не пользуйтесь прибором при температуре ниже 10°C или выше 35°C.
- При использовании прибора необходимо следить за тем, чтобы его вентиляционные отверстия сверху и у основания не были заблокированы.
- Прежде чем очистить прибор или убрать его на хранение, дайте ему остыть около 15 минут.
- Запрещается использовать прибор с поврежденным, сломанным или отсутствующим корпус лампы.

- Если Вы страдает или страдали тяжелыми формами депрессий перед использованием прибора посоветуйтесь с врачом.
- Не используйте прибор как средство для сокращения продолжительности сна. Прибор предназначен для более мягкого пробуждения. Прибор не сокращает потребность в сне.
- Для замены используйте лампы Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Не используйте энергосберегающих ламп или ламп с электронной системой энергосбережения.
- Прибор не оснащен переключателем вкл./выкл. Для выключения прибора отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.
- Прибор предназначен только для домашнего использования, в том числе аналогичного домашнему,например, в гостиницах.

Общее описание

- Прибор оснащен автоматической защитой от перегрева. Если охлаждение прибора недостаточно (например, из-за блокирования вентиляционных отверстий), прибор отключается автоматически. Устраните причину перегрева, отсоедините прибор от сети питания и дайте ему остыть в течение ок. 20 минут. Затем снова включите прибор, подсоединив его к сети питания.
- На этом приборе возможен выбор яркости света, сопровождающего Ваше пробуждение (см. раздел “Настройка яркости света” в главе “Использование прибора”).
- Если Вы часто просыпаетесь слишком рано или с головной болью, уменьшите уровень яркости.
- Если в Вашей спальне спит еще кто-нибудь, этот человек может просыпаться от загорающегося света в неудобное для себя время, даже если находится дальше от прибора. Это может происходить благодаря разной светочувствительности.
- Если у Вас возобновляются проблемы с пробуждением, причиной тому может послужить ослабление света лампы на выходе, вероятное по прошествии некоторого времени. В этом случае можно увеличить настраиваемое значение яркости или заменить лампу.
- Если устройство используется в промышленных условиях или вблизи электростанции, при определенных обстоятельствах возможно автоматическое приглушение света прибора после его включения. Это не оказывает отрицательного или вредного воздействия на исправное функционирование прибора во время его следующего использования.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, использование прибора безопасно в соответствии с современными научными данными.

Подготовка прибора к использованию

Ввинтите лампу в прибор перед его первым применением.

Установка

1 **Перед первым использованием откройте крышку на задней панели прибора (см. главу “Замена”) и ввинтите лампу в патрон.**

Примечание. Лампа находится в картонной коробке внутри прибора.

2 **Установите прибор на расстоянии 40-50 см от головы,например, на тумбочке (Рис. 6).**

3 **Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.**

- **На дисплее начнет мигать индикация значения часов, а сверху и снизу появятся стрелки, показывая необходимость установки времени (Рис. 7).**

Примечание. Если после подключения прибора к электросети дисплей не загорается, нажмите кнопку сброса внизу прибора.

Установка часов

1 Для установки часов используйте кнопки ▼ и ▲ .

2 Для ускорения перестановки значения времени вперед или назад удерживайте кнопки.

Примечание. После того как Вы в первый раз установили часы, повторная корректировка времени потребует предварительного нажатия кнопки установки времени. На дисплее начнет мигать индикация значения часов, а сверху и снизу появятся стрелки, показывая возможность установки времени.

3 Правильно установив часы, нажмите на кнопку установки времени для подтверждения введенного значения (Рис. 8).
- Мигание на дисплее прекратится и стрелки исчезнут.

Примечание. Если Вы не подтвердите введенное значение времени, мигание прекратится автоматически спустя 10 секунд. Это будет означать, что часы установлены.
Теперь прибор готов к эксплуатации.

Использование прибора

Установка будильника

При настройке будильника необходимо установить яркость света, тип и уровень звукового сигнала. Когда вокруг кнопки ALARM загорается подсветка, будильник установлен. За 30 минут до времени срабатывания будильника яркость света постепенно увеличивается до установленного уровня. После срабатывания будильника, в течение 90 секунд громкость сигнала плавно увеличивается до установленного уровня.

Установка будильника

1 Нажмите кнопку установки времени будильника (⏱) и установите будильник. (Рис. 9)
- На дисплее начнет мигать индикация времени будильника, а сверху и снизу появятся стрелки (Рис. 10).

2 Для установки времени будильника, т.е. времени, когда Вы хотите проснуться, используйте кнопки ▲ и ▼. (Рис. 11)

3 Для ускорения перестановки времени будильника вперед или назад удерживайте кнопки.

4 Повторно нажмите кнопку установки времени будильника (⏱) для подтверждения введенного значения. (Рис. 9)
- Стрелки исчезнут и мигание времени будильника прекратится.

Примечание. Если Вы не подтвердите введенное значение времени будильника, мигание прекратится автоматически спустя 10 секунд. Это будет означать, что будильник установлен.

Установка звукового сигнала и уровня звукового сигнала.

1 Нажмите кнопку ALARM (Рис. 12).
- Вокруг кнопки ALARM появится подсветка (Рис. 13).
- Первый символ звука (радио) будет мигать в течение 3 секунд и будет воспроизведен звуковой сигнал.

2 Если Вы хотите выбрать другой звук для Вашего пробуждения, еще раз нажмите на кнопку ALARM. Если Вы нашли звук, который Вас устраивает, не нажимайте больше на кнопку ALARM (Рис. 12).
- Через 3 секунды символ выбранного звука перестанет мигать; это будет подтверждением сделанного выбора.
- Будильник установлен и он будет работать до тех пор, пока Вы не отключите его функцию. Когда Вы это сделаете, символ звука исчезнет с дисплея и вместе с ним - светящееся кольцо вокруг кнопки ALARM. См. также раздел "Включение или выключение будильника".

3 Прокрутите колесико громкости 🔈 для регулировки уровня звука. (Рис. 14)
- На дисплее отобразится 🔈 . (Рис. 15)

4 Если Вы не хотите никаких звуков при пробуждении, выберите уровень 0.

Установка яркости света

1 Для установки яркости света ☼ воспользуйтесь колесиком регулировки яркости. (Рис. 16)
- На дисплее отобразится ☼ .

Совет. При первом использовании прибора установите уровень яркости на значение 20. Во время пробуждения, легким поворотом колесика-регулятора определите уровень яркости светильника. При этом значение текущего уровня яркости отобразится на дисплее. Установите этот же уровень яркости сигнала пробуждения для следующего дня. ☼.

2 Если Вы не хотите, чтобы при Вашем пробуждении на приборе загорался свет, установите яркость на значение 0.

Быстрая проверка будильника.

1 Нажмите кнопку QUICK CHECK для ускоренной проверки будильника (Рис. 17).
- Над кнопкой QUICK CHECK появится светящееся кольцо (Рис. 18).
- В течение первых 50 секунд испытания Вы будете наблюдать быстрое нарастание яркости света до выбранного уровня.В течение последующих 40 секунд будет воспроизводиться выбранный звуковой сигнал с постепенным увеличением громкости вплоть до выбранного значения.

2 Для окончания теста повторно нажмите кнопку QUICK CHECK (Рис. 17).
- Подсветка вокруг кнопки QUICK CHECK исчезнет.

Примечание. Пока Вы не нажмете повторно кнопку QUICK CHECK, прибор будет выполнять ускоренную проверку будильника.

Включение и выключение прибора

Светящееся кольцо продолжает оставаться вокруг кнопки ALARM все время. пока включена функция будильника. В установленное время будет воспроизведен сигнал пробуждения, лампа к этому моменту достигнет выбранного значения яркости.

1 Для отключения света и сигнала пробуждения нажмите кнопку ⏻ . (Рис. 19)
- Светящееся кольцо вокруг кнопки ALARM останется на экране. Функция будильника остается активной и сигнал пробуждения прозвучит в установленное время на следующий день с сохранением установленного звука и яркости света (Рис. 13).

2 Если Вы хотите отключить звук на время срабатывания сигнала, нажмите кнопку 🔇. (Рис. 20)

3 Если Вы хотите отключить звук на время срабатывания сигнала, нажмите кнопку ☼☀ . (Рис. 21)

4 Если Вы хотите отключить все функции будильника, нажмите кнопку ALARM один раз или столько раз, сколько необходимо, чтобы с экрана исчезли символ звука и подсветка вокруг кнопки ALARM.

Функция продления

1 Нажмите кнопку SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL для того, чтобы отключить звук на 9 минут после того, как прозвучит сигнал (Рис. 22).

Лампа продолжит светиться с выбранным значением яркости. По прошествии 9 минут сигнал пробуждения автоматически возобновится.

2 Для того, чтобы приглушить свет, дольше удерживайте кнопку SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Примечание. Вы можете сделать этого лишь однажды. После того, как Вы отпустите кнопку, она опять будет функционировать как кнопка SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Примечание. Функцию отложенного сигнала можно использовать только в интервале 15 минут со времени старта сигнала будильника. По прошествии этих 15 минут кнопка перестает функционировать в качестве SNOOZE, за ней сохраняется лишь функция SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Регулировка яркости света во время фазы пробуждения.

1 Для выбора большей или меньшей яркости вращайте колесико регулировки яркости. ☼ . (Рис. 16)

Лампа будет светиться с выбранной яркостью до конца фазы пробуждения.

Регулировка яркости экрана.

1 для регулировки яркости экрана нажмите на кнопку SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Рис. 22).

Нажмите кнопку повторно для установки яркости экрана на другой уровень. Всего существует три уровня.

Примечание. Эту кнопку нельзя использовать для регулировки яркости экрана во время срабатывания сигнала и во время отложенного сигнала.

⏻ кнопка

1 Когда раздается сигнал в установленное время пробуждения, нажмите кнопку ⏻ для отключения сигнала пробуждения и звука.

Примечание. Функция будильника остается активной и вокруг кнопки будильника продолжает светиться кольцо.

2 Если Вы включили настольную лампу и/или радио, нажмите на кнопку ⏻ , чтобы их отключить.

Если Вы нажмете кнопку ⏻ повторно, загорится только свет.

Примечание. Если функция будильника активна, кнопка ⏻ не затронет настроек будильника.

Настольная лампа.

1 Нажмите на кнопку ☼☀ для включения или выключения лампы. (Рис. 21)

2 Вращайте колесико регулировки света ☼ вверх или вниз для увеличения или уменьшения яркости света. (Рис. 16)

- Индикатор уровня света на дисплее ☼ показывает уровень яркости (от 00 до 20). (Рис. 23)

Совет. Мы рекомендуем Вам установить для чтения уровень 20 (максимальный). Если этот уровень оказался недостаточным, включите дополнительную лампу.

Примечание. Выбранный уровень яркости автоматически становится также и уровнем яркости для сигнала пробуждения.

Если это необходимо, не забудьте вернуть уровень яркости лампы во время пробуждения на прежнее значение!

Радио

1 Для включения радио нажмите на кнопку RADIO (Рис. 24).
- Над ней появится светящееся кольцо (Рис. 25).

2 Для выбора частоты вашей любимой станции воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼ . (Рис. 26)

Вы можете выбрать станции FM.

Примечание. Для выполнения автоматического сканирования радиочастот нажмите и удерживайте кнопку ▲ или ▼в течение около 2 секунд.

3 Для отключения радио нажмите на кнопку RADIO (Рис. 24).

Сбой электропитания

Для того, чтобы гарантировать срабатывание будильника и после краткого сбоя электропитания, прибор оснащен резервной системой. Эта система снабжена самозаряжающейся батареей, которую не нужно заменять. В течение нескольких минут система хранит в памяти время сигнала.
- После длительного перерыва в электропитании на дисплее отображается неверное время, а время будильника сбрасывается на 00.00. Установите корректное время (см. главу “Подготовка к использованию”) и время будильника (см. главу “Использование прибора”) (Рис. 7).

Сброс

1 Если прибор не реагирует корректно на команды, вытащите вилку из розетки и затем вставьте вновь. Если это не помогает, нажмите кнопку сброса внизу прибора для возврата дисплея к заводским настройкам (Рис. 27).

Чистка и обслуживание

Перед очисткой прибора отключите его от электросети и дайте ему остыть в течение 15 минут.

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Регулярно удаляйте пыль с внутренней поверхности прибора при помощи сухой ткани, так как скопление пыли вблизи лампы, находящейся под напряжением, представляет потенциальный риск возгорания.

1 Очищайте наружную поверхность прибора влажной тканью.

2 Протрите внутреннюю поверхность прибора сухой тканью.
- Откройте крышку замены лампы, сначала надавив вниз на ребро внизу прибора (1), а затем надавив на него вверх с некоторым усилием (2) (Рис. 28).
- Наклоните крышку замены лампы наружу, насколько она поддается (Рис. 29).
- Избегайте попадания воды в прибор. Не допускайте проливания на прибор воды (Рис. 3).

Замена

За исключением лампы прибор не содержит деталей, нуждающихся в обслуживании. Лампа нуждается в замене, когда она прекращает светить, или когда ее уровень яркости понижается (см. также главу “Внимание”). Для замены нужны лампы Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Только они обеспечивают необходимую яркость освещения.

Замена лампы.

1 Отключите прибор от электросети.

2 Дайте прибору остыть в течение примерно 15 минут.

3 Откройте крышку замены лампы, сначала надавив вниз на ребро внизу прибора (1) затем сдвинув ее вверх с некоторым усилием (2) (Рис. 28).

4 Наклоните крышку замены лампы наружу, насколько она поддается (Рис. 29).

5 Отвинтите старую лампу (1) и снимите ее с патрона (2) (Рис. 30).

6 Вкрутите в патрон новую лампу.

Защита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 31).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или обслуживания или в случае возникновения проблем посетите веб-сайт Philips **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Ограничение действия гарантии

Условия международной гарантии не распространяются на лампу.

Характеристики

Номинальное напряжение	230B	
номинальная частота	50 Гц	
Потребляемая мощность	100Вт	
Класс защиты	II	
Водозащита	IPX0	
Условия эксплуатации	Температура	от +10°C до +35°C
	Относительная влажность	от 30% до 90%
Условия хранения	Температура	от -20°C до +50°C
	Относительная влажность	от 30% до 90% (без конденсации)

Электрические схемы, списки комплектующих и другие технические описания предоставляются по запросу.
Пользователь данного прибора должен принять меры по предотвращению электромагнитных или других помех, вызываемых данным прибором по отношению к другим приборам.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки покупателей в вашей стране.

Проблема	Способы решения
Прибор не работает.	Возможно неправильно вставлен штекер в розетку электросети. Правильно вставьте штекер в розетку электросети.
	Возможна неисправность в сети питания. Проверьте исправность сети питания, подключив какой-нибудь другой электроприбор.
	Возможно, поврежден сетевой шнур. В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производится только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации.
	Возможно, прибор перегрелся и отключился в результате того, что сработала защита от перегрева. Устраните причину перегрева (например, полотенце, закрывшее один или несколько вентиляционных отверстий) и отключите прибор от сети. Подождите примерно 20 мину, и включите прибор в сеть.
Во время использования прибор нагревается.	Это нормально, прибор нагревается от тепла, выделяемого лампой.
Прибор не реагирует на попытки изменения настроек функций.	Нажмите на кнопку сброса внизу прибора или извлеките вилку из розетки и вставьте ее заново. После этого прибор вернется к заводским настройкам.
При срабатывании будильника лампа не загорается.	Возможно был установлен слишком низкий уровень яркости. Прокрутите колесико яркости света ☀ до более высокого уровня.
	Возможно функция будильника была отключена при нажатии кнопки ALARM.
	Возможно, лампа неисправна. Замените лампу (см. главу “Замена”).
Лампа не работает.	Возможно перед первым использованием не была ввинчена лампа. Ввинтите лампу (см. главу “Замена”)
	Возможно был установлен слишком низкий уровень яркости. Прокрутите колесико яркости света ☀ до более высокого уровня.
	Возможно, лампа неисправна. Замените лампу (см. главу “Замена”).

Проблема	Способы решения
Невозможно включить лампу непосредственно после того, как она была отключена.	Нужно ждать 3 секунды, пока лампа окончательно погаснет. В течение этого времени кнопка ⏻ не работает.
Я не слышу сигнала будильника при его срабатывании.	Возможно был установлен слишком низкий уровень громкости. Прокрутите колесико громкости для установки более высокого уровня. .
	Возможно функция будильника была отключена при нажатии кнопки ALARM.
	Если в качестве сигнала будильника установлено радио, и радиоприемник может быть неисправен. Нажмите на кнопку радио после выключения будильника для проверки его работы. Если радио не работает, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips вашей страны.
Радио не работает.	Возможно, внешняя антенна не установлена должным образом. Измените положение внешней антенны.
Радио звучит с потрескивающим звуком.	Возможно, радиосигнал слишком слаб. Поищите корректный сигнал (см. главу “Использование прибора”)
Будильник сработал вчера, а сегодня не срабатывает.	Возможно функция будильника была отключена при нажатии кнопки ALARM.Установите будильник на следующий день и отключите звук будильника и свет на следующий день, нажав на кнопку ⏻ (см. главу “Использование прибора”).
	Возможно был установлен слишком низкий уровень громкости и/или уровень яркости. Установите более высокий уровень громкости и/или яркости.
	Возможно, произошел сбой электропитания, превысивший возможности резервной системы. После длительного перерыва в электропитании на дисплее отображается неверное время, а время будильника сбрасывается на 00.00. Установите корректное время (см. главу “Подготовка к использованию”) и время будильника (см. главу “Использование прибора”).
Свет будит меня слишком поздно/рано.	Возможно установленный уровень яркости Вам не подходит. Попробуйте уменьшить уровень яркости, если Вы просыпаетесь слишком рано, или увеличить его,если просыпаетесь слишком поздно. Если уровень 20 недостаточно яркий, передвиньте прибор ближе к кровати.
	Возможно Вы просыпаетесь слишком поздно, так как прибор установлен ниже уровня расположения головы. Прибор необходимо установить на высоте, при которой свет не заслонен кроватью,одеялом или подушкой. Расстояние до прибора не должно быть слишком большим.

Проблема	Способы решения
Кнопка SNOOZE не работает.	Функцию отложенного сигнала можно использовать только в интервале 15 минут со времени старта сигнала будильника. По прошествии этих 15 минут кнопка перестает функционировать в качестве SNOOZE, за ней сохраняется лишь функция SCREEN BRIGHTNESS CONTROL.

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Med Philips Wake-up Light vaknar du behagligare. Lampans ljusintensitet ökar gradvis till vald nivå under 30 minuter innan den tid du vill vakna. Ljuset ökar produktionen av energihormoner och förbereder kroppen för uppvaknandet naturligt. Du känner dig dessutom mer energisk. Om du vill göra uppvaknandet ännu trevligare kan du använda naturliga uppvakningsljud eller FM-radion. Apparaten kan även användas som läslampa.

Ljus och den biologiska klockan

Exponering för ljus reglerar den biologiska klocka som styr kroppens dygnsrytm. Melatoninnivån stiger på kvällen, vilket förbereder kroppen för sömn. Morgonljuset stimulerar produktionen av hormonet kortisol, som gör oss vakna och pigga. I bästa fall är dygnsrytmen synkroniserad med när vi sover och vaknar. Så är det dock ofta inte i dagens samhälle eftersom vi ofta måste gå upp medan det fortfarande är mörkt.

Wake-up Lights effekter

Wake-up Light från Philips förbereder varsamt din kropp på att vakna under den sista halvtimmen sömn. Tidigt på morgonen är våra ögon mer känsliga för ljus än när vi är vakna. Under den tiden höjer de relativt låga ljusnivåer som en simulerad soluppgång ger kortisolnivån kort efter att vi vaknat. Personer som använder Wake-up Light vaknar lättare, har bättre morgonhumör och känner sig piggare. Användning av Wake-Up Light kan ha en positiv effekt på din produktivitet och koncentration. Eftersom ljuskänsligheten varierar mellan olika personer kan du ställa in ljusintensiteten för Wake-up Light på en nivå som passar din ljuskänslighet för att börja dagen på bästa sätt.
Mer information om Wake-up Light finns på www.philips.com.

Allmän beskrivning (Bild 1)

A Bottenplatta
B Ventilationshål
C Lamphölje
D Övre kontrollpanel
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knapp
2 ☀☀ -knapp (ljus på/av)
3 ⏻ -knapp (ljus och ljud på/av)
4 🔇 -knapp (ljud av)
E 100 W lampa
F Lucka för lampbyte
G Nedre kontrollpanel
1 Justeringsratt för lampa ☀ (ställ in ljusintensiteten genom att vrida)
2 ALARM-knapp
3 RADIO-knapp
4 QUICK CHECK-knapp
5 Volymkontroll 🔈 (ställ in volymen genom att vrida)
H Teckenfönster
1 ▲ -knapp
2 Tidsangivelse
3 SET ⏱ -knapp (för att ställa in klocktiden)
4 SET ⏰ -knapp (för att ställa in alarmtiden)
5 Symbol för lågt pipljud
6 Symbol för naturligt skogsljud
7 Radiosymbol

8 ▼ -knapp
9 Frekvensvisare för radio
10 Ljusnivåindikering (synlig när ljusnivån justeras)
11 Alarmtidsindikering
12 Ljudnivåindikering (synlig när ljudnivån justeras)
I Återställningsknapp

Viktigt

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
- Apparaten är dubbelisolerad i enlighet med klass II (Bild 2).

Fara

- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. i badrummet eller i närheten av en dusch eller simbassäng).
- Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

Varning

- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Apparaten passar för nätspänningen 230 V och frekvensen 50 Hz.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Torka regelbundet av damm från apparatens insida med en torr trasa, eftersom damm som samlats nära en kraftfull lampa utgör en potentiell brandfara. Läs kapitlet Rengöring och underhåll om du vill ha mer information.
- Den här apparaten är endast avsedd för inomhusbruk (Bild 4).

Var försiktig

- Tappa inte apparaten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Placera apparaten på en stabil, plan och halkfri yta.
- Se till att det finns minst 15 cm ledigt utrymme runt apparaten och 40 cm ovanför, så att den inte överhettas. (Bild 5)
- Använd inte apparaten vid rumstemperaturer under 10 °C eller över 35 °C.
- Se till att ventilationshålen på basenheten och längst upp på apparaten är öppna under användning.
- Låt apparaten svalna i cirka 15 minuter innan du rengör eller ställer undan den.
- Använd aldrig apparaten om lamphöljet är skadat, trasigt eller saknas.
- Rådfråga läkare innan du börjar använda apparaten om du har lidit eller lider av en allvarlig depression.
- Använd inte apparaten som ett sätt att minska antalet timmar du sover. Syftet med apparaten är att hjälpa dig vakna lättare. Den minskar inte ditt sömnbehov.
- Ersätt alltid lampan med en lampa av typen Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55. Använd inte energisparlampor eller elektroniska energisparlampor.
- Apparaten har ingen på/av-knapp. Om du vill koppla ur apparaten drar du ut nätsladden ur vägguttaget.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk, samt liknande användning, t.ex. på hotell.

Allmänt

- Apparaten är utrustad med ett automatiskt överhettningsskydd. Om apparaten inte kyls ned ordentligt (t.ex. för att ventilationshålen är övertäckta) slås apparaten av automatiskt. Ta bort orsaken till överhettningen, dra ur nätsladden och låt apparaten svalna i ca 20 minuter. Slå sedan på den genom att sätta i nätsladden igen.
- Med den här apparaten kan du välja till vilken nivå på ljusintensitet du vill vakna (se avsnittet 'Ställa in ljusintensitetsnivån' i kapitlet 'Använda apparaten').
- Om du ofta vaknar för tidigt eller med huvudvärk sänker du ljusnivån.
- Om du delar sovrum med någon kanske den personen oavsiktligt vaknar av ljuset från apparaten, trots att personen befinner sig längre ifrån apparaten. Det beror på skillnader i ljuskänslighet mellan olika personer.
- Om du börjar få svårt att vakna igen beror det förmodligen på att lampan inte avger lika mycket ljus längre, vilket inträffar efter en tid. I sådana fall kan du höja ljusnivån eller byta ut lampan.
- Om apparaten används i ett industriområde eller i närheten av en kraftstation kan det i vissa fall hända att lampan släcks efter att den har tänts. Det har ingen skadlig effekt på apparatens säkerhet nästa gång den används.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Förberedelser inför användning

Skruva i lampan i apparaten innan du använder den för första gången.

Installation

1 Innan du använder apparaten första gången öppnar du luckan på baksidan (se kapitlet Byten) och skruvar i lampan i lamphållaren.

Obs! Du hittar lampan i en kartong inuti apparaten.

2 Placera apparaten 40–50 cm från huvudet, t.ex. på nattduksbordet (Bild 6).

3 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

- Tiden i teckenfönstret börjar blinka och pilar visas ovanför och nedanför tiden för att visa att klocktiden måste ställas in (Bild 7).

Obs! Om teckenfönstret inte tänds när du har anslutit apparaten till elnätet trycker du på återställningsknappen längst ned på apparaten.

Ställa in klocktiden

1 Ställ in tiden med knapparna ▼ och ▲ .

2 Håll knappen nedtryckt om du vill ställa in tiden framåt eller bakåt snabbare.

Obs! När du har ställt in tiden första gången måste du trycka på knappen för tidsinställning innan du kan justera tiden igen. Tiden i teckenfönstret börjar blinka och pilar visas ovanför och nedanför tiden för att visa att klocktiden kan ställas in.

3 När du har ställt in rätt tid trycker du på knappen för tidsinställning för att bekräfta tiden (Bild 8).

- Tiden i teckenfönstret slutar blinka och pilarna försvinner.

Obs! Om du inte bekräftar tiden slutar den blinka och pilarna försvinner efter 10 sekunder. Det visar att tiden har ställts in.

Apparaten är nu klar att använda.

Använda apparaten

Ställa in larmet

När du ställer in alarmet väljer du ljusintensitetsnivå, ljudtyp och ljudnivå. Alarmet är inställt när ljusringen runt ALARM-knappen lyser. Ljusintensiteten ökar långsamt till inställd nivå under de sista 30 minuterna innan den inställda alarmtiden. Ljudet ökar långsamt under 90 sekunder till vald nivå efter den inställda alarmtiden.

Ställa in alarmtiden

1 Tryck på knappen för alarmtid (⏱) för att ställa in alarmet. (Bild 9)
- Alarmtiden börjar blinka och två pilar visas ovanför och nedanför alarmtiden (Bild 10).

2 Ställ in alarmtiden, d.v.s. den tid du vill stiga upp, med knapparna ▲ och ▼. (Bild 11)

3 Håll knappen nedtryckt om du vill ställa in tiden framåt eller bakåt snabbare.

4 Tryck på knappen för alarmtid (⏱) igen för att bekräfta alarmtiden. (Bild 9)
- Pilarna försvinner och alarmtiden slutar blinka.

Obs! Om du inte bekräftar alarmtiden slutar den blinka efter 10 sekunder. Det innebär att alarmtiden har ställts in.

Ställa in ljudet och ljudnivån

1 Tryck på ALARM-knappen (Bild 12).
- Ljusringen runt knappen ALARM tänds (Bild 13).
- Den första ljudsymbolen (radio) blinkar i tre sekunder och ljudet hörs.

2 Tryck på ALARM-knappen igen om du vill välja ett annat väckningsljud. När du har hittat det ljud du vill använda ska du inte trycka på ALARM-knappen igen (Bild 12).
- Symbolen för det valda ljudet slutar blinka efter tre sekunder vilket visar att ljudet har valts.
- Alarmet har ställts in och fortsätter att vara aktivt tills du stänger av alarmfunktionen. När du gör det försvinner ljudsymbolen från teckenfönstret och ljusringen runt ALARM-knappen slocknar. Se även avsnittet Slå på och stänga av alarmet.

3 Vrid på volymkontrollratten 🔈 för att ställa in ljudnivån. (Bild 14)
- 🔈 visas i teckenfönstret. (Bild 15)

4 Om du inte vill ha något väckningsljud väljer du nivå 0.

Ställa in ljusintensitetsnivån

1 Ställ in ljusintensitetsnivån med ljusjusteringsratten ☼. (Bild 16)
- ☼ visas i teckenfönstret.

Tips: När du använder apparaten första gången ställer du in ljusintensiteten på 20. När du vaknar kontrollerar du vilken ljusintensitet apparaten har uppnått genom att vrida lite på ljusjusteringsratten ☼. När du gör det visas den aktuella ljusintensitetsnivån för larmet i teckenfönstret. Ställ in ljusintensiteten för larmet på den nivån för nästa dag.

2 Om du inte vill ha något väckningsljus väljer du ljusintensitetsnivå 0.

Snabb alarmkontroll

1 Tryck på knappen QUICK CHECK om du vill göra ett snabbtest av väckningsalarmet (Bild 17).
- Ljusringen runt knappen QUICK CHECK tänds (Bild 18).
- Under de första 50 sekunderna av testet ser du en snabb ökning av ljusintensiteten till inställd nivå. Under de sista 40 sekunderna hör du hur det valda ljudet gradvis höjs till inställd nivå.

2 Tryck på knappen QUICK CHECK igen så avbryts testet (Bild 17).
- Ljusringen runt knappen QUICK CHECK slocknar.

Obs! Snabbtestet av väckningsalarmet fortsätter tills du trycker på knappen QUICK CHECK igen.

Slå på och stänga av alarmet

Ljusringen runt ALARM-knappen lyser när alarmet är påslaget. Vid den inställda tidpunkten spelas väckningsljudet upp och lampan har nått vald ljusintensitetsnivå.

1 Tryck på knappen ⏻ om du vill stänga av ljuset och väckningsljudet. (Bild 19)
- Ljusringen runt ALARM-knappen fortsätter att lysa. Alarmfunktionen är fortfarande aktiv och väckningsalarmet startar vid den inställda tiden och med valt ljud och vald ljusintensitet nästa dag (Bild 13).

2 Tryck på knappen 🔇 om du vill stänga av ljudet när alarmet startar. (Bild 20)

3 Tryck på knappen ☼☀ om du vill stänga av lampan när alarmet startar. (Bild 21)

4 Om du vill stänga av alarmfunktionen helt trycker du på knappen ALARM en eller flera gånger tills ingen ljudsymbol visas i teckenfönstret och ljusringen runt ALARM-knappen slocknar.

Snooze

1 Tryck på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL om du vill stänga av ljudet i 9 minuter när alarmet har startat (Bild 22).

Lampan fortsätter att lysa med den inställda ljusintensitetsnivån. Efter 9 minuter spelas väckningsljudet automatiskt upp igen.

2 Håll knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL nedtryckt om du vill dämpa ljuset.

Obs! Du kan bara göra det en gång. När du släpper upp knappen fungerar den som knappen SCREEN BRIGHTNESS CONTROL igen.

Obs! Du kan använda snooze-funktionen endast inom 15 minuter efter att alarmet startat. Efter 15 minuter fungerar knappen inte längre som SNOOZE-knapp utan bara som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knapp.

Justera ljusintensiteten under väckningsfasen

1 Vrid på ratten för ljusjustering ☼ och välj en högre eller lägre ljusintensitet. (Bild 16)

Lampan lyser med vald intensitet under resten av väckningsfasen.

Justera teckenfönstrets ljusstyrka

1 Tryck på knappen SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL om du vill justera teckenfönstrets ljusstyrka (Bild 22).

Tryck på knappen igen om du vill ställa in ljusstyrkan på en annan nivå. Det finns tre nivåer.

Obs! Knappen kan inte användas till att justera teckenfönstrets ljusstyrka när alarmet startar eller när du använder snooze-funktionen.

⏻ -knapp

1 När alarmet startar vid den inställda väckningstiden trycker du på knappen ⏻ om du vill stänga av väckningsalarmets ljus och ljud.

Obs! Alarmfunktionen fortsätter att vara aktiverad och ljusringen runt alarmknappen fortsätter att lysa.

2 När läslampan och/eller radion är påslagen trycker du på knappen ⏻ om du vill stänga av läslampan och/eller radion.

När du trycker på knappen ⏻ igen tänds endast lampan.

Obs! När alarmfunktionen är aktiverad påverkas inte alarminställningarna om du trycker på knappen ⏻.

Läslampa

1 Tryck på knappen ☼☀ när du vill tända och släcka lampan. (Bild 21)

2 Vrid ljusjusteringsratten ☼ uppåt eller nedåt om du vill öka eller minska ljusintensitetsnivån. (Bild 16)

◗ I ljusnivåindikeringen i teckenfönstret ☼ visas ljusintensitetsnivån (00 till 20). (Bild 23)

Tips:Vi rekommenderar att du ställer in ljusintensiteten på 20 (maximal nivå) om du ska läsa. Om ljuset inte är tillräckligt starkt kan du tända en extra lampa.

Obs! Ljusintensiteten som du har valt är automatiskt inställd som ljusintensitetsnivå även för larmet.

Glöm inte att ställa in ljusintensitetsnivån på väckningsnivån igen om så behövs.

Radio

1 Tryck på RADIO-knappen när du vill slå på radion (Bild 24).

◗ Ljusringen runt knappen tänds (Bild 25).

2 Välj din favoritkanal med knapparna ▲ och ▼. (Bild 26)

Du kan välja FM-kanaler.

Obs! Sök efter radiofrekvenser automatiskt genom att trycka in ▲ eller knappen ▼ i ca 2 sekunder.

3 Tryck på RADIO-knappen när du vill stänga av radion (Bild 24).

Strömavbrott

Apparaten har ett backupsystem för att garantera att alarmet startar vid den inställda tidpunkten efter ett kort strömavbrott. Systemet har ett självladdande batteri som inte behöver bytas ut. Systemet kommer ihåg tiden i några minuter.

◗ Efter ett längre strömavbrott visas en felaktig klocktid i teckenfönstret och alarmtiden är 00.00. Ställ in rätt klocktid (se kapitlet Förberedelser inför användning) och rätt alarmtid (se kapitlet Använda apparaten) (Bild 7).

Återställa

1 Om apparaten inte svarar tar du ut stickkontakten ur vägguttaget och sätter tillbaka den igen. Om det inte hjälper trycker du på återställningsknappen på apparatens undersida, så återställs teckenfönstret till fabriksinställningarna (Bild 27).

Rengöring och underhåll

Dra alltid ur nätsladden och låt apparaten svalna i ca 15 minuter innan du rengör den.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton till att rengöra enheten.

Torka regelbundet av damm från apparatens insida med en torr trasa, eftersom damm som samlats nära en kraftfull lampa utgör en potentiell brandfara.

1 Rengör apparatens utsida med en fuktig trasa.

2 Rengör apparatens insida med en torr trasa.

◗ Öppna luckan för lampbyte genom att först trycka upphöjningen längst ned inåt (1) och sedan uppåt med lite kraft (2) (Bild 28).

◗ Fäll ut luckan för lampbyte så långt det går (Bild 29).

- Låt inte vatten komma in i apparaten och spill inte vatten på den (Bild 3).

Byten

Förutom lampan innehåller apparaten inga delar som kan bytas ut eller repareras.
Lampan måste bytas ut när den slutar lysa, eller när skenet minskar i styrka (se även kapitlet 'Viktigt').
Du måste byta ut lampan mot en annan av typen Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55.
Endast den här lampan ger rätt ljusintensitet.

Byta ut lampan

1. Dra ur nätsladden.
2. Låt apparaten svalna i ca 15 minuter.
3. Öppna luckan för lampbyte genom att först trycka upphöjningen längst ned inåt (1) och sedan dra luckan uppåt med lite kraft (2) (Bild 28).
4. Fäll ut luckan för lampbyte så långt det går (Bild 29).
5. Skruva ur den gamla lampan (1) och ta ut den ur lamphållaren (2) (Bild 30).
6. Skruva i en ny lampa i lamphållaren.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 31).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på **www.philips.com** eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte lampan.

Specificationer

Märkspänning	230 V	
Märkfrekvens	50 Hz	
Nominell ineffekt	100 W	
Isoleringsklass	II	
Vatteninträng	IPX0	
Driftförhållanden	Temperatur	mellan +10 °C och +35 °C
	Relativ luftfuktighet	mellan 30 % och 90 %
Förvaringsförhållanden	Temperatur	mellan -20 °C och +50 °C
	Relativ luftfuktighet	mellan 30 % och 90 % (ingen kondensering)

Kretsdiagram, listor över delar och andra tekniska beskrivningar kan fås på begäran.
Du bör vidta åtgärder för att förhindra elektromagnetiska störningar eller andra typer av störningar mellan apparaten och andra apparater.

Felsökning

I det här kapitlet finns en översikt över de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av nedanstående information kan du kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Lösning
Apparaten fungerar inte.	Du kanske inte har satt in sladden ordentligt i vägguttaget. Sätt in sladden ordentligt i vägguttaget.
	Det kan vara strömavbrott. Kontrollera att strömförsörjningen fungerar genom att ansluta en annan apparat.
	Apparatens nätsladd kan vara skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller likvärdigt kvalificerade personer för att undvika att fara uppstår.
	Apparaten kan ha överhettats och stängts av av överhettningsskyddet. Ta bort orsaken till överhettningen (t.ex. en handduk som blockerar ett eller flera ventilationshål) och dra ur nätsladden. Vänta i ca 20 minuter och sätt sedan i nätsladden igen.
Apparaten blir varm under användning.	Det är normalt eftersom apparaten värms upp av lampljuset.
Apparaten reagerar inte när jag försöker ställa in olika funktioner.	Tryck på återställningsknappen längst ned på apparaten eller dra ut sladden ur vägguttaget och sätt tillbaka den igen. Apparaten är då återställd till fabriksinställningarna.
Lampan tänds inte när larmet startar.	Ljusintensitetsnivån kan vara för lågt inställd. Vrid ljusintensitetsratten ☀ till en högre nivå.
	Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-knappen.
	Lampan kan vara defekt. Byt ut lampan (se kapitlet Byten).
Lampan fungerar inte.	Kanske skruvade du inte i lampan innan första gången du använde apparaten. Skruva i lampan (se kapitlet 'Byten')
	Ljusintensitetsnivån kan vara för lågt inställd. Vrid ljusintensitetsratten ☀ till en högre nivå.
	Lampan kan vara defekt. Byt ut lampan (se kapitlet Byten).
Jag kan inte tända lampan igen omedelbart efter att jag har släckt den.	Du måste vänta i tre sekunder så att lampan slocknar. Under den tiden fungerar inte knappen ⏻.
Jag hör inte något ljud när alarmet går igång.	Du kanske har ställt in ljudet på en för låg nivå. Vrid volymkontrollen 🔈 till en högre ljudnivå.

Problem	Lösning
	Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-knappen.
	Om du har valt radion som alarmljud kan det hända att radion är trasig. Tryck på radioknappen efter att du har stängt av alarmet för att kontrollera om radion fungerar. Om den inte gör det kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land.
Radion fungerar inte.	Den externa antennen kanske inte är rätt placerad. Försök med en annan placering för antennen.
Det sprakar i radion.	Sändningssignalen kanske är svag. Sök efter rätt signal (se kapitlet Använda apparaten).
Larmet gick igång igår, men inte idag.	Du kanske har stängt av alarmfunktionen genom att trycka på ALARM-knappen. Ställ in alarmet för nästa dag och stäng av ljudet och ljuset för väckningsalarmet nästa dag genom att trycka på knappen ⏻ (se kapitlet Använda apparaten).
	Du kanske har ställt in ljud- och/eller ljusnivån på en för låg inställning. Ställ in en högre ljud- och/eller ljusnivå.
	Det kan ha varit ett strömavbrott som varade längre än backupsystemets kapacitet. Efter ett längre strömavbrott visas en felaktig klocktid i teckenfönstret och alarmtiden är 00.00. Ställ in rätt klocktid (se kapitlet Förberedelser inför användning) och rätt alarmtid (se kapitlet Använda apparaten).
Jag blir väckt för tidigt/ för sent av ljuset.	Den ljusintensitetsnivå du har ställt in kanske inte är lämplig för dig. Prova med en lägre ljusintensitetsnivå om du vaknar för tidigt eller en högre ljusintensitetsnivå om du vaknar för sent. Om ljusintensitetsnivå 20 inte är tillräckligt hög flyttar du apparaten närmare sängen.
	Du kanske vaknade för sent p.g.a. att apparaten är placerad på en lägre nivå än ditt huvud. Se till att apparaten står så att ljuset inte blockeras av sängen, täcket eller kudden. Se också till att apparaten inte står för långt borta.
SNOOZE-knappen fungerar inte.	Du kan använda snooze-funktionen endast inom 15 minuter efter att alarmet startat. Efter 15 minuter fungerar knappen inte längre som SNOOZE-knapp utan bara som SCREEN BRIGHTNESS CONTROL-knapp.

Giriş

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz;Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için lütfen ürününüzü şu adreste kaydettirin:www.philips.com/welcome. Philips Uyandırma Işığı, daha keyifli uyanmanıza yardımcı olur. Lambanın ışık yoğunluğu ayarlanan uyanma zamanından 30 dakika önce artmaya başlar. Işık, enerji hormonlarının üretimini artırır ve vücudunuzu doğal bir biçimde uyanmaya hazırlar. Aynı zamanda kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Uyanmayı daha da keyifli hale getirmek için doğal uyanma sesleri ya da FM radyoyu kullanabilirsiniz. Ürün ayrıca, okuma lambası olarak kullanılabilir.

Işık ve biyolojik saat

Işığa maruz kalınması biyolojik saati ve vücudun uyuma-uyanma ritmini düzenler. Melatonin hormonunun seviyesi akşamları artarak vücudu uykuya hazırlar. Sabah ışığı kortizon hormonunun üretimini uyararak bizi uyanık hale getirir. Optimum koşullarda uyuma-uyanma ritmi günlük hayatımızın ritmiyle uyumludur. Modern hayatta, bazen hava hala karanlıkken uyanmak zorunda olduğumuz için durum her zaman böyle değildir.

Uyandırma Işığının etkileri

Philips Uyandırma Işığı, uykunuzun son yarım saatinde vücudunuzu yavaşça uyanmaya hazırlar. Sabahın erken saatlerinde gözlerimiz ışığa uyanık olduğumuz zamankinden daha hassastır. Bu sırada doğal gün ışığına benzer, görece düşük seviye ışık uyandıktan kısa bir süre sonra kortizon seviyesini yükseltir. Uyandırma Işığı kullanan insanlar daha kolay uyanır, sabahları daha iyi bir ruh halinde olur ve daha enerjik hissederler. Güne Uyandırma Işığı ile başlamak üretkenlik ve konsantrasyonunuza olumlu bir etkide bulunabilir. Işığa hassasiyet insandan insana değiştiği için, Uyandırma Işığı'nın seviyesini güne en iyi biçimde başlamak için sizin hassasiyetinize uyan bir seviyeye ayarlayabilirsiniz.
Uyandırma Işığı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.philips.com.

Genel açıklamalar (Şek. 1)

A Tabanlık
B Havalandırma delikleri
C Lamba muhafazası
D Üst kontrol paneli
1 SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Erteleme/Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi
2 ☀☀ düğme (ışık açık/kapalı)
3 ⏻ düğme (ışık açık ve ses açık/kapalı)
4 🔇 düğme (ses kapalı)
E 100W lamba
F Lamba değiştirme kapağı
G Alt kontrol paneli
1 Döner ışık ayarlama düğmesi ☀ (ışık yoğunluğunu ayarlamak için çevirin)
2 ALARM düğmesi
3 RADIO (Radyo) düğmesi
4 QUICK CHECK (Hızlı Kontrol) düğmesi
5 Döner ses seviyesi kontrol düğmesi 🔈 (ses seviyesini ayarlamak için çevirin)
H Ekran bölümü
1 ▲ düğme
2 Zaman göstergesi
3 ⏲ düğme (saati ayarlamak için)
4 ⏰ düğme (alarm saatini ayarlamak için)
5 Hafif alarm simgesi
6 Doğal orman sesi simgesi
7 Radyo simgesi
8 ▼ düğme

9 Radyo frekansı göstergesi
10 Işık seciyesi göstergesi (ışık seviyesi ayarlanırken görünür)
11 Alarm saati göstergesi
12 Ses seviyesi göstergesi (ses seviyesi ayarlanırken görünür)
I Sıfırlama düğmesi

Önemli

- Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihaz Sınıf II'ye uygun biçimde çift izolasyonludur (Şek. 2).

Tehlike

- Su ve elektrik tehlikeli bir birleşimdir. Bu nedenle cihazı kesinlikle ıslak mekanlarda (örneğin banyoda, duş veya havuz yakınında) kullanmayın.
- Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3).

Uyarı

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Bu cihaz 230V şebeke gerilimine 50Hz şebeke frekansına uygundur.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Güçlü bir lamba üzerinde biriken toz potansiyel yangın tehlikesi oluşturacağından, cihazın içindeki tozu kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin. Daha fazla ayrıntı için bkz. 'Temizlik ve Bakım' bölümü.
- Bu cihaz, sadece kapalı mekanlarda kullanım içindir (Şek. 4).

Dikkat

- Cihazı düşürmeyin veya ağır darbelere maruz bırakmayın.
- Cihazı her zaman sabit, kaygan olmayan ve yatay bir zemine yerleştirin.
- Aşırı ısınmayı önlemek için etrafında en az 15cm, üzerinde ise en az 40cm boş alan olduğundan emin olun. (Şek. 5)
- Cihazı kesinlikle 10°C'nin altındaki veya 35°C'nin üstündeki oda sıcaklıklarında kullanmayın.
- Cihazın alt ve üst kısımlarındaki havalandırma deliklerinin, kullanım süresince açık olduğundan emin olun.
- Cihazı temizlemeden veya kaldırmadan önce yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin.
- Lamba muhafazası hasar görmüşse, kırıksa veya yoksa, cihazı kullanmayın.
- Ciddi bir depresyon yaşadıysanız veya yaşıyorsanız cihazı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışın.
- Bu cihazı uyku sürenizi kısaltmak amacıyla kullanmayın. Bu cihazın amacı daha kolay uyanmanıza yardımcı olmaktır. Uyku ihtiyacınızı azaltmaz.
- Lambayı her zaman bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirin. Asla enerji tasarruflu veya elektronik enerji tasarruflu lambalar kullanmayın.
- Cihazın açma/kapama düğmesi yoktur. Cihazı şebeke elektriğinden ayırmak için fişini prizden çekin.
- Bu cihaz yalnızca evde ve otel gibi mekanlarda kullanım içindir.

Genel

- Cihaz, otomatik aşırı ısınma korumasıyla donatılmıştır. Soğutma yetersizse (örn. havalandırmalar kapalı olduğu için), cihaz otomatik olarak kapanır. Aşırı ısınma nedenini ortadan kaldırın, cihazın fişini çekin ve yaklaşık 20 dakika soğumasını bekleyin. Ardından, fişini tekrar takarak cihazı açın.
- Bu cihaz, uyanmak istediğiniz ışık yoğunluğu seviyesini ayarlayabilmenizi sağlar (bkz. 'Cihazın Kullanımı' bölümündeki, 'Işık yoğunluğu seviyesinin ayarlanması' kısmı).
- Sıklıkla çok erken veya baş ağrısıyla uyanıyorsanız, ışık seviyesini düşürün.
- Yatak odanızı bir başkasıyla paylaşıyorsanız, bu kişi cihazdan uzakta olsa bile cihazın ışığından dolayı uyanabilir. Bu durum, insanlar arasındaki ışığa duyarlılık farkının doğal bir sonucudur.
- Uyanmakta tekrar zorluk çekmeye başlarsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla, bir süre sonra lambanın ışık çıkışındaki artıştır. Bu durumda, ışık seviyesini azaltabilir veya lambayı değiştirebilirsiniz.
- Cihaz endüstriyel alanda ve/veya bir güç istasyonu yakınında kullanılıyorsa, bu şartlar altında lamba yandıktan sonra sönüyor olabilir. Bu durumun, bir sonraki kullanımında cihazın güvenli çalışması üzerinde olumsuz veya zararlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

Cihazın kullanıma hazırlanması

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, lambayı yerine takın.

Kurulum

1 İlk kullanımdan önce, cihazın arka tarafındaki kapağı açın (bkz. 'Değiştirme' bölümü) ve lambayı duya takın.

Not: Lamba, cihazın içindeki karton kutuda bulunmaktadır.

2 Cihazı başınızdan 40-50 cm uzağa, örneğin bir komodine koyun (Şek. 6).

3 Fişi prize takın.

◗ Ekran üzerindeki saat yanıp sönmeye başlar ve saatin ayarlanması gerektiğini göstermek için, alt ve üst kısımlarda ok işaretleri belirir (Şek. 7).

Not: Cihazın fişini taktıktan sonra ekran aydınlanmazsa, cihazın alt kısmındaki sıfırlama düğmesine basın.

Saatin ayarlanması

1 Saati ayarlamak için ▼ ve ▲ düğmelerini kullanın.

2 Saati daha hızlı ileri veya geri almak için, düğmeyi daha uzun süre basılı tutun.

Not: İlk saat ayarını yapmanızın ardından, saati tekrar ayarlayabilmek için 'saati ayarla' düğmesine basmanız gerekir. Ekran üzerindeki saat yanıp sönmeye başlar ve saatin ayarlanabileceğini göstermek için, alt ve üst kısımlarda ok işaretleri belirir.

3 Doğru saat ayarını yaptığınızda, saati onaylamak için 'saati ayarla' düğmesine basın (Şek. 8).

◗ Ekrandaki saatin yanıp sönmesi durur ve ok işaretleri kaybolur.

Not: Saati onaylamazsanız, 10 saniye sonra saat sabit görünür ve ok işaretleri kaybolur. Bu, saatin ayarlandığını gösterir.

Cihaz, artık kullanıma hazırdır.

Cihazın kullanımı

Alarmın ayarlanması

Alarmı ayarladığınızda, ışık yoğunluğu seviyesini, çalmasını istediğiniz ses türünü ve ses seviyesini seçersiniz. Alarm, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanarken ayarlanır. Işık yoğunluğu, ayarlanan alarm zamanından önceki 30 dakika boyunca yavaş yavaş artarak seçilen seviyeye gelir. Ses, ayarlanan alarm zamanından sonraki 90 saniye boyunca yavaş yavaş artarak ayarlanan seviyeye gelir.

Alarm saatinin ayarlanması

1 Alarmı ayarlamak için alarm saati düğmesine ( ) basın. (Şek. 9)
- Alarm saati yanıp sönmeye başlar ve alt ve üst kısımda iki ok işareti belirir (Şek. 10).

2 Alarm saatini, örn. uyanmak istediğiniz saati, ayarlamak için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın. (Şek. 11)

3 Saati daha hızlı ileri veya geri almak için, düğmeye daha uzun basın.

4 Alarm saatini onaylamak için alarm saati düğmesine ( ) tekrar basın. (Şek. 9)
- Ok işaretleri kaybolur ve alarm saatinin yanıp sönmesi durur.

Not: Alarm saatini onaylamazsanız, 10 saniye sonra saatin yanıp sönmesi durur. Bu, alarm saatinin ayarlandığı anlamına gelir.

Ses ve ses seviyesinin ayarlanması

1 ALARM düğmesine basın (Şek. 12).
- ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar (Şek. 13).
- İlk ses simgesi (radyo), 3 saniye süreyle yanar ve ses duyulur.

2 Başka bir uyandırma sesi seçmek istiyorsanız, ALARM düğmesine tekrar basın. Kullanmak istediğiniz sesi bulduğunuzda, ALARM düğmesine tekrar basmayın (Şek. 12).
- 3 saniye sonra, seçilen ses simgesinin yanıp sönmesi durarak sesin seçildiğini gösterir.
- Alarm ayarlanmıştır ve siz alarm fonksiyonunu kapatıncaya kadar çalışmaya devam eder. Alarmı kapattığınızda, ekrandaki ses simgesi kaybolur ve ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası söner. Ayrıca bkz. 'Alarmın açılması ve kapatılması' bölümü.

3 Ses seviyesini ayarlamak için, döner ses seviyesi düğmesini ◗▮ çevirin. (Şek. 14)
- Ekranda ◗▮ belirir. (Şek. 15)

4 Uyanma saatinde ses istemiyorsanız, seviyeyi 0 olarak ayarlayın.

Işık yoğunluğu seviyesinin ayarlanması

1 Işık yoğunluğu seviyesini ayarlamak için, döner ışık ayarlama düğmesini ☼ kullanın. (Şek. 16)
- Ekranda ☼ belirir.

İpucu: Cihazı ilk defa kullanırken ışık yoğunluğunu 20'ye ayarlayın. Uyandığınız anda, döner ışık ayarlama düğmesini ☼ hafifçe çevirerek, cihazın hangi ışık yoğunluğu seviyesine ulaştığını kontrol edin. Bunu yaptığınızda, geçerli alarm ışığı yoğunluk seviyesi ekranda belirir. Ertesi gün için, alarm ışığı yoğunluk seviyesini bu değere ayarlayın.

2 Uyanma saatinde ışığın yanmasını istemiyorsanız, ışık yoğunluk seviyesini 0 olarak ayarlayın.

Hızlı alarm kontrolü

1 Hızlandırılmış bir uyandırma alarm testi başlatmak için QUICK CHECK (Hızlı Kontrol) düğmesine basın (Şek. 17).
- QUICK CHECK düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar (Şek. 18).
- Testin ilk 50 saniyesi boyunca, ışık yoğunluğunun hızla seçilen seviyeye arttığını görürsünüz. Son 40 saniye boyunca, seçilen sesin kademeli olarak seçilen seviyeye arttığını duyarsınız.

2 Testi durdurmak için QUICK CHECK düğmesine tekrar basın (Şek. 17).
◗ QUICK CHECK düğmesinin etrafındaki ışık halkası söner.

Not: QUICK CHECK düğmesine tekrar basılana kadar cihaz, hızlandırılmış uyandırma alarmı testini uygulamaya devam eder.

Alarmın açılması ve kapatılması

Alarm açıldığında, ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanar. Ayarlanan saatte, uyandırma sesi çalınır ve lamba, seçilen ışık yoğunluğu seviyesine ulaşır.

1 Işığı ve uyandırma sesini kapatmak için ⏻ düğmesine basın. (Şek. 19)
◗ ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanmaya devam eder. Alarm fonksiyonu hala etkindir; uyandırma alarmı, ertesi gün ayarlanan saatte ve ayarlanan ses ve ışık yoğunluğuyla çalacaktır (Şek. 13).

2 Alarm çaldığında sesi kapatmak istiyorsanız 🔇 düğmesine basın. (Şek. 20)

3 Alarm çaldığında lambayı kapatmak istiyorsanız ☼☀ düğmesine basın. (Şek. 21)

4 Alarm fonksiyonunu tamamen kapatmak istiyorsanız, ekrandaki ses simgesi kaybolana ve ALARM düğmesinin etrafındaki ışık halkası sönene kadar, ALARM düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Erteleme

1 Alarm çaldığında, sesi 9 dakika süreyle kapatmak için (Erteleme/Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesine basın (Şek. 22).
Lamba, seçilen yoğunluk seviyesinde yanmaya devam eder. 9 dakika sonra, uyandırma sesi otomatik olarak tekrar çalınır.

2 Işığı kısmak için SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Erteleme/Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesine daha uzun süre basın.

Not: Bunu ancak bir kere yapabilirsiniz. Düğme, bırakıldıktan sonra tekrar SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışmaya devam eder.

Not: Erteleme fonksiyonunu, alarm çalmaya başladıktan sonraki 15 dakika boyunca kullanabilirsiniz. Bu 15 dakikalık süre sonunda düğme, SNOOZE (Erteleme) düğmesi olarak değil, sadece SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışır.

Uyandırma aşamasında ışık yoğunluğunun ayarlanması

1 Daha yüksek veya daha düşük bir ışık yoğunluğu seçmek için, döner ışık ayarlama düğmesini ☼ çevirin. (Şek. 16)
Işık, geri kalan uyandırma aşamasının boyunca seçilen yoğunlukta yanar.

Ekran parlaklığının ayarlanması

1 Ekran parlaklığını ayarlamak için SNOOZE/SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Erteleme/Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesine basın (Şek. 22).
Parlaklığı başka bir seviyeye ayarlamak için düğmeye tekrar basın. Üç seviye bulunmaktadır.

Not: Bu düğme, alarm çaldığında ve erteleme süresince ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılamaz.

⏻ düğme

1 Alarm, ayarlanan uyandırma saatinde çaldığında, uyandırma ışığı ve alarmını kapatmak için ⏻ düğmesine basın.

Not: Alarm fonksiyonu etkin kalmaya ve alarm düğmesinin etrafındaki ışık halkası yanmaya devam eder.

2 Okuma lambasını ve/veya radyoyu açtığınızda, okuma lambasını ve/veya radyoyu kapatmak için ⏻ düğmesine basın.

⏻ düğmesine tekrar bastığınızda, sadece ışık yanar.

Not: Alarm fonksiyonu etkinken ⏻ düğmesine basmak, alarm ayarlarını etkilemez.

Okuma lambası

1 Lambayı açmak veya kapamak için ☼☀ düğmesine basın. (Şek. 21)

2 Işık yoğunluğu seviyesini ayarlamak için, döner ışık ayarlama düğmesini ☼ yukarıya veya aşağıya doğru çevirin. (Şek. 16)

- Ekran üzerindeki ışık seviyesi göstergesi ☼, ışık yoğunluğu seviyesini (00 - 20) gösterir. (Şek. 23)

İpucu: Okuma için ışık yoğunluğunu 20 (maksimum seviye) değerine ayarlamanızı öneririz. Bu ışık seviyesi yeterince güçlü değilse, başka bir lamba daha açın.

Not: Seçtiğiniz ışık yoğunluğu, otomatik olarak alarmın ışık yoğunluğu seviyesi olarak ayarlanır.

Gerekiyorsa, ışık yoğunluğu seviyesini tekrar uyandırma seviyesine ayarlamayı unutmayın!

Radyo

1 Radyoyu açmak için RADIO düğmesine basın (Şek. 24).

- Düğmenin etrafındaki ışık halkası yanar (Şek. 25).

2 En sevdiğiniz istasyonun frekansını seçmek için ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın. (Şek. 26)

FM istasyonları seçebilirsiniz.

Not: Radyo frekanslarını otomatik olarak taramak için, ▲ veya ▼ düğmesine basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

3 Radyoyu kapatmak için RADIO düğmesine basın (Şek. 24).

Elektrik kesintisi

Kısa bir elektrik kesintisinin ardından, alarmın ayarlanan saatte çalmasını garantilemek için, cihazda bir yedek sistem bulunmaktadır. Bu sistem, değiştirilmesi gerekmeyen ve kendi kendine şarj olan bir pile sahiptir. Sistem, saati birkaç dakika süreyle hafızada tutar.

- Uzun bir elektrik kesintisinin ardından, ekranda hatalı saat görünür ve alarm saati 00.00'dır. Doğru saat ayarını (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü) ve doğru alarm saati ayarını (bkz. bölüm 'Cihazın kullanımı') yapın (Şek. 7).

Sıfırlama

1 Cihaz bu işlemlere düzgün yanıt vermezse, fişi duvar prizinden çıkarın ve tekrar takın. Bu işe yaramazsa, ekranı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için cihazın alt kısmındaki sıfırlama düğmesine basın (Şek. 27).

Temizlik ve bakım

Cihazı temizlemeye başlamadan önce mutlaka fişini prizden çekin ve 15 dakika süreyle soğumaya bırakın.

Cihazı temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.

Güçlü bir lamba üzerinde biriken toz potansiyel yangın tehlikesi oluşturacağından, cihazın içindeki tozu kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.

1 Cihazın dış tarafını nemli bir bezle temizleyin.

2 Cihazın iç tarafını kuru bir bezle temizleyin.
- Lamba değiştirme kapağını, önce alt kısımdaki çentiği içeri doğru (1), ardından biraz güçle yukarı doğru iterek (2) açın (Şek. 28).
- Lamba değiştirme kapağını, açılabildiği kadar açın (Şek. 29).
- Cihazın içine su girmesine veya üzerine su damlamasına engel olun (Şek. 3).

Değiştirme

Cihaz, lamba haricinde servis yapılabilir parça içermemektedir.
Lamba artık yanmadığında veya ışık çıkışı azaldığında değiştirilmelidir (ayrıca bkz. 'Önemli' bölümü). Lambayı, bir Philips 100W E27 SOFTONE softwhite 230V T55 lamba ile değiştirmelisiniz. Sadece bu lamba doğru ışık yoğunluğu sağlar.

Lambanın değiştirilmesi

1 Cihazı prizden çıkartın.

2 Cihazın soğuması için yaklaşık 15 dakika bekleyin.

3 Lamba değiştirme kapağını açmak için, önce alt kısımdaki çentiği içeri doğru (1) itin, ardından çok az kuvvet uygulayarak yukarı doğru kaydırın (2) (Şek. 28).

4 Lamba değiştirme kapağını, açılabildiği kadar açın (Şek. 29).

5 Eski lambayı çevirerek (1) duydan çıkarın (2) (Şek. 30).

6 Duya yeni bir lamba takın.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 31).

Garanti ve servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, **www.philips.com.tr** adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Hizmetleri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Garanti sınırlamaları

Uluslararası garanti lambayı kapsamaz.

Veriler

Anma gerilimi	230V	
Anma frekansı	50Hz	
Anma girişi	100W	
Yalıtım sınıfı	II	
Su girişi	IPX0	
Çalışma koşulları	Sıcaklık	+10°C ile +35°C arasında
	Bağıl nem	%30 ile %90 arasında

Depolama koşulları	Sıcaklık	-20°C ile +50°C arasında
	Bağıl nem	%30 ile %90 arasında (yoğuşmasız)


Devre şemaları, parça listeleri ve diğer teknik açıklamalar istek üzerine sağlanır.
Bu cihaz ve diğer cihazlar arasında, elektromanyetik parazitlerin veya başka tür parazitlerin oluşumunu engellemek için önlem alın.


Sorun giderme


Bu bölümde, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, bulunduğunuz ülkedeki Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.


Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize doğru takılmamış olabilir. Fişi prize düzgün şekilde takın.
	Elektrik arızası olabilir. Elektriğin çalışıp çalışmadığını, başka bir cihaz bağlayarak kontrol edin.
	Elektrik kablosu hasarlı olabilir. Eğer kablo hasarlı ise, tehlikeyi önlemek için Philips yetkili servislerinde veya benzer ölçüde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
	Cihaz aşırı ısınmış ve aşırı ısınma koruması cihazı kapatmış olabilir. Aşırı ısınma nedenini (örn. bir veya daha fazla havalandırma deliğini engelleyen bir havlu) ortadan kaldırın ve cihazın fişini çekin. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve fişi tekrar prize takın.
Cihaz kullanım sırasında ısınır.	Cihaz lambanın ışığıyla ısındığı için bu durum normaldir.
Farklı fonksiyonları ayarlamaya çalışırken cihaz yanıt vermiyor.	Cihazın alt kısmındaki Reset (Sıfırlama) düğmesine basın veya fişi prizden çekin tekrar takın. Cihaz, fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlanır.
Alarm çaldığında ışık yanmıyor.	Işık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner düğmeyi ☼ kullanarak ışık yoğunluğu seviyesini artırın.
	ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz.
	Lamba arızalı olabilir. Lambayı değiştirin (bkz. 'Değiştirme' bölümü).
Lamba çalışmıyor.	İlk kullanımdan önce lambayı takmamış olabilirsiniz. Lambayı yerine takın (bkz. 'Değiştirme' bölümü)
	Işık yoğunluğu seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner düğmeyi ☼ kullanarak ışık yoğunluğu seviyesini artırın.
	Lamba arızalı olabilir. Lambayı değiştirin (bkz. 'Değiştirme' bölümü).
Lambayı kapattıktan hemen donra tekrar açamıyorum.	Lambanın kararması için 3 saniye beklemeniz gerekir. Bu süre boyunca, ⏻ düğmesi çalışmaz.
Alarm çaldığında bir ses duymuyorum.	Ses seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Döner düğmeyi 🔈 kullanarak ses seviyesini artırın.
	ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz.


Sorun	Çözüm
	Alarm sesi olarak radyoyu seçtiyseniz, radyo arızalı olabilir. Radyonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, alarmı kapattıktan sonra radyo düğmesine basın. Çalışmazsa, ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkeziyle iletişim kurun.
Radyo çalışmıyor.	Harici anten doğru konumlandırılmamış olabilir. Harici antenin konumunu değiştirin.
Radyodan cızırtı geliyor.	Yayın sinyali zayıf olabilir. Doğru sinyali arayın (bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü).
Alarm dün çaldı fakat bugün çalmadı.	ALARM düğmesine basarak alarm fonksiyonunu kapatmış olabilirsiniz. Alarmı ertesi gün için ayarlayın ve ertesi gün uyandırma alarmını, sesi ve ışığı, ⏻ düğmesine basarak kapatın (bkz. 'Cihazın kullanımı' bölümü).
	Ses ve/veya ışık seviyesini çok düşük bir ayara getirmiş olabilirsiniz. Daha yüksek bir ses ve/veya ışık seviyesi ayarlayın.
	Yedek sistemin kapasitesinden daha uzun süren bir elektrik kesintisi olmuş olabilir. Uzun bir elektrik kesintisinin ardından, ekranda hatalı saat görünür ve alarm saati 00.00'dır. Doğru saat ayarını (bkz. 'Kullanıma hazırlama' bölümü) ve doğru alarm saati ayarını (bkz. bölüm 'Cihazın kullanımı') yapın.
Işık beni çok erken/çok geç uyandırıyor.	Ayarladığınız ışık yoğunluğu seviyesi sizin için uygun olmayabilir. Çok erken kalkıyorsanız daha düşük, çok geç kalkıyorsanız daha yüksek bir ışık yoğunluğu seviyesi ayarlamayı deneyin. Işık yoğunluğu seviyesi 20 sizin için yeterince yüksek değilse cihazı yatağa yaklaştırın.
	Cihaz, baş seviyenizden daha aşağıda bulunduğu için çok geç uyanmış olabilirsiniz. Cihaz yüksekliğinin, ışığın yatak, yorgan veya yastık tarafından engellenmeyeceği bir seviyede olduğundan emin olun. Ayrıca cihazın çok uzakta olmadığından emin olun.
SNOOZE (Erteleme) düğmesi çalışmıyor.	Erteleme fonksiyonu, alarm çalmaya başladıktan sonraki 15 dakika boyunca kullanılabilir. Bu 15 dakikalık süre sonunda düğme, SNOOZE (Erteleme) düğmesi olarak değil, sadece SCREEN BRIGHTNESS CONTROL (Ekran Parlaklık Kontrolü) düğmesi olarak çalışır.



2



3



4



5
min. 40cm
15cm
15cm
15cm



6
40-50cm



7
00:00



8
SET



9
SET



10
8:00



11
8:00



12
ALARM



13



14



15
08



16



17
QUICK CHECK



18



19



20



21


22



23



24



25



26


27


28


29


30


31


100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4222.002.7151.1